

△※1 付属の変換ケーブル・アダプタが必要です。

△※2 別売の変換ケーブル・アダプタが必要です。

2013年7月24日

FMTランスミッター適合表

docomo						
メーカー	品番	サブネーム	TP-157/TP172	TP-159/TP-173 トランスミッター適合	USB充電適合	TP-164
docomo	F-07C	Windowsケータイ	x	x	x	x
docomo	F-12C		o	o	o	o
docomo	F-03D	ARROWS Kiss	o	o	o	x
docomo	F-02E	ARROWS X	o	o	o	o
docomo	F-03E	ARROWS Kiss	o	o	o	o
docomo	F-04E	ARROWS V	o	o	o	o
docomo	F-05D	ARROWS X LTE	o	o	o	x
docomo	F-06E	ARROWS NX	o	o	o	o
docomo	F-07D	ARROWS μ	o	o	o	x
docomo	F-08D	Disney Mobile on docomo	o	o	o	x
docomo	F-09D	ANTEPRIMA	o	o	o	o
docomo	F-10D	ARROWS X	o	o	o	o
docomo	F-11D	ARROWS Me	o	o	o	o
docomo	F-12D	らくらくスマートフォン	o	o	o	o
docomo	HW-01E	Ascend	o	o	o	△※1
docomo	HW-03E	Ascend D2	o	o	o	o
docomo	HT-01A		△※2	△※2	x	△※2
docomo	HT-02A		△※2	△※2	o	△※2
docomo	HT-03A		△※2	△※2	o	△※2
docomo	HT1100		△※2	△※2	o	△※2
docomo	L-01D	Optimus LTE	o	o	o	o
docomo	L-01E	Optimus G	o	o	o	o
docomo	L-02D	PRADA phone by LG	o	o	o	o
docomo	L-02E	Optimus LIFE	o	o	o	o
docomo	L-04C	Optimus chat	o	o	o	o
docomo	L-04E	Optimus G Pro	o	o	o	o
docomo	L-05D	Optimus it	o	o	o	o
docomo	L-05E	Optimus it	o	o	o	o
docomo	L-06C	Optimus Pad	o	o	x	o
docomo	L-06D	Optimus Vu	o	o	o	o
docomo	L-07C	Optimus bright	o	o	o	o
docomo	N-02E	MEDIAS U	o	o	o	o
docomo	N-03E	Disney Mobile on docomo	o	o	o	o
docomo	N-04E	MEDIAS X	o	o	o	o
docomo	N-04C	MEDIAS	△※1	△※1	o	△※1
docomo	N-06C	MEDIAS WP	△※1	△※1	o	△※1
docomo	N-01D	MEDIAS PP	△※2	△※2	o	△※2
docomo	N-04D	MEDIAS LTE	△※1	△※1	o	△※1
docomo	N-05D	MEDIAS ES	△※1	△※1	o	△※1
docomo	N-05E	MEDIAS W	△※1	△※1	o	△※1
docomo	N-06E	MEDIAS X	△※1	△※1	o	△※1
docomo	N-07D	MEDIAS X	△※1	△※1	o	△※1
docomo	P-01D		o	o	o	o
docomo	P-02D	LUMIX Phone	△※1	△※1	o	△※1
docomo	P-02E	ELUGA X	o	o	o	o
docomo	P-03E	ELUGA P	o	o	o	o
docomo	P-04D		o	o	o	o
docomo	P-05D	Disney Mobile on docomo	o	o	x	o
docomo	P-06D	ELUGA V	o	o	x	o
docomo	P-07C		o	o	x	o
docomo	P-07D	ELUGA power	o	o	o	o
docomo	BlackBerry8707h		x	x	o	x
docomo	BlackBerryBold9000		o	o	o	o
docomo	BlackBerryBold9300 Curve		o	o	o	o
docomo	BlackBerryBold9700		o	o	o	o
docomo	BlackBerryBold9780		o	o	o	o
docomo	BlackBerryBold9900		o	o	o	o
docomo	SC-01B		△※2	△※2	o	△※2
docomo	SC-01C	GALAXY Tab	o	o	x	o
docomo	SC-02B	GALAXY S	o	o	o	o
docomo	SC-02C	GALAXY S2	o	o	o	o
docomo	SC-02E	GALAXY Note II	o	o	o	o
docomo	SC-03D	GALAXY S II LTE	o	o	o	o
docomo	SC-03E	GALAXY S III α	o	o	o	o
docomo	SC-04E	GALAXY S4	o	o	o	o
docomo	SC-04D	GALAXY NEXUS	o	o	o	o
docomo	SC-05D	GALAXY Note	o	o	o	o
docomo	SC-06D	GALAXY SIII	o	o	x	o
docomo	SH-01D	AQUOS PHONE si	o	o	o	o
docomo	SH-01E	AQUOS PHONE si	o	o	o	o
docomo	SH-02D	AQUOS PHONE slider	△※1	△※1	o	△※1
docomo	SH-02E	AQUOS PHONE ZETA	o	o	o	o
docomo	SH-03C	LYNX 3D	o	o	o	o
docomo	SH-04D	Q-pot Phone	o	o	o	o
docomo	SH-04E	AQUOS PHONE EX	o	o	o	o
docomo	SH-05E	スマートフォン for ジュニア	o	o	o	o
docomo	SH-06D	AQUOS PHONE	△※1	△※1	o	o
docomo	SH-06E	AQUOS PHONE ZETA	o	o	o	o
docomo	SH-07D	AQUOS PHONE st	o	o	o	o
docomo	SH-07E	AQUOS PHONE si	o	o	o	o
docomo	SH-09D	AQUOS PHONE ZETA	o	o	o	o
docomo	SH-10B	LYNX	x	x	o	x
docomo	SH-10D	AQUOS PHONE Sv	o	o	o	o
docomo	SH-12C	AQUOS PHONE	o	o	o	o
docomo	SH-13C	AQUOS PHONE f	o	o	o	o
docomo	SO-01E	Xperia AX	o	o	o	o
docomo	SO-02E	Xperia Z	o	o	o	o
docomo	SO-04E	Xperia A	o	o	o	o
docomo	SO-01B	Xperia	o	o	o	o
docomo	SO-01C	Xperia arc	o	o	o	o
docomo	SO-02C	Xperia acro	o	o	o	o
docomo	SO-03C	Xperia ray	o	o	o	o
docomo	SO-01D	Xperia PLAY	o	o	o	o
docomo	SO-02D	Xperia NX	o	o	o	o
docomo	SO-03D	Xperia acro HD	o	o	o	x
docomo	SO-04D	Xperia GX	o	o	o	o
docomo	SO-05D	Xperia SX	o	o	o	o
docomo	T-01B	dynapocket	△※1	△※1	x	△※1
docomo	T-01C	REGZA phone	o	o	o	o
docomo	T-01D	REGZA phone	o	o	o	o
docomo	T-02D	REGZA phone	o	o	o	o
SoRBank	101DL	DELL Streak Pro	o	o	o	o
SoRBank	001DL	DELL Streak	o	o	o	o
SoRBank	DM009SH		o	o	o	o
SoRBank	DM010SH		o	o	o	o
SoRBank	DM011SH		△※2	△※2	o	△※2
SoRBank	DM012SH		o	o	o	o
SoRBank	DM013SH		o	o	o	o
SoRBank	DM014SH		o	o	o	o
SoRBank	101F	ARROWS A	o	o	o	o
SoRBank	201F	ARROWS A	o	o	o	o
SoRBank	202F	ARROWS A	o	o	o	o
SoRBank	X06HT	Desire	o	o	o	o
SoRBank	001HT	Desire HD	o	o	o	o
SoRBank	007HW	VISION	o	o	o	o
SoRBank	201HW	STREAM	o	o	o	o
SoRBank	101K	HONEY BEE	o	o	o	o
SoRBank	201K	HONEY BEE	o	o	o	o
SoRBank	202K	DIGNO® R	o	o	o	o
SoRBank	Motorola	RAZR M	o	o	o	o
SoRBank	NEC	MEDIAS CH	△※1	△※1	o	△※1
SoRBank	X01NK		x	x	x	x
SoRBank	X02NK		△※2	△※2	o	△※2
SoRBank	N82		o	o	o	o
SoRBank	101P	LUMIX Phone	△※1	△※1	o	△※1
SoRBank	102P		o	o	o	o
SoRBank	003P	sweety	△※1	△※1	x	△※1
SoRBank	SAMSUNG	X01SC	△※2	△※2	o	△※2
SoRBank	101SH	AQUOS PHONE THE HYBR	x	x	o	x
SoRBank	102SH	AQUOS PHONE	o	o	x	o
SoRBank	102SH II	AQUOS PHONE	o	o	x	o
SoRBank	104SH	AQUOS PHONE	o	o	x	o
SoRBank	103SH	AQUOS PHONE	o	o	o	o
SoRBank	106SH	AQUOS PHONE Xx	o	o	o	o
SoRBank	107SH	PANTONE 5	o	o	o	o
SoRBank	200SH	PANTONE6	o	o	o	o
SoRBank	203SH	AQUOS PHONE X	o	o	o	o
SoRBank	204SH	シンプルスマホ	o	o	o	o
SoRBank	205SH	AQUOS PHONE ss	o	o	o	o
SoRBank	206SH	AQUOS PHONE Xx	o	o	o	o
SoRBank	003SH	GALAPAGOS	o	o	o	o
SoRBank	005SH	GALAPAGOS	o	o	o	o
SoRBank	006SH	AQUOS PHONE	o	o	o	o
SoRBank	007SH	AQUOS PHONE THE HYBR	△※2	△※2	o	△※2
SoRBank	007SH J	AQUOS PHONE THE HYBR	△※2	△※2	o	△※2
SoRBank	009SH	AQUOS PHONE THE PREM	o	o	o	o
SoRBank	003Z	Liberio	o	o	o	o
SoRBank	008Z	シンプルスマートフォン	o	o	o	o
SoRBank	009Z	STAR 7	o	o	o	o

△※1 付属の変換ケーブル・アダプタが必要です。

△※2 別売の変換ケーブル・アダプタが必要です。

2013年7月24日

FMトランスミッター適合表

スマートフォン

docomo						
メーカー	品番	サブネーム	TP-157/TP172	TP-159/TP-173		TP-164
				トランスミッター適合	USB充電適合	
au	Apple	iPhone5	○	○	○	○
au	CASIO	IS11CA	○	○	○	×
au		CAL21	○	○	○	○
au		IS12F	○	○	○	×
au	FUJITSU	ISW11F	○	○	○	×
au		ISW13F	○	○	○	○
au		FJL21	○	○	○	○
au		A02	○	○	○	○
au	HTC	ISW11HT	○	○	○	○
au		ISW12HT	○	○	○	○
au		ISW13HT	○	○	○	○
au		HTL21	○	○	○	○
au		HTL22	○	○	○	○
au		ISW11K	△※2	△※2	○	△※2
au	KYOCERA	KY04	△※2	△※2	○	△※2
au		KYL21	○	○	○	○
au		L01	○	○	○	○
au	LG	IS11LG	○	○	○	○
au		LGL21	○	○	○	○
au		IS12M	○	○	○	○
au	MOTOROLA	ISW11M	○	○	○	○
au		TB11M	○	○	×	○
au	NEC	IS11N	△※2	△※2	○	△※2
au		IS11PT	△※1	△※1	○	△※1
au	PANTECH	IS06	△※1	△※1	○	△※1
au		PTL21	○	○	○	○
au	SAMSUNG	ISW11SC	○	○	○	○
au		SCL21	○	○	○	○
au		A01	△※2	△※2	○	△※2
au		C01	△※1	△※1	○	△※1
au		IS11SH	△※2	△※2	○	△※2
au		IS12SH	○	○	○	○
au		IS13SH	○	○	○	○
au		IS14SH	△※2	△※2	○	△※2
au		IS15SH	△※2	△※2	○	△※2
au		IS17SH	○	○	○	○
au		ISW16SH	○	○	○	○
au		IS01	×	×	○	×
au		IS03	○	○	○	○
au		IS05	○	○	○	○
au		SHL21	○	○	○	○
au		SHL22	○	○	○	○
au	SONY	SOL21	○	○	○	○
au		SOL22	○	○	○	○
au	SONY Ericsson	IS11S	○	○	○	○
au		IS12S	○	○	○	×
au		IS11T	○	○	○	○
au	TOSHIBA	IS12T	○	○	○	○
au		IS02	△※1	△※1	×	△※1
au		IS04	○	○	○	○
EMOBILE	DELL	GS01	○	○	○	○
EMOBILE	HTC	S31HT	○	○	○	○
EMOBILE		GS02	○	○	○	○
EMOBILE		GS03	○	○	○	○
EMOBILE	HUAWAI	S31HW	○	○	○	○
EMOBILE		S41HW	○	○	○	○
EMOBILE		S42HW	×	×	○	×
EMOBILE		GL07S	○	○	○	○
EMOBILE	SONY Ericsson	S51SE	○	○	○	○
WILL.COM	KYOCERA	WX04K	△※1	△※1	○	△※1
WILL.COM		WX06K	○	○	○	○
WILL.COM		WX10K	○	○	○	○