

待受画面

待受画面の見方

1.待受画面

OBINAVI起動後、この待受画面になります。



地点登録

地点登録ボタン

ボタンを押すと、その場所の緯度・経度・進行方向情報を記録します。

参照→37ページ

画面説明

	GPS受信状況 GPSを受信すると点灯します。 参照→25ページ	未受信状態
	カーロケ状況 カーロケを受信している間点灯します。 参照→33ページ	圏外の状態
	Bluetoothペアリング状態 スマートフォンとレシーバー部がBluetoothペアリングされると点灯します。 参照→25ページ	未ペアリング状態
AUTO LOW MID HIGH	レーダー感度設定状態 設定されているレーダー感度をAUTO/LOW/MID/HIGHで表示します。参照→36ページ	
CITY HIGH ALL	道路選択設定状態 設定されている道路をCITY/HIGH/ALLで表示します。 参照→35ページ	
	スクールゾーン表示 スクールゾーン内に入ると点灯します。 参照→32ページ	
	駐車違反取締区域表示 駐車違反取締区域内に入ると点灯します。 参照→32ページ	
	日付表示 月・日・曜日・時刻を表示します。	
	TOPボタン 警告画面表示中に待受画面を表示します。	
	設定ボタン 設定画面を表示します。	
	ミュートボタン ワンタッチで音のON/OFFができます。	音声OFF状態