

基本設定

「基本設定」では、音量設定やACCなどの基本的な設定が行なえます。

待受画面
警告画面



→ 設定画面 →



基本設定

※設定は効果音が出ます。
※電源を切っても各設定は保存されます。



スクロールバー

このバーを押さながら上下にスクロールさせ、設定項目を表示させます。



スライドボタン

このボタンを押さながら左右にスライドさせ、設定します。

通過速度履歴確認ボタン

速度取締機を通過した時の通過速度を確認できます。
最新に計測された速度を最大5件メモリーします。
※6件目からは1件目のメモリーが上書きされます。

1	098 km/h	11/12/11 08:15
2	078 km/h	11/12/28 12:25
3	067 km/h	12/01/26 07:07
4	085 km/h	12/05/12 07:50
5	099 km/h	12/09/06 06:12

右上の「X」ボタンを押すと表示が消えます。

確認する

戻るボタン

前の画面へ戻ります。※この場合は設定画面に戻ります。

設定項目

音量

工場出荷時:MAX

スマートフォンのスピーカーからの音量をOFFからMAXまでの7段階で調節することができます。
※スマートフォンの音量設定で設定された音量が、アプリケーション側のMAX音量となります。

(消音) OFF MAX (大きい)

道路選択

工場出荷時:ALL



注意

道路選択設定を変更すると、各道路選択設定の持つ規定値が優先され、任意で設定した内容は規定値に変更されます。(41ページ)

取締機やGPSポイントの警告/案内の対象を「CITYWAY・HIGHWAY・ALL」から選択することができます。
設定すると、待受画面の道路選択設定状態に表示されます。

CITY	一般道路に設置されたGPSポイントの警告/案内をする
HIGH	高速道路に設置されたGPSポイントの警告/案内をする
ALL	全ての道路のGPSポイントの警告/案内をする

AAC

(オートアラームキャンセル)
工場出荷時:40km/h



注意

・AAC機能は、GPSを測定している時のみ有効です。
・AAC機能は、レーダー受信警告音をカットするもので、GPS警告・無線警告音はカットできません。

GPSの車速データを基に、設定速度以下での走行時は、レーダー受信警告音をカットすることができます。

40km/h	40km/h以下での走行中は、レーダー受信警告音をカット
50km/h	50km/h以下での走行中は、レーダー受信警告音をカット
60km/h	60km/h以下での走行中は、レーダー受信警告音をカット
解除	走行速度に関係なく、レーダー受信警告音が鳴る

通過速度履歴

工場出荷時:-



注意

・通過速度履歴の速度表示は、各取締機設置位置の約200m手前での速度であり、取締機通過時の速度ではありません。また、GPS測定から算出されるため、実際の数値と異なる場合があります。

通過速度履歴項目の「確認する」ボタンを押すと、速度取締機を通過した時の通過速度を確認できます。最新に計測された速度を最大5件メモリーします。

時報

工場出荷時:ON

1時間ごとに時報をお知らせします。設定:ON/OFF



『午後〇〇時です』とボイスでお知らせします。