

受信設定

「受信設定」では、GPS ポイントや各種無線／レーダー波受信の全設定ができます。

待受画面
警告画面



設定画面



受信設定

※設定は効果音が出ます。
※電源を切っても各設定は保存されます。



① スクロールバー

このバーを押さえながら上下にスクロールさせ、設定項目を表示させます。



② スライドボタン

このボタンを押さえながら左右にスライドさせ、設定します。



③ 戻るボタン

前の画面へ戻ります。※この場合は設定画面に戻ります。

設定項目

レーダー感度

工場出荷時：AUTO

レーダー波の受信感度を設定できます。
AUTO(オート感度)・LOW(低感度)・MID(普通感度)・HIGH(高感度)の4段階から選択します。設定すると、待受画面のレーダー感度設定状態に表示されます。

レーダー感度ごとの感度レベル

感度	感度レベル
AUTO	車速情報により自動切替
LOW	低感度
MID	普通感度
HIGH	高感度

AUTO設定時の感度レベル

速度(車速情報)	感度	感度レベル
30km/h以下	LOW	低感度
31~50km/h	MID	普通感度
51km/h以上	HIGH	高感度
未測位	HIGH	高感度

※未測位とは、GPSサーチ中・電源ON直後のことです。

カーロケ

工場出荷時：HIGH

カーロケ無線の受信感度の設定／解除をします。
解除(受信しない)・LOW(低感度)・MID(普通感度)・HIGH(高感度)の4段階から選択します。解除以外は、カーロケを受信している間、待受画面のカーロケ状況が点灯します。

オービス

工場出荷時：ON

オービス(速度取締機)の警告を「ON(設定)／OFF(解除)」設定

Nシステム

工場出荷時：ON

Nシステムの警告を「ON(設定)／OFF(解除)」設定

350.1 MHz

工場出荷時：ON

350.1 MHzの警告を「ON(設定)／OFF(解除)」設定

署活系無線

工場出荷時：ON

署活系無線の警告を「ON(設定)／OFF(解除)」設定

デジタル無線

工場出荷時：ON

デジタル無線の警告を「ON(設定)／OFF(解除)」設定

WIDE無線

工場出荷時：ON

WIDE無線の警告を「ON(設定)／OFF(解除)」設定

取締特小無線

工場出荷時：ON

取締特小無線の警告を「ON(設定)／OFF(解除)」設定

警察活動無線

工場出荷時：ON

警察活動無線の警告を「ON(設定)／OFF(解除)」設定

取締ポイント

工場出荷時：ON

取締ポイントの警告を「ON(設定)／OFF(解除)」設定

警察署

工場出荷時：ON

警察署の警告を「ON(設定)／OFF(解除)」設定

ステルス

工場出荷時：ON

ステルスの警告を「ON(設定)／OFF(解除)」設定

駐車違反取締区域

工場出荷時：ON

駐車違反取締区域の警告を「ON(設定)／OFF(解除)」設定

各種設定

受信設定 (つづき)

設定項目

救急無線	救急無線の警告を「ON(設定)/OFF(解除)」設定
工場出荷時：ON	
消防無線	消防無線の警告を「ON(設定)/OFF(解除)」設定
工場出荷時：ON	
レッカー無線	レッカー無線の警告を「ON(設定)/OFF(解除)」設定
工場出荷時：ON	
JH無線	JH無線の警告を「ON(設定)/OFF(解除)」設定
工場出荷時：ON	
警備無線	警備無線の警告を「ON(設定)/OFF(解除)」設定
工場出荷時：ON	
サービスエリア	サービスエリアの案内を「ON(設定)/OFF(解除)」設定
工場出荷時：ON	
パーキングエリア	パーキングエリアの案内を「ON(設定)/OFF(解除)」設定
工場出荷時：ON	
道の駅	道の駅の案内を「ON(設定)/OFF(解除)」設定
工場出荷時：ON	
スクールゾーン	スクールゾーンの警告を「ON(設定)/OFF(解除)」設定
工場出荷時：ON	
記録ポイント	記録ポイント(地点登録ポイント)の警告を「ON(設定)/OFF(解除)」設定
工場出荷時：ON	