

各種設定一覧

お買い上げ時(工場出荷時)の設定は以下の通りになっています。各設定項目はお客様の好みに合わせて設定できますが、道路選択設定をすると、道路選択設定の持つ規定値が優先され、お客様が設定した各設定項目も変更されます。

	設定項目	設定			選択肢	ページ
基本設定	道路選択	CITY	HIGH	ALL	CITY/HIGH/ALL	35
	音量	MAX(最大)	MAX(最大)	MAX(最大)	OFF~MAX(7段階)	
	AAC	40km/h	40km/h	40km/h	40km/h/50km/h/60km/h/解除	
	通過速度履歴	—	—	—	通過速度が記録されたら確認できる (最大5件:順次上書き)	
	時報	ON	ON	ON	OFF/ON	
受信設定	レーダー感度	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO/LOW/MID/HIGH	36
	カーロケ	HIGH	HIGH	HIGH	解除/LOW/MID/HIGH	
	オービス	ON	ON	ON	OFF/ON	
	Nシステム	ON	ON	ON	OFF/ON	
	350.1MHz	ON	ON	ON	OFF/ON	
	署活系無線	ON	ON	ON	OFF/ON	
	デジタル無線	ON	ON	ON	OFF/ON	
	WIDE無線	ON	ON	ON	OFF/ON	
	取締特小無線	ON	ON	ON	OFF/ON	
	警察活動無線	ON	ON	ON	OFF/ON	
	取締ポイント	ON	ON	ON	OFF/ON	37
	警察署	ON	OFF	ON	OFF/ON	
	ステルス	ON	ON	ON	OFF/ON	
	駐車違反取締区域	ON	OFF	ON	OFF/ON	
	救急無線	ON	ON	ON	OFF/ON	
	消防無線	ON	ON	ON	OFF/ON	
	レッカー無線	ON	ON	ON	OFF/ON	
	JH無線	ON	ON	ON	OFF/ON	
	警備無線	ON	ON	ON	OFF/ON	
	サービスエリア	OFF	ON	ON	OFF/ON	
	パーキングエリア	OFF	ON	ON	OFF/ON	
地点設定	道の駅	ON	ON	ON	OFF/ON	37
	スクールゾーン	ON	OFF	ON	OFF/ON	
	記録ポイント	ON	ON	ON	OFF/ON	
	地点登録	—	—	—	地点を登録します	37
地点設定	現地点の警告解除	—	—	—	警告ポイントを削除します	38
	地点登録ポイント警告色	赤	赤	赤	登録したポイントの警告色を選べます 赤/紫/黄色/緑	39



工場出荷時の状態