

Panasonic ゴリラ 適合		電源コネクタケーブル	
モニター サイズ	品 名/品番	VP-130 ゴリラ用	VP-40 ミニゴリラ用
		USB電源コネクタケーブル	電源コネクタケーブル
7	CN-G1500VD	△※4	△※4
7	CN-G1400VD	△※4	△※4
7	CN-G1300VD	△※4	△※4
7	CN-G1200VD	△※4	△※4
7	CN-G1100VD	△※4	△※4
7	CN-G1000VD	△※4	△※4
7	CN-G750D	○	○
7	CN-G740D	○	○
7	CN-G730D	○	○
7	CN-G720D	○	○
7	CN-G710D	○	○
7	CN-G700D	○	○
7	CN-GL706D	○	○
7	CN-GP757VD	△※4	△※4
7	CN-GP755VD	△※4	△※4
7	CN-GP750D	○	○
7	CN-GP747VD	○	○
7	CN-GP745VD	○	○
7	CN-GP740D	○	○
7	CN-GP737VD	○	○
7	CN-GP735VD/SP735VL	○	○
7	CN-GP730D/SP730L	○	○
7	CN-GP720VD/SP720VL	○	○
7	CN-GP715VD/SP715VL	○	○
7	CN-GP711D/SP711L	○	○
7	CN-GP710VD/SP710VL	○	○
7	CN-GP700FVD/SP707FVL	○	○
7	CN-GL711D/SL711L	○	○
7	CN-SP705L	○	○
6.2	CN-GP600FVD	○	○
6.2	CN-SP605FVL	○	○
5	CN-G540D	○	○
5	CN-G530D	○	○
5	CN-G520D	○	○
5	CN-G510D	○	○
5	CN-G500D	○	○
5	CN-GP550D	○	○
5	CN-GP540D	○	○
5	CN-GP530D/SP530L	○	○
5	CN-GP510VD/SP510VL	○	○
5	CN-GP507VD/SP507VL	○	○
5	CN-GL410D	○	○
5	CN-GL411D	○	○
5	CN-GL300D	○	○
5	CN-GL320D/SL320D	○	○
5	CN-GL320L	○	○
5	CN-SL305L	○	○
5	CN-SL320L	○	○
5	CN-SP505VL	○	○
4.3	CN-MC01L	○	○

- ※1 電源/RECランプ/リモコン受光部/印刷部分等が隠れます。
- ※2 明るさセンサー・リモコン受光部・RECランプを隠さないように取り付けてください。
- ※3 スピーカーが一部隠れます。
- ※4 バックカメラとの同時装着不可

SANYO ゴリラ 適合		電源コネクタケーブル	
モニター サイズ	品 名/品番	VP-130 ゴリラ用	VP-40 ミニゴリラ用
		USB電源コネクタケーブル	電源コネクタケーブル
8	NV-HD831DT	—	—
8	NV-HD832DT	—	—
8	NV-HD870DT	—	—
8	NV-HD871DT	—	—
8	NV-HD880FT	—	—
8	NV-HD881FT	—	—
7	NV-SD700DT	—	—
7	NV-SD730DT	—	—
7	NV-SD740DT	—	○
7	NV-SD741DT	—	○
7	NV-SD750FT	—	—
7	NV-SD760FT	—	○
6.5	NV-DK631DT	—	—
6.5	NV-475	—	—
6.2	NV-SD630DT	—	○
6.2	NV-SD650FT	—	○
5.8	NV-BD600DT	—	—
5.8	NV-SB590DT	—	—
5.8	NV-SD580DT	—	—
5.8	NV-SD585DT	—	—
5.2	NV-SB510DT	—	○
5.2	NV-SB530DT	—	○
5.2	NV-SB531DT	—	○
5.2	NV-SB540DT	—	○
5.2	NV-SB541DT	—	○
5.2	NV-SB550DT	—	○
5.2	NV-SB570DT	—	○
5.2	NV-SB571DT	—	○
5	NV-LB50DT	—	○
5	NV-LB51DT	—	○
5	NV-LB55DT	—	○
5	NV-LB60DT	—	○
4.5	NV-KM45DT	—	○
4.5	NV-M10/M11	—	○
4.5	NV-M15DT	—	○
4.5	NV-M200	—	○
4.5	NV-SB150DT	—	○
4.5	NV-SB250DT	—	○
4.5	NV-SB260DT	—	○
4.5	NV-SB360DT	—	○
4.5	NV-SD10/10DT	—	○
4.5	NV-SD200DT	—	○
4.5	NV-SD201DT	—	○
4.5	NV-SD210DT	—	○

- ※1 電源/RECランプ/リモコン受光部/印刷部分等が隠れます。
- ※2 明るさセンサー・リモコン受光部・RECランプを隠さないように取り付けてください。
- ※3 スピーカーが一部隠れます。

Panasonic ストラータ/旅ナビ 適合		電源コネクタケーブル	
モニター サイズ	品 名/品番	VP-130 ゴリラ用	VP-40 ミニゴリラ用
		USB電源コネクタケーブル	電源コネクタケーブル
7	CN-D050D		
7	CN-DS120D		
7	CN-MP700D/VD		○
7	CN-SP700L/VL		○
5	CN-MP100D/100DL		○
5	CN-MP150D/150DL		○
5	CN-MP180D/180DL		○
5	CN-MP200D/200DL		○
5	CN-MP250D/250DL		○
5	CN-MP500D/500VD		○
5	CN-MP50D/50BD		○
5	CN-SP300L		○
5	CN-SP500L/VL		○
5	CN-SG500D/500L		○
5	CN-SG510D/510L		○
5	CN-SG520D/520L		○
4.3	CN-MH01L		○

- ※1 電源/RECランプ/リモコン受光部/印刷部分等が隠れます。
- ※2 明るさセンサー・リモコン受光部・RECランプを隠さないように取り付けてください。
- ※3 スピーカーが一部隠れます。