

## lightning+microUSB(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年1月30日現在

## 適合品番: TP193/194/199

メーカー	品番	サブネーム	TP194 USBポート適合	TP193/194 microUSBコード適合	TP193/194/199 Lightningコード適合	備考
docomo	iPhone5S		○	× ※1	○	
docomo	iPhone5C		○	× ※1	○	
docomo	iPhone6		○ ※3	× ※1	○ ※3	
docomo	iPhone6Plus		○ ※3	× ※1	○ ※3	
docomo	iPhone6S		○ ※3	× ※1	○ ※3	
docomo	iPhone6S Plus		○ ※3	× ※1	○ ※3	
docomo	iPhone7		○ ※3	× ※1	○ ※3	
docomo	iPhone7 Plus		○ ※3	× ※1	○ ※3	
docomo	iPhone8		○ ※3	× ※1	○ ※3	
docomo	iPhone8 Plus		○ ※3	× ※1	○ ※3	
docomo	iPhone X		○ ※3	× ※1	○ ※3	
docomo	iPhone SE		○	× ※1	○	
docomo	iPad 第5世代		○	× ※1	○	
docomo	iPad Pro	9.7インチ	○	× ※1	○	
docomo	iPad Pro	12.9インチ	○	× ※1	○	
docomo	iPad Pro	10.5インチ	○	× ※1	○	
docomo	iPad mini4		○	× ※1	○	
docomo	F-01F	ARROWS NX	×	○	× ※1	
docomo	F-01H	arrows Fit	○	○	× ※1	
docomo	F-01J	arrows NX	○	○	× ※1	
docomo	F-01K	arrows NX	○	× ※1	× ※1	
docomo	F-02H	arrows NX	○	○	× ※1	
docomo	F-02E	ARROWS X	○	○	× ※1	
docomo	F-02G	ARROWS NX	×	○	× ※1	
docomo	F-02H	arrows NX	○	○	× ※1	
docomo	F-03D	ARROWS Kiss	○	○	× ※1	
docomo	F-03E	ARROWS Kiss	○	○	× ※1	
docomo	F-03F	Disney Mobile on docomo	○	○	× ※1	
docomo	F-03H	arrows SV	○	○	× ※1	
docomo	F-04E	ARROWS V	○	○	× ※1	
docomo	F-04F	ビジネススマートフォン	○	○	× ※1	
docomo	F-04G	ARROWS NX	×	○	× ※1	
docomo	F-04J	らくらくスマートフォン4	○	○	× ※1	
docomo	F-05D	ARROWS X LTE	○	○	× ※1	
docomo	F-05F	ARROWS NX	○	○	× ※1	
docomo	F-05J	arrows Be	○	○	× ※1	
docomo	F-06E	ARROWS NX	○	○	× ※1	
docomo	F-06F	らくらくスマートフォン 3	○	○	× ※1	
docomo	F-07C	Windowsケータイ	○	× ※1	× ※1	
docomo	F-07D	ARROWS μ	○	○	× ※1	
docomo	F-07E	Disney Mobile on docomo	○	○	× ※1	
docomo	F-08D	Disney Mobile on docomo	○	○	× ※1	
docomo	F-08E	らくらくスマートフォン 2	○	○	× ※1	
docomo	F-09D	ANTEPRIMA	○	○	× ※1	
docomo	F-09E	らくらくスマートフォンプレミアム	○	○	× ※1	
docomo	F-10D	ARROWS X	○	○	× ※1	
docomo	F-11D	ARROWS Me	○	○	× ※1	
docomo	F-12C		○	○	× ※1	
docomo	F-12D	らくらくスマートフォン	○	○	× ※1	
docomo	T-02D	REGZA PHONE	○	× ※1	× ※1	
docomo	HT-01A		○	× ※1	× ※1	
docomo	HT-02A		○	× ※1	× ※1	
docomo	HT-03A		○	× ※1	× ※1	
docomo	HT1100		○	× ※1	× ※1	
docomo	HTCz		×	× ※1	× ※1	
docomo	HW-01E	Ascend	×	○	× ※1	
docomo	HW-03E	Ascend D2	○	○	× ※1	
docomo	L-01D	Optimus LTE	○	○	× ※1	
docomo	L-01E	Optimus G	○	○	× ※1	
docomo	L-01F	G2	×	○	× ※1	
docomo	L-01J	V20 PRO	○	○	× ※1	
docomo	L-02D	PRADA phone by LG	○	○	× ※1	
docomo	L-02E	Optimus LIFE	○	○	× ※1	
docomo	L-04C	Optimus chat	○	○	× ※1	
docomo	L-04E	Optimus G Pro	○	○	× ※1	
docomo	L-05D	Optimus it	○	○	× ※1	
docomo	L-05E	Optimus it	○	○	× ※1	
docomo	L-06C	Optimus Pad	×	× ※1	× ※1	
docomo	L-06D	Optimus Vu	×	○	× ※1	
docomo	L-07C	Optimus bright	○	○	× ※1	
docomo	Nexus 5X		○	× ※1	× ※1	
docomo	L-01K	V30+	○	× ※1	× ※1	
docomo	N-04C	MEDIAS	○	○	× ※1	
docomo	N-01D	MEDIAS PP	○	○	× ※1	
docomo	N-02E	MEDIAS U	○	○	× ※1	
docomo	N-02E	ONE PIECE	○	○	× ※1	
docomo	N-03E	Disney Mobile on docomo	○	○	× ※1	
docomo	N-04D	MEDIAS LTE	○	○	× ※1	
docomo	N-04E	MEDIAS X	○	○	× ※1	
docomo	N-05D	MEDIAS ES	○	○	× ※1	
docomo	N-05E	MEDIAS W	○	○	× ※1	
docomo	N-06C	MEDIAS WP	○	○	× ※1	
docomo	N-06E	MEDIAS X	×	○	× ※1	
docomo	N-07D	MEDIAS X	○	○	× ※1	
docomo	N-08D	MEDIAS TAB UL	○	○	× ※1	
docomo	P-01D		○	○	× ※1	
docomo	P-02D	LUMIX Phone	○	○	× ※1	
docomo	P-02E	ELUGA X	○	○	× ※1	
docomo	P-03E	ELUGA P	○	○	× ※1	
docomo	P-04D		○	○	× ※1	
docomo	P-05D	Disney Mobile on docomo	○	○	× ※1	
docomo	P-06D	ELUGA V	○	○	× ※1	
docomo	P-07C		○	○	× ※1	
docomo	P-07D	ELUGA power	×	○	× ※1	
docomo	BlackBerry8707h		○	○	× ※1	
docomo	BlackBerryBold		○	○	× ※1	
docomo	BlackBerryBold9300 Curve		○	○	× ※1	
docomo	BlackBerryBold9700		○	○	× ※1	
docomo	BlackBerryBold9780		○	○	× ※1	
docomo	BlackBerryBold9900		○	○	× ※1	

## lightning+microUSB(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年1月30日現在

## 適合品番: TP193/194/199

メーカー	品番	サブネーム	TP194 USBポート適合	TP193/194 microUSBコード適合	TP193/194/199 Lightningコード適合	備考
docomo	SC-01B		○	○	× ※1	
docomo	SC-01C	Galaxy Tab	×	× ※1	× ※1	
docomo	SC-01F	GALAXY Note 3	×	○	× ※1	
docomo	SC-01G	GALAXY Note Edge	○	○	× ※1	
docomo	SC-01H	Galaxy Active neo	×	○	× ※1	
docomo	SC-01K	Galaxy Note8	○	× ※1	× ※1	
docomo	SC-02B	Galaxy S	○	○	× ※1	
docomo	SC-02C	Galaxy S2	○	○	× ※1	
docomo	SC-02E	GALAXY Note II	×	○	× ※1	
docomo	SC-02F	GALAXY J	○	○	× ※1	
docomo	SC-02G	GALAXY S5 ACTIVE	○	○	× ※1	
docomo	SC-02H	Galaxy S7 edge	○	○	× ※1	
docomo	SC-02J	Galaxy S8	○	× ※1	× ※1	
docomo	SC-03D	GALAXY S II LTE	○	○	× ※1	
docomo	SC-03E	GALAXY S III α	×	○	× ※1	
docomo	SC-03J	Galaxy S8+	○	× ※1	× ※1	
docomo	SC-04D	GALAXY NEXUS	○	○	× ※1	
docomo	SC-04E	GALAXY S4	×	○	× ※1	
docomo	SC-04F	GALAXY S5	×	○	× ※1	
docomo	SC-04G	Galaxy S6 edge	○	○	× ※1	
docomo	SC-04J	Galaxy Feel	○	○	× ※1	
docomo	SC-05D	GALAXY Note	○	○	× ※1	
docomo	SC-05G	Galaxy S6	○	○	× ※1	
docomo	SC-06D	GALAXY S III	○	○	× ※1	
docomo	SH-01D	AQUOS PHONE	×	○	× ※1	
docomo	SH-01E	AQUOS PHONE si	×	○	× ※1	
docomo	SH-01F	AQUOS PHONE ZETA	×	○	× ※1	
docomo	SH-01G	AQUOS ZETA	×	○	× ※1	
docomo	SH-01H	AQUOS ZETA	○	○	× ※1	
docomo	SH-01K	AQUOS sense	○	× ※1	× ※1	
docomo	SH-02H	AQUOS Compact	○	○	× ※1	
docomo	SH-02D	AQUOS PHONE slider	×	○	× ※1	
docomo	SH-02E	AQUOS PHONE ZETA	×	○	× ※1	
docomo	SH-02F	AQUOS PHONE EX	×	○	× ※1	
docomo	SH-02J	AQUOS EVER	×	○	× ※1	
docomo	SH-02G	Disney Mobile on docomo	×	○	× ※1	
docomo	SH-03C	LYNX 3D	○	○	× ※1	
docomo	SH-03F	スマートフォン for シュニア2	×	○	× ※1	
docomo	SH-03G	AQUOS ZETA	○	○	× ※1	
docomo	SH-03J	AQUOS R	○	× ※1	× ※1	
docomo	SH-04D	Q-pot Phone	×	○	× ※1	
docomo	SH-04E	AQUOS PHONE EX	×	○	× ※1	
docomo	SH-04F	AQUOS ZETA	×	○	× ※1	
docomo	SH-04G	AQUOS EVER	×	○	× ※1	
docomo	SH-04H	AQUOS ZETA	○	○	× ※1	
docomo	SH-05E	スマートフォン for シュニア	×	○	× ※1	
docomo	SH-05F	Disney Mobile on docomo	×	○	× ※1	
docomo	SH-06D	AQUOS PHONE	×	○	× ※1	
docomo	SH-06E	AQUOS PHONE ZETA	×	○	× ※1	
docomo	SH-07D	AQUOS PHONE st	×	○	× ※1	
docomo	SH-07E	AQUOS PHONE si	×	○	× ※1	
docomo	SH-09D	AQUOS PHONE ZETA	×	○	× ※1	
docomo	SH-10B	LYNX	○	○	× ※1	
docomo	SH-10D	AQUOS PHONE Sv	×	○	× ※1	
docomo	SH-12C	AQUOS PHONE	×	○	× ※1	
docomo	SH-13C	AQUOS PHONE f	×	○	× ※1	
docomo	SO-01E	Xperia AX	○	○	× ※1	
docomo	SO-01F	Xperia Z1	○	○	× ※1	
docomo	SO-01G	Xperia Z3	○	○	× ※1	
docomo	SO-01H	Xperia Z5	×	○	× ※1	
docomo	SO-01J	Xperia XZ	○	× ※1	× ※1	
docomo	SO-01K	Xperia XZ1	○	× ※1	× ※1	
docomo	SO-02J	Xperia X Compact	○	× ※1	× ※1	
docomo	SO-02E	Xperia Z	○	○	× ※1	
docomo	SO-02F	Xperia Z1 f	○	○	× ※1	
docomo	SO-02G	XPERIA Z3 Compact	○	○	× ※1	
docomo	SO-02H	Xperia Z5 Compact	×	○	× ※1	
docomo	SO-02K	Xperia XZ1 Compact	○	× ※1	× ※1	
docomo	SO-03E	Xperia Tablet Z	×	○	× ※1	
docomo	SO-03F	Xperia Z2	○	○	× ※1	
docomo	SO-03G	Xperia Z4	×	○	× ※1	
docomo	SO-03H	Xperia Z5 Compact	×	○	× ※1	
docomo	SO-03J	Xperia XZs	○	× ※1	× ※1	
docomo	SO-04E	Xperia A	○	○	× ※1	
docomo	SO-04F	Xperia A2	○	○	× ※1	
docomo	SO-04G	Xperia Z4	○	○	× ※1	
docomo	SO-04H	Xperia X Performance	○	○	× ※1	
docomo	SO-04J	Xperia XZ Premium	○	× ※1	× ※1	
docomo	SO-01B	Xperia	○	○	× ※1	
docomo	SO-01C	Xperia arc	○	○	× ※1	
docomo	SO-01D	Xperia PLAY	○	○	× ※1	
docomo	SO-02C	Xperia acro	○	○	× ※1	
docomo	SO-02D	Xperia NX	○	○	× ※1	
docomo	SO-03C	Xperia rav	○	○	× ※1	
docomo	SO-03D	Xperia acro HD	○	○	× ※1	
docomo	SO-03J	Xperia XZs	○	× ※1	× ※1	
docomo	SO-04D	Xperia GX	○	○	× ※1	
docomo	SO-05D	Xperia SX	○	○	× ※1	
docomo	T-01C	REGZA phone	○	○	× ※1	
docomo	T-01D	REGZA phone	○	○	× ※1	
docomo	DM-01G	Disney Mobile on docomo	○	○	× ※1	
docomo	DM-01H	Disney mobile on docomo	○	○	× ※1	
docomo	DM-01J	Disney Mobile on docomo	○	○	× ※1	
docomo	DM-02H	Disney mobile on docomo	○	○	× ※1	
docomo	MO-01J	MONO	○	○	× ※1	
docomo	MO-01K	MONO	○	×	× ※1	

## lightning+microUSB(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年1月30日現在

## 適合品番: TP193/194/199

メーカー	品番	サブネーム	TP194 USBポート適合	TP193/194 microUSBコード適合	TP193/194/199 Lightningコード適合	備考
SoftBank	iPad 第1世代		○	× ※1	× ※1	
SoftBank	iPad2 第2世代		○	× ※1	× ※1	
SoftBank	iPad 第3世代		○	× ※1	× ※1	
SoftBank	iPad 第4世代	Retinaディスプレイモデル	○	× ※1	○	
SoftBank	iPad Air		○	× ※1	○	
SoftBank	iPad Air 2		○	× ※1	○	
SoftBank	iPad Pro	9.7インチ	○	× ※1	○	
SoftBank	iPad Pro	12.9インチ	○	× ※1	○	
SoftBank	iPad mini		○	× ※1	○	
SoftBank	iPad mini Retina		○	× ※1	○	
SoftBank	iPad mini 3		○	× ※1	○	
SoftBank	iPhone3G		○	× ※1	× ※1	
SoftBank	iPhone3GS		○	× ※1	× ※1	
SoftBank	iPhone4		○	× ※1	× ※1	
SoftBank	iPhone4S		○	× ※1	× ※1	
SoftBank	iPhone5		○	× ※1	○	
SoftBank	iPhone5S		○	× ※1	○	
SoftBank	iPhone5C		○	× ※1	○	
SoftBank	iPhone6		○ ※3	× ※1	○ ※3	
SoftBank	iPhone6Plus		○ ※3	× ※1	○ ※3	
SoftBank	iPhone6S		○ ※3	× ※1	○ ※3	
SoftBank	iPhone6S Plus		○ ※3	× ※1	○ ※3	
SoftBank	iPhone7		○ ※3	× ※1	○ ※3	
SoftBank	iPhone7 Plus		○ ※3	× ※1	○ ※3	
SoftBank	iPhone8		○ ※3	× ※1	○ ※3	
SoftBank	iPhone8 Plus		○ ※3	× ※1	○ ※3	
SoftBank	iPhone X		○ ※3	× ※1	○ ※3	
SoftBank	iPhone SE		○	× ※1	○	
SoftBank	101F	ARROWS A	×	○	× ※1	
SoftBank	202F	ARROWS A	○	○	× ※1	
SoftBank	301F	ARROWS A	○	○	× ※1	
SoftBank	DM009SH		○	○	× ※1	
SoftBank	DM010SH		○	○	× ※1	
SoftBank	DM011SH		○	○	× ※1	
SoftBank	DM012SH		○	○	× ※1	
SoftBank	DM013SH		×	○	× ※1	
SoftBank	DM014SH		×	○	× ※1	
SoftBank	DM016SH		○	○	× ※1	
SoftBank	001DL	DELL Streak	○	× ※1	× ※1	
SoftBank	101DL	DELL Streak Pro	○	○	× ※1	
SoftBank	101K	HONEY BEE	○	○	× ※1	
SoftBank	201K	HONEY BEE	○	○	× ※1	
SoftBank	202K	DIGNO R	○	○	× ※1	
SoftBank	-	DIGNO U	○	○	× ※1	
SoftBank	DM015K	DIGNO F	○	○	× ※1	
SoftBank	503KC	DIGNO R	○	○	× ※1	
SoftBank	602KC	DIGNO G	○	○	× ※1	
SoftBank	001HT	Desire HD	○	○	× ※1	
SoftBank	X06HTII	HTC Desire	○	○	× ※1	
SoftBank	601HT	HTC U11	○	× ※1	× ※1	
SoftBank	007HW	VISION	○	○	× ※1	
SoftBank	201HW	STREAM	×	○	× ※1	
SoftBank	204HW	あんしんファミリーケータイ	×	○	× ※1	
SoftBank	Nexus 6P		○	× ※1	× ※1	
SoftBank	201M	RAZR M	○	○	× ※1	
SoftBank	101N	MEDIAS CH	○	○	× ※1	
SoftBank	N82		×	× ※1	× ※1	
SoftBank	X01NK		×	× ※1	× ※1	
SoftBank	X02NK		×	× ※1	× ※1	
SoftBank	003P	sweety	○	○	× ※1	
SoftBank	101P	LUMIX Phone	○	○	× ※1	
SoftBank	102P		○	○	× ※1	
SoftBank	404SC	Galaxy S6 edge	○	○	× ※1	
SoftBank	X01SC		○	○	× ※1	
SoftBank	003SH	GALAPAGOS	○	○	× ※1	
SoftBank	005SH	GALAPAGOS	○	○	× ※1	
SoftBank	006SH	AQUOS PHONE	○	○	× ※1	
SoftBank	007SH	AQUOS PHONE THE HYBRID	×	○	× ※1	
SoftBank	007SH J	AQUOS PHONE THE HYBRID	×	○	× ※1	
SoftBank	009SH	AQUOS PHONE THE PREMIUM	○	○	× ※1	
SoftBank	101SH	AQUOS PHONE THE HYBRID	×	○	× ※1	
SoftBank	102SH	AQUOS PHONE	×	○	× ※1	
SoftBank	102SH II	AQUOS PHONE	×	○	× ※1	
SoftBank	103SH	AQUOS PHONE	○	○	× ※1	
SoftBank	104SH	AQUOS PHONE	×	○	× ※1	
SoftBank	106SH	AQUOS PHONE Xx	×	○	× ※1	
SoftBank	107SH	PANTONE 5	×	○	× ※1	
SoftBank	200SH	PANTONE 6	×	○	× ※1	
SoftBank	204SH	シンプルスマホ	×	○	× ※1	
SoftBank	205SH	AQUOS PHONE ss	×	○	× ※1	
SoftBank	206SH	AQUOS PHONE xx	×	○	× ※1	
SoftBank	302SH	AQUOS PHONE Xx	×	○	× ※1	
SoftBank	303SH	AQUOS PHONE Xx mini	×	○	× ※1	
SoftBank	304SH	AQUOS Xx	×	○	× ※1	
SoftBank	305SH	AQUOS CRYSTAL	○	○	× ※1	
SoftBank	401SH	シンプルスマホ2	×	○	× ※1	
SoftBank	402SH	AQUOS CRYSTAL X	×	○	× ※1	
SoftBank	403SH	AQUOS CRYSTAL 2	○	○	× ※1	
SoftBank	404SH	AQUOS Xx	○	○	× ※1	
SoftBank	502SH	AQUOS Xx2	○	○	× ※1	
SoftBank	503SH	AQUOS Xx2 mini	○	○	× ※1	
SoftBank	506SH	AQUOS Xx3	○	○	× ※1	
SoftBank	509SH	シンプルスマホ3	○	○	× ※1	
SoftBank	603SH	AQUOS Xx3 mini	○	○	× ※1	
SoftBank	605SH	AQUOS R	○	× ※1	× ※1	
SoftBank	606SH	AQUOS ea	○	× ※1	× ※1	
SoftBank	701SH	AQUOS R compact	○	× ※1	× ※1	
SoftBank	S3	Android One	○	× ※1	× ※1	
SoftBank	003Z	Libero	○	○	× ※1	
SoftBank	008Z	シンプルスマートフォン	○	○	× ※1	
SoftBank	009Z	STAR 7	○	○	× ※1	
SoftBank	402ZT	BLADE Q+	○	○	× ※1	
SoftBank	602ZT	Libero2	○	×	× ※1	
SoftBank	401SO	Xperia Z3	○	○	× ※1	
SoftBank	402SO	Xperia Z4	×	○	× ※1	
SoftBank	501SO	Xperia Z5	×	○	× ※1	
SoftBank	502SO	Xperia X Performance	○	○	× ※1	
SoftBank	601SO	Xperia XZ	○	× ※1	× ※1	
SoftBank	602SO	Xperia XZs	○	× ※1	× ※1	
SoftBank	701SO	Xperia XZ1	○	× ※1	× ※1	

## lightning+microUSB(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年1月30日現在

## 適合品番: TP193/194/199

メーカー	品番	サブネーム	TP194 USBポート適合	TP193/194 microUSBコード適合	TP193/194/199 Lightningコード適合	備考
au	iPhone4S		○	× ※1	× ※1	
au	iPhone5		○	× ※1	○	
au	iPhone5S		○	× ※1	○	
au	iPhone5C		○	× ※1	○	
au	iPhone6		○ ※3	× ※1	○ ※3	
au	iPhone6Plus		○ ※3	× ※1	○ ※3	
au	iPhone6S		○ ※3	× ※1	○ ※3	
au	iPhone6S Plus		○ ※3	× ※1	○ ※3	
au	iPhone7		○ ※3	× ※1	○ ※3	
au	iPhone7 Plus		○ ※3	× ※1	○ ※3	
au	iPhone8		○ ※3	× ※1	○ ※3	
au	iPhone8 Plus		○ ※3	× ※1	○ ※3	
au	iPhone X		○ ※3	× ※1	○ ※3	
au	iPhone SE		○	× ※1	○	
au	iPad 第4世代	Retinaディスプレイモデル	○	× ※1	○	
au	iPad 第5世代		○	× ※1	○	
au	iPad Pro	9.7インチ	○	× ※1	○	
au	iPad Pro	12.9インチ	○	× ※1	○	
au	iPad mini		○	× ※1	○	
au	CASIO	IS11CA	○	○	× ※1	
au	CASIO	CAL21	○	○	× ※1	
au	FUJITSU	IS12F	○	○	× ※1	
au	FUJITSU	ISW11F	○	○	× ※1	
au	FUJITSU	ISW13F	○	○	× ※1	
au	FUJITSU	FJL21	○	○	× ※1	
au	FUJITSU	FJL22	○	○	× ※1	
au	HTC	ISW11HT	○	○	× ※1	
au	HTC	ISW12HT	○	○	× ※1	
au	HTC	HTL21	×	○	× ※1	
au	HTC	HTL22	×	○	× ※1	
au	HTC	HTL23	○	○	× ※1	
au	HTC	HTV31	○	○	× ※1	
au	HTC	HTV32	○	○	× ※1	
au	HTC	HTV33	○	○	× ※1	
au	HUAWEI	HVV31	○	× ※1	× ※1	
au	KYOCERA	A03	○	○	× ※1	
au	KYOCERA	G01(KYY24)	○	○	× ※1	
au	KYOCERA	ISW11K	○	○	× ※1	
au	KYOCERA	KYL21	○	○	× ※1	
au	KYOCERA	KYL22	○	○	× ※1	
au	KYOCERA	KYL23	○	○	× ※1	
au	KYOCERA	KYY04	○	○	× ※1	
au	KYOCERA	L01	○	○	× ※1	
au	KYOCERA	L02(KYY22)	○	○	× ※1	
au	KYOCERA	L03(KYY23)	○	○	× ※1	
au	KYOCERA	V01(KYV31)	○	○	× ※1	
au	KYOCERA	KYV32	○	○	× ※1	
au	KYOCERA	KYV34	○	○	× ※1	
au	KYOCERA	KYV35	○	○	× ※1	
au	KYOCERA	KYV36	○	○	× ※1	
au	KYOCERA	KYV37	○	○	× ※1	
au	KYOCERA	KYV38	○	○	× ※1	
au	KYOCERA	KYV39	○	○	× ※1	
au	KYOCERA	KYV40	○	○	× ※1	
au	KYOCERA	KYV41	○	× ※1	× ※1	
au	KYOCERA	KYV42	○	○	× ※1	
au	KYOCERA	KYV43	○	× ※1	× ※1	
au	LG	IS11LG	○	○	× ※1	
au	LG	LGL21	○	○	× ※1	
au	LG	LGL22	○	○	× ※1	
au	LG	LGL23	×	×	× ※1	
au	LG	LGL24	○	○	× ※1	
au	LG	LGL25	×	○	× ※1	
au	LG	LGV31	○	○	× ※1	
au	LG	LGV32	○	○	× ※1	
au	LG	LGV33	○	○	× ※1	
au	LG	LGV34	○	× ※1	× ※1	
au	LG	LGV35	○	× ※1	× ※1	
au	MOTOROLA	IS12M	○	○	× ※1	
au	MOTOROLA	ISW11M	○	○	× ※1	
au	MOTOROLA	TBi11M	×	× ※1	× ※1	
au	NEC	IS11N	○	○	× ※1	
au	PANTECH	IS11PT	○	○	× ※1	
au	PANTECH	IS06	○	○	× ※1	
au	PANTECH	PTL21	○	○	× ※1	
au	SAMSUNG	ISW11SC	○	○	× ※1	
au	SAMSUNG	SCL21	×	○	× ※1	
au	SAMSUNG	SCL22	×	○	× ※1	
au	SAMSUNG	SCL23	○	○	× ※1	
au	SAMSUNG	SCL24	○	○	× ※1	
au	SAMSUNG	SCT21	×	×	× ※1	
au	SAMSUNG	SCV31	○	○	× ※1	
au	SAMSUNG	SCV32	○	○	× ※1	
au	SAMSUNG	SCV33	○	○	× ※1	
au	SAMSUNG	SCV35	○	× ※1	× ※1	
au	SAMSUNG	SCV36	○	× ※1	× ※1	
au	SAMSUNG	SCV37	○	× ※1	× ※1	
au	SHARP	A01	×	○	× ※1	
au	SHARP	C01	○	○	× ※1	
au	SHARP	IS01	○	○	× ※1	
au	SHARP	IS03	○	○	× ※1	
au	SHARP	IS05	○	○	× ※1	
au	SHARP	IS11SH	×	○	× ※1	
au	SHARP	IS12SH	○	○	× ※1	
au	SHARP	IS13SH	○	○	× ※1	
au	SHARP	IS14SH	×	○	× ※1	
au	SHARP	IS15SH	×	○	× ※1	
au	SHARP	IS17SH	×	○	× ※1	
au	SHARP	ISW16SH	×	○	× ※1	
au	SHARP	SHL21	×	○	× ※1	
au	SHARP	SHL22	×	○	× ※1	
au	SHARP	SHL23	×	○	× ※1	
au	SHARP	SHL24	○	○	× ※1	
au	SHARP	SHL25	○	○	× ※1	
au	SHARP	SHT22	×	×	× ※1	
au	SHARP	SHV31	×	○	× ※1	
au	SHARP	SHV32	○	○	× ※1	
au	SHARP	SHV33	○	○	× ※1	
au	SHARP	SHV34	○	○	× ※1	
au	SHARP	SHV35	○	○	× ※1	
au	SHARP	SHV36	○	○	× ※1	
au	SHARP	SHV37	○	○	× ※1	
au	SHARP	SHV38	○	○	× ※1	
au	SHARP	SHV39	○	× ※1	× ※1	
au	SHARP	SHV40	○	× ※1	× ※1	
au	SHARP	SHV41	○	× ※1	× ※1	

## lightning+microUSB(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年1月30日現在

## 適合品番: TP193/194/199

	メーカー	品番	サブネーム	TP194 USBポート適合	TP193/194 microUSBコード適合	TP193/194/199 Lightningコード適合	備考	
au	SONY	SOL21	Xperia VL	○	○	× ※1		
au		SOL22	Xperia UL	○	○	× ※1		
au		SOL23	Xperia Z1	○	○	× ※1		
au		SOL24	Xperia Z Ultra	×	○	× ※1		
au		SOL25	Xperia ZL2	○	○	× ※1		
au		SOL26	Xperia Z3	○	○	× ※1		
au		SOV31	Xperia Z4	×	○	× ※1		
au		SOV32	Xperia Z5	×	○	× ※1		
au		SOV33	Xperia X Performance	○	○	× ※1		
au		SOV34	Xperia XZ	○	× ※1	× ※1		
au		SOV35	Xperia XZs	○	× ※1	× ※1		
au		SOV36	Xperia XZ1	○	× ※1	× ※1		
au		SONY Ericsson	IS11S	Xperia acro	○	○	× ※1	
au			IS12S	Xperia acro HD	○	○	× ※1	
au		TOSHIBA	IS11T	REGZA Phone	○	○	× ※1	
au			IS02		○	○	× ※1	
au	IS04		REGZA PHONE	○	○	× ※1		
au	IS12T		Windows Phone	○	○	× ※1		
EMOBILE	DELL	GS01	DELL Streak Pro	○	○	× ※1		
EMOBILE	HTC	S31HT	Aria	○	○	× ※1		
EMOBILE	FUJITSU	EM01F	ARROWS S	○	○	× ※1		
EMOBILE		GL07S	STREAM X	×	○	× ※1		
EMOBILE	HUAWEI	GS02		○	○	× ※1		
EMOBILE		GS03		○	○	× ※1		
EMOBILE		S31HW	Pocket WiFi S	○	○	× ※1		
EMOBILE		S41HW	Pocket WiFi S II	○	○	× ※1		
EMOBILE		S42HW	smart bar	○	○	× ※1		
EMOBILE	SONY Ericsson	S51SE	Sony Ericsson mini	○	○	× ※1		
WILL.COM	KYOCERA	WX04K	DIGNO DUAL	×	○	× ※1		
WILL.COM		WX10K	DIGNO DUAL 2	○	○	× ※1		
WILL.COM	SHARP	WX04SH	AQUOS PHONE SL es	×	○	× ※1		
WILL.COM		WX05SH	AQUOS PHONE SL ef	○	○	× ※1		
WILL.COM	FUJITSU	WX06K	HONEY BEE	○	○	× ※1		
WILL.COM	HUAWEI	201HW	STREAM	×	○	× ※1		
WILL.COM	LG	NEXUS5	NEXUS5	○	○	× ※1		
Y!mobile	HUAWEI	302HW	STREAM S	×	○	× ※1		
Y!mobile		503HW	LUMIERE	×	○	× ※1		
Y!mobile		608HW	HUAWEI nova lite for Y!mobile	○	○	× ※1		
Y!mobile	KYOCERA	302KC	DIGNO T	○	○	× ※1		
Y!mobile		404KC	DIGNO C	○	○	× ※1		
Y!mobile		503KC	DIGNO E	○	○	× ※1		
Y!mobile		S2	Android One	○	○	× ※1		
Y!mobile	LG	X3	Android One	○	× ※1	× ※1		
Y!mobile		402LG	Spray	○	○	× ※1		
Y!mobile	MOTOROLA	Nexus 6	Nexus 6	○	○	× ※1		
Y!mobile	SHARP	507SH	Android One	○	○	× ※1		
Y!mobile		S1	Android One	○	○	× ※1		
Y!mobile		X1	Android One	○	× ※1	× ※1		
Y!mobile	HTC	X2	Android One	○	× ※1	× ※1		
Apple		ipod shuffle 1	×	× ※1	× ※1			
Apple		ipod shuffle 2	×	× ※1	× ※1			
Apple		ipod shuffle 3	×	× ※1	× ※1			
Apple		ipod shuffle 4	×	× ※1	× ※1			
Apple		ipod mini 第1世代	○	× ※1	× ※1			
Apple		ipod mini 第2世代	○	× ※1	× ※1			
Apple		ipod nano 第1世代	○	× ※1	× ※1			
Apple		ipod nano 第2世代	○	× ※1	× ※1			
Apple		ipod nano 第3世代	×	× ※1	× ※1			
Apple		ipod nano 第4世代	○	× ※1	× ※1			
Apple		ipod nano 第5世代	○	× ※1	× ※1			
Apple		ipod nano 第6世代	○	× ※1	× ※1			
Apple		ipod nano 第7世代	○	× ※1	○			
Apple		ipod touch 第1世代	○	× ※1	× ※1			
Apple		ipod touch 第2世代	○	× ※1	× ※1			
Apple		ipod touch 第3世代	○	× ※1	× ※1			
Apple		ipod touch 第4世代	○	× ※1	× ※1			
Apple		ipod touch 第5世代	○	× ※1	○			
Apple		ipod classic 80G	×	× ※1	× ※1			
Apple		ipod classic 120G	○	× ※1	× ※1			
Apple		ipod classic 160G	○	× ※1	× ※1			
Apple		ipod 第1世代	×	× ※1	× ※1			
Apple		ipod 第2世代	×	× ※1	× ※1			
Apple		ipod 第3世代	×	× ※1	× ※1			
Apple		ipod 第4世代	×	× ※1	× ※1			
Apple		ipod 第5世代	○	× ※1	× ※1			

- ※1 : コネクタ違い  
 ※2 : 充電量が最大1Aになるため、純正充電器よりも時間がかかります  
 ※3 : 同梱されている純正充電器より速い充電ができます