

2. 4A microUSB(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年1月30日現在

適合品番: TP175/179/180					
メーカー	品番	サブネーム	TP168/175/179/180 microUSBコード適合	備考	
docomo	iPhone5S		× ※1		
docomo	iPhone5C		× ※1		
docomo	iPhone6		× ※1		
docomo	iPhone6Plus		× ※1		
docomo	iPhone6S		× ※1		
docomo	iPhone6S Plus		× ※1		
docomo	iPhone7		× ※1		
docomo	iPhone7 Plus		× ※1		
docomo	iPhone8		× ※1		
docomo	iPhone8 Plus		× ※1		
docomo	iPhone X		× ※1		
docomo	iPhone SE		× ※1		
docomo	iPad 第5世代		× ※1		
docomo	iPad Pro	9.7インチ	× ※1		
docomo	iPad Pro	12.9インチ	× ※1		
docomo	iPad Pro	10.5インチ	× ※1		
docomo	iPad mini4		× ※1		
docomo	F-01F	ARROWS NX	○		
docomo	F-01H	arrows Fit	○		
docomo	F-01J	arrows NX	○		
docomo	F-01K	arrows NX	× ※1		
docomo	F-02H	arrows NX	○		
docomo	F-02E	ARROWS X	○		
docomo	F-02G	ARROWS NX	○		
docomo	F-02H	arrows NX	○		
docomo	F-03D	ARROWS Kiss	○		
docomo	F-03E	ARROWS Kiss	○		
docomo	F-03F	Disney Mobile on docomo	○		
docomo	F-03H	arrows SV	○		
docomo	F-04E	ARROWS V	○		
docomo	F-04F	ビジネススマートフォン	○		
docomo	F-04G	ARROWS NX	○		
docomo	F-04J	らくらくスマートフォン4	○		
docomo	F-05D	ARROWS X LTE	○		
docomo	F-05F	ARROWS NX	○		
docomo	F-05J	arrows Be	○		
docomo	F-06E	ARROWS NX	○		
docomo	F-06F	らくらくスマートフォン 3	○		
docomo	F-07C	Windowsケータイ	× ※1		
docomo	F-07D	ARROWS μ	○		
docomo	F-07E	Disney Mobile on docomo	○		
docomo	F-08D	Disney Mobile on docomo	○		
docomo	F-08E	らくらくスマートフォン 2	○		
docomo	F-09D	ANTEPRIMA	○		
docomo	F-09E	らくらくスマートフォンプレミアム	○		
docomo	F-10D	ARROWS X	○		
docomo	F-11D	ARROWS Me	○		
docomo	F-12C		○		
docomo	F-12D	らくらくスマートフォン	○		
docomo	T-02D	REGZA PHONE	× ※1		
docomo	HT-01A		× ※1		
docomo	HT-02A		× ※1		
docomo	HT-03A		× ※1		
docomo	HT1100		× ※1		
docomo	HTCz		× ※1		
docomo	HW-01E	Ascend	○		
docomo	HW-03E	Ascend D2	○		
docomo	L-01D	Optimus LTE	○		
docomo	L-01E	Optimus G	○		
docomo	L-01F	G2	○		
docomo	L-01J	V20 PRO	○		
docomo	L-02D	PRADA phone by LG	○		
docomo	L-02E	Optimus LIFE	○		
docomo	L-04C	Optimus chat	○		
docomo	L-04E	Optimus G Pro	○		
docomo	L-05D	Optimus it	○		
docomo	L-05E	Optimus it	○		
docomo	L-06C	Optimus Pad	× ※1		
docomo	L-06D	Optimus Vu	○		
docomo	L-07C	Optimus bright	○		
docomo	Nexus 5X		× ※1		
docomo	L-01K	V30+	× ※1		
docomo	N-04C	MEDIAS	○		
docomo	N-01D	MEDIAS PP	○		
docomo	N-02E	MEDIAS U	○		
docomo	N-02E	ONE PIECE	○		
docomo	N-03E	Disney Mobile on docomo	○		
docomo	N-04D	MEDIAS LTE	○		
docomo	N-04E	MEDIAS X	○		
docomo	N-05D	MEDIAS ES	○		
docomo	N-05E	MEDIAS W	○		
docomo	N-06C	MEDIAS WP	○		
docomo	N-06E	MEDIAS X	○		
docomo	N-07D	MEDIAS X	○		
docomo	N-08D	MEDIAS TAB UL	○		
docomo	P-01D		○		
docomo	P-02D	LUMIX Phone	○		
docomo	P-02E	ELUGA X	○		
docomo	P-03E	ELUGA P	○		
docomo	P-04D		○		
docomo	P-05D	Disney Mobile on docomo	○		
docomo	P-06D	ELUGA V	○		
docomo	P-07C		○		
docomo	P-07D	ELUGA power	○		

2. 4A microUSB(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年1月30日現在

適合品番: TP175/179/180				
メーカー	品番	サブネーム	TP168/175/179/180 microUSBコード適合	備考
docomo	Research In Motion	BlackBerry8707h	○	
docomo		BlackBerryBold		○
docomo		BlackBerryBold9300 Curve		○
docomo		BlackBerryBold9700		○
docomo		BlackBerryBold9780		○
docomo		BlackBerryBold9900		○
docomo		SC-01B		○
docomo	SC-01C	Galaxy Tab	× ※1	
docomo	SC-01F	GALAXY Note 3	○	
docomo	SC-01G	GALAXY Note Edge	○	
docomo	SC-01H	Galaxy Active neo	○	
docomo	SC-01K	Galaxy Note8	× ※1	
docomo	SC-02B	Galaxy S	○	
docomo	SC-02C	Galaxy S2	○	
docomo	SC-02E	GALAXY Note II	○	
docomo	SC-02F	GALAXY J	○	
docomo	SC-02G	GALAXY S5 ACTIVE	○	
docomo	SC-02H	Galaxy S7 edge	○	
docomo	SC-02J	Galaxy S8	× ※1	
docomo	SC-03D	GALAXY S II LTE	○	
docomo	SC-03E	GALAXY S III α	○	
docomo	SC-03J	Galaxy S8+	× ※1	
docomo	SC-04D	GALAXY NEXUS	○	
docomo	SC-04E	GALAXY S4	○	
docomo	SC-04F	GALAXY S5	○	
docomo	SC-04G	Galaxy S6 edge	○	
docomo	SC-04J	Galaxy Feel	○	
docomo	SC-05D	GALAXY Note	○	
docomo	SC-05G	Galaxy S6	○	
docomo	SC-06D	GALAXY S III	○	
docomo	SHARP	SH-01D	AQUOS PHONE	○
docomo		SH-01E	AQUOS PHONE si	○
docomo		SH-01F	AQUOS PHONE ZETA	○
docomo		SH-01G	AQUOS ZETA	○
docomo		SH-01H	AQUOS ZETA	○
docomo		SH-01K	AQUOS sense	× ※1
docomo		SH-02H	AQUOS Compact	○
docomo		SH-02D	AQUOS PHONE slider	○
docomo		SH-02E	AQUOS PHONE ZETA	○
docomo		SH-02F	AQUOS PHONE EX	○
docomo		SH-02J	AQUOS EVER	○
docomo		SH-02G	Disney Mobile on docomo	○
docomo		SH-03C	LYNX 3D	○
docomo		SH-03F	スマートフォン for ジュニア2	○
docomo		SH-03G	AQUOS ZETA	○
docomo		SH-03J	AQUOS R	× ※1
docomo		SH-04D	Q-pot Phone	○
docomo		SH-04E	AQUOS PHONE EX	○
docomo		SH-04F	AQUOS ZETA	○
docomo		SH-04G	AQUOS EVER	○
docomo		SH-04H	AQUOS ZETA	○
docomo		SH-05E	スマートフォン for ジュニア	○
docomo		SH-05F	Disney Mobile on docomo	○
docomo		SH-06D	AQUOS PHONE	○
docomo		SH-06E	AQUOS PHONE ZETA	○
docomo		SH-07D	AQUOS PHONE st	○
docomo		SH-07E	AQUOS PHONE si	○
docomo		SH-09D	AQUOS PHONE ZETA	○
docomo		SH-10B	LYNX	○
docomo		SH-10D	AQUOS PHONE Sv	○
docomo	SH-12C	AQUOS PHONE	○	
docomo	SH-13C	AQUOS PHONE f	○	
docomo	SONY	SO-01E	Xperia AX	○
docomo		SO-01F	Xperia Z1	○
docomo		SO-01G	Xperia Z3	○
docomo		SO-01H	Xperia Z5	○
docomo		SO-01J	Xperia XZ	× ※1
docomo		SO-01K	Xperia XZ1	× ※1
docomo		SO-02J	Xperia X Compact	× ※1
docomo		SO-02E	Xperia Z	○
docomo		SO-02F	Xperia Z1 f	○
docomo		SO-02G	XPERIA Z3 Compact	○
docomo		SO-02H	Xperia Z5 Compact	○
docomo		SO-02K	Xperia XZ1Compact	× ※1
docomo		SO-03E	Xperia Tablet Z	○
docomo		SO-03F	Xperia Z2	○
docomo		SO-03G	Xperia Z4	○
docomo		SO-03H	Xperia Z5 Compact	○
docomo		SO-03J	Xperia XZs	× ※1
docomo		SO-04E	Xperia A	○
docomo		SO-04F	Xperia A2	○
docomo		SO-04G	Xperia Z4	○
docomo	SO-04H	Xperia X Performance	○	
docomo	SO-04J	Xperia XZ Premium	× ※1	
docomo	SONY Ericsson	SO-01B	Xperia	○
docomo		SO-01C	Xperia arc	○
docomo		SO-01D	Xperia PLAY	○
docomo		SO-02C	Xperia acro	○
docomo		SO-02D	Xperia NX	○
docomo		SO-03C	Xperia ray	○
docomo		SO-03D	Xperia acro HD	○
docomo		SO-03J	Xperia XZs	× ※1
docomo		SO-04D	Xperia GX	○
docomo		SO-05D	Xperia SX	○

## 2. 4A microUSB(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年1月30日現在

適合品番: TP175/179/180

	メーカー	品番	サブネーム	TP168/175/179/180 microUSBコード適合	備考	
docomo	TOSHIBA	T-01C	REGZA phone	○		
docomo		T-01D	REGZA phone	○		
docomo	Disney mobile	DM-01G	Disney Mobile on docomo	○		
docomo		DM-01H	Disney mobile on docomo	○		
docomo		DM-01J	Disney Mobile on docomo	○		
docomo		DM-02H	Disney mobile on docomo	○		
docomo	ZTE	MO-01J	MONO	○		
docomo		MO-01K	MONO	×		
SoftBank	Apple	iPad 第1世代		×	※1	
SoftBank		iPad2 第2世代		×	※1	
SoftBank		iPad 第3世代		×	※1	
SoftBank		iPad 第4世代	Retinaディスプレイモデル	×	※1	
SoftBank		iPad Air		×	※1	
SoftBank		iPad Air 2		×	※1	
SoftBank		iPad Pro	9.7インチ	×	※1	
SoftBank		iPad Pro	12.9インチ	×	※1	
SoftBank		iPad mini		×	※1	
SoftBank		iPad mini Retina		×	※1	
SoftBank		iPad mini 3		×	※1	
SoftBank		iPhone3G		×	※1	
SoftBank		iPhone3GS		×	※1	
SoftBank		iPhone4		×	※1	
SoftBank		iPhone4S		×	※1	
SoftBank		iPhone5		×	※1	
SoftBank		iPhone5S		×	※1	
SoftBank		iPhone5C		×	※1	
SoftBank		iPhone6		×	※1	
SoftBank		iPhone6Plus		×	※1	
SoftBank		iPhone6S		×	※1	
SoftBank		iPhone6S Plus		×	※1	
SoftBank		iPhone7		×	※1	
SoftBank		iPhone7 Plus		×	※1	
SoftBank		iPhone8		×	※1	
SoftBank		iPhone8 Plus		×	※1	
SoftBank		iPhone X		×	※1	
SoftBank		iPhone SE		×	※1	
SoftBank		FUJITSU	101F	ARROWS A	○	
SoftBank			202F	ARROWS A	○	
SoftBank			301F	ARROWS A	○	
SoftBank		Disney mobile	DM009SH		○	
SoftBank	DM010SH			○		
SoftBank	DM011SH			○		
SoftBank	DM012SH			○		
SoftBank	DM013SH			○		
SoftBank	DM014SH			○		
SoftBank	DM016SH			○		
SoftBank	DELL	001DL	DELL Streak	×	※1	
SoftBank		101DL	DELL Streak Pro	○		
SoftBank	KYOCERA	101K	HONEY BEE	○		
SoftBank		201K	HONEY BEE	○		
SoftBank		202K	DIGNO R	○		
SoftBank		-	DIGNO U	○		
SoftBank		DM015K	DIGNO F	○		
SoftBank		503KC	DIGNO R	○		
SoftBank		602KC	DIGNO G	○		
SoftBank	HTC	001HT	Desire HD	○		
SoftBank		X06HTII	HTC Desire	○		
SoftBank		601HT	HTC U11	×	※1	
SoftBank	HUAWEI	007HW	VISION	○		
SoftBank		201HW	STREAM	○		
SoftBank		204HW	あんしんファミリーケータイ	○		
SoftBank		Nexus 6P		×	※1	
SoftBank	MOTOROLA	201M	RAZR M	○		
SoftBank	NEC	101N	MEDIAS CH	○		
SoftBank	NOKIA	N82		×	※1	
SoftBank		X01NK		×	※1	
SoftBank		X02NK		×	※1	
SoftBank	Panasonic	003P	sweety	○		
SoftBank		101P	LUMIX Phone	○		
SoftBank		102P		○		
SoftBank	SAMSUNG	404SC	Galaxy S6 edge	○		
SoftBank		X01SC		○		

## 2. 4A microUSB(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年1月30日現在

適合品番: TP175/179/180						
	メーカー	品番	サブネーム	TP168/175/179/180 microUSBコード適合	備考	
SoftBank	SHARP	003SH	GALAPAGOS	○		
SoftBank		005SH	GALAPAGOS	○		
SoftBank		006SH	AQUOS PHONE	○		
SoftBank		007SH	AQUOS PHONE THE HYBRID	○		
SoftBank		007SH J	AQUOS PHONE THE HYBRID	○		
SoftBank		009SH	AQUOS PHONE THE PREMIUM	○		
SoftBank		101SH	AQUOS PHONE THE HYBRID	○		
SoftBank		102SH	AQUOS PHONE	○		
SoftBank		102SH II	AQUOS PHONE	○		
SoftBank		103SH	AQUOS PHONE	○		
SoftBank		104SH	AQUOS PHONE	○		
SoftBank		106SH	AQUOS PHONE Xx	○		
SoftBank		107SH	PANTONE 5	○		
SoftBank		200SH	PANTONE 6	○		
SoftBank		204SH	シンプルスマホ	○		
SoftBank		205SH	AQUOS PHONE ss	○		
SoftBank		206SH	AQUOS PHONE xx	○		
SoftBank		302SH	AQUOS PHONE Xx	○		
SoftBank		303SH	AQUOS PHONE Xx mini	○		
SoftBank		304SH	AQUOS Xx	○		
SoftBank		305SH	AQUOS CRYSTAL	○		
SoftBank		401SH	シンプルスマホ2	○		
SoftBank		402SH	AQUOS CRYSTAL X	○		
SoftBank		403SH	AQUOS CRYSTAL 2	○		
SoftBank		404SH	AQUOS Xx	○		
SoftBank		502SH	AQUOS Xx2	○		
SoftBank		503SH	AQUOS Xx2 mini	○		
SoftBank		506SH	AQUOS Xx3	○		
SoftBank		509SH	シンプルスマホ3	○		
SoftBank		603SH	AQUOS Xx3 mini	○		
SoftBank		605SH	AQUOS R	× ※1		
SoftBank		606SH	AQUOS ea	× ※1		
SoftBank		701SH	AQUOS R compact	× ※1		
SoftBank		S3	Android One	× ※1		
SoftBank		ZTE	003Z	Libero	○	
SoftBank			008Z	シンプルスマートフォン	○	
SoftBank			009Z	STAR 7	○	
SoftBank			402ZT	BLADE Q+	○	
SoftBank			602ZT	Libero2	×	
SoftBank		SONY	401SO	Xperia Z3	○	
SoftBank	402SO		Xperia Z4	○		
SoftBank	501SO		Xperia Z5	○		
SoftBank	502SO		Xperia X Performance	○		
SoftBank	601SO		Xperia XZ	× ※1		
SoftBank	602SO		Xperia XZs	× ※1		
SoftBank	701SO		Xperia XZ1	× ※1		
au	Apple	iPhone4S		× ※1		
au		iPhone5		× ※1		
au		iPhone5S		× ※1		
au		iPhone5C		× ※1		
au		iPhone6		× ※1		
au		iPhone6Plus		× ※1		
au		iPhone6S		× ※1		
au		iPhone6S Plus		× ※1		
au		iPhone7		× ※1		
au		iPhone7 Plus		× ※1		
au		iPhone8		× ※1		
au		iPhone8 Plus		× ※1		
au		iPhone X		× ※1		
au		iPhone SE		× ※1		
au		iPad 第4世代	Retinaディスプレイモデル	× ※1		
au		iPad 第5世代		× ※1		
au		iPad Pro	9.7インチ	× ※1		
au	iPad Pro	12.9インチ	× ※1			
au	iPad mini		× ※1			
au	CASIO	IS11CA	G'z one	○		
au		CAL21	G'z one TYPE-L	○		
au	FUJITSU	IS12F	ARROWS ES	○		
au		ISW11F	ARROWS Z	○		
au		ISW13F	ARROWS Z	○		
au		FJL21	ARROWS ef	○		
au		FJL22	ARROWS Z	○		
au	HTC	ISW11HT	HTC EVO WiMAX	○		
au		ISW12HT	HTC EVO 3D	○		
au		HTL21	HTC J butterfly	○		
au		HTL22	HTC J One	○		
au		HTL23	HTC J butterfly	○		
au		HTV31	HTC J butterfly	○		
au		HTV32	HTC 10	× ※1		
au		HTV33	HTC U11	× ※1		
au	HUAWEI	HWV31	HUAWEI nova 2	× ※1		

## 2. 4A microUSB(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年1月30日現在

適合品番: TP175/179/180					
	メーカー	品番	サブネーム	TP168/175/179/180 microUSBコード適合	備考
au	KYOCERA	A03	INFOBAR	○	
au		G01(KYY24)	TORQUE	○	
au		ISW11K	DIGNO	○	
au		KYL21	DIGNO S	○	
au		KYL22	DIGNO M	○	
au		KYL23	miraie	○	
au		KYY04	URBANO PROGRESSO	○	
au		L01	URBANO	○	
au		L02(KYY22)	URBANO	○	
au		L03(KYY23)	URBANO	○	
au		V01(KYV31)	URBANO	○	
au		KYV32	BASIO	○	
au		KYV34	URBANO V02	○	
au		KYV35	TORQUE G02	○	
au		KYV36	DIGNO rafre	○	
au		KYV37	Qua phone	○	
au		KYV38	URBANO V03	○	
au		KYV39	miraie f	○	
au		KYV40	rafre	○	
au		KYV41	TORQUE G03	× ※1	
au		KYV42	Qua phone QX	○	
au		KYV43	BASIO3	× ※1	
au		LG	IS11LG	Optimus X	○
au	LGL21		Optimus G	○	
au	LGL22		isai	○	
au	LGL23		G Flex	×	
au	LGL24		isai FL	○	
au	LGL25		Fx0	○	
au	LGV31		isai VL	○	
au	LGV32		isai vivid	○	
au	LGV33		Qua phone PX	○	
au	LGV34		isai Beat	× ※1	
au	LGV35		isai V30+	× ※1	
au	MOTOROLA	IS12M	RAZR	○	
au		ISW11M	MOTOROLA PHOTON	○	
au		TBi11M	XOOM	× ※1	
au	NEC	IS11N	MEDIAS BR	○	
au	PANTECH	IS11PT	MIRACH	○	
au		IS06	SIRIUS α	○	
au		PTL21	VEGA	○	
au	SAMSUNG	ISW11SC	GALAXY S II WiMAX	○	
au		SCL21	GALAXY S III Progre	○	
au		SCL22	GALAXY Note 3	○	
au		SCL23	GALAXY S5	○	
au		SCL24	GALAXY Note Edge	○	
au		SCT21	GALAXY Tab S	×	
au		SCV31	Galaxy S6 edge	○	
au		SCV32	Galaxy A8	○	
au		SCV33	Galaxy S7 edge	○	
au		SCV35	Galaxy S8+	× ※1	
au		SCV36	Galaxy S8	× ※1	
au	SCV37	Galaxy Note8	× ※1		
au	SHARP	A01	INFOBAR	○	
au		C01	INFOBAR	○	
au		IS01		○	
au		IS03		○	
au		IS05		○	
au		IS11SH	AQUOS PHONE	○	
au		IS12SH	AQUOS PHONE	○	
au		IS13SH	AQUOS PHONE	○	
au		IS14SH	AQUOS PHONE	○	
au		IS15SH	AQUOS PHONE SL	○	
au		IS17SH	AQUOS PHONE CL	○	
au		ISW16SH	AQUOS PHONE SERIE	○	
au		SHL21	AQUOS PHONE SERIE	○	
au		SHL22	AQUOS PHONE SERIE	○	
au		SHL23	AQUOS PHONE SERIE	○	
au		SHL24	AQUOS PHONE SERIE mini	○	
au		SHL25	AQUOS SERIE	○	
au		SHT22	AQUOS PAD	×	
au		SHV31	AQUOS SERIE mini	○	
au		SHV32	AQUOS SERIE	○	
au		SHV33	AQUOS SERIE mini	○	
au		SHV34	AQUOS SERIE	○	
au		SHV35	AQUOS U	○	
au		SHV36	BASIO2	○	
au		SHV37	AQUOS U	○	
au		SHV38	AQUOS SERIE mini	○	
au		SHV39	AQUOS R	× ※1	
au		SHV40	AQUOS sense	× ※1	
au		SHV41	AQUOS R compact	× ※1	
au	SONY	SOL21	Xperia VL	○	
au		SOL22	Xperia UL	○	
au		SOL23	Xperia Z1	○	
au		SOL24	Xperia Z Ultra	○	
au		SOL25	Xperia ZL2	○	
au		SOL26	Xperia Z3	○	
au		SOV31	Xperia Z4	○	
au		SOV32	Xperia Z5	○	
au		SOV33	Xperia X Performance	○	
au		SOV34	Xperia XZ	× ※1	
au		SOV35	Xperia XZs	× ※1	
au	SOV36	Xperia XZ1	× ※1		

## 2. 4A microUSB(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年1月30日現在

### 適合品番: TP175/179/180

	メーカー	品番	サブネーム	TP168/175/179/180 microUSBコード適合	備考
au	SONY Ericsson	IS11S	Xperia acro	○	
au		IS12S	Xperia acro HD	○	
au	TOSHIBA	IS11T	REGZA Phone	○	
au		IS02		○	
au		IS04	REGZA PHONE	○	
au		IS12T	Windows Phone	○	
EMOBILE	DELL	GS01	DELL Streak Pro	○	
EMOBILE	HTC	S31HT	Aria	○	
EMOBILE	FUJITSU	EM01F	ARROWS S	○	
EMOBILE	HUAWEI	GL07S	STREAM X	○	
EMOBILE		GS02		○	
EMOBILE		GS03		○	
EMOBILE		S31HW	Pocket WiFi S	○	
EMOBILE		S41HW	Pocket WiFi S II	○	
EMOBILE		S42HW	smart bar	○	
EMOBILE	SONY Ericsson	S51SE	Sony Ericsson mini	○	
WILLCOM	KYOCERA	WX04K	DIGNO DUAL	○	
WILLCOM		WX10K	DIGNO DUAL 2	○	
WILLCOM	SHARP	WX04SH	AQUOS PHONE SL es	○	
WILLCOM		WX05SH	AQUOS PHONE SL ef	○	
WILLCOM	FUJITSU	WX06K	HONEY BEE	○	
WILLCOM	HUAWEI	201HW	STREAM	○	
WILLCOM	LG	NEXUS5	NEXUS5	○	
Y!mobile	HUAWEI	302HW	STREAM S	○	
Y!mobile		503HW	LUMIERE	○	
Y!mobile		608HW	HUAWEI nova lite for Y!mobile	○	
Y!mobile	KYOCERA	302KC	DIGNO T	○	
Y!mobile		404KC	DIGNO C	○	
Y!mobile		503KC	DIGNO E	○	
Y!mobile		S2	Android One	○	
Y!mobile	LG	X3	Android One	× ※1	
Y!mobile		402LG	Spray	○	
Y!mobile	MOTOROLA	Nexus 6	Nexus 6	○	
Y!mobile	SHARP	507SH	Android One	○	
Y!mobile		S1	Android One	○	
Y!mobile		X1	Android One	× ※1	
Y!mobile	HTC	X2	Android One	× ※1	
Apple		ipod shuffle 1		× ※1	
Apple		ipod shuffle 2		× ※1	
Apple		ipod shuffle 3		× ※1	
Apple		ipod shuffle 4		× ※1	
Apple		ipod mini 第1世代		× ※1	
Apple		ipod mini 第2世代		× ※1	
Apple		ipod nano 第1世代		× ※1	
Apple		ipod nano 第2世代		× ※1	
Apple		ipod nano 第3世代		× ※1	
Apple		ipod nano 第4世代		× ※1	
Apple		ipod nano 第5世代		× ※1	
Apple		ipod nano 第6世代		× ※1	
Apple		ipod nano 第7世代		× ※1	
Apple		ipod touch 第1世代		× ※1	
Apple		ipod touch 第2世代		× ※1	
Apple		ipod touch 第3世代		× ※1	
Apple		ipod touch 第4世代		× ※1	
Apple		ipod touch 第5世代		× ※1	
Apple		ipod classic 80G		× ※1	
Apple		ipod classic 120G		× ※1	
Apple		ipod classic 160G		× ※1	
Apple		ipod 第1世代		× ※1	
Apple		ipod 第2世代		× ※1	
Apple		ipod 第3世代		× ※1	
Apple		ipod 第4世代		× ※1	
Apple		ipod 第5世代		× ※1	

- ※1 : コネクタ違い
- ※2 : 充電量が最大1Aになるため、純正充電器よりも時間がかかります
- ※3 : 同梱されている純正充電器より速い充電ができます