

USBポート(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年1月30日現在

適合品番:PZ609/610/621\_SYA5/6\_SYP1/4\_SYH2\_VP106\_TP174  
TP168(USBポート側)\_TP170/171\_SYA9(1.2A側)\_CE382\_CE383

TP175(microUSB側)

メーカー	品番	サブネーム	適合	備考
docomo	iPhone5S		○	
docomo	iPhone5C		○	
docomo	iPhone6		○	
docomo	iPhone6Plus		○	
docomo	iPhone6S		○	
docomo	iPhone6S Plus		○	
docomo	iPhone7		○	
docomo	iPhone7 Plus		○	
docomo	iPhone8		○	
docomo	iPhone8 Plus		○	
docomo	iPhone X		○	
docomo	iPhone SE		○	
docomo	iPad 第5世代		△ ※2	
docomo	iPad Pro	9.7インチ	×	
docomo	iPad Pro	12.9インチ	×	
docomo	iPad Pro	10.5インチ	×	
docomo	iPad mini4		△ ※2	
docomo	F-01F	ARROWS NX	○	
docomo	F-01H	arrows Fit	○	
docomo	F-01J	arrows NX	○	
docomo	F-01K	arrows NX	○	
docomo	F-02H	arrows NX	○	
docomo	F-02E	ARROWS X	○	
docomo	F-02G	ARROWS NX	○	
docomo	F-02H	arrows NX	○	
docomo	F-03D	ARROWS Kiss	○	
docomo	F-03E	ARROWS Kiss	○	
docomo	F-03F	Disney Mobile on docomo	○	
docomo	F-03H	arrows SV	×	
docomo	F-04E	ARROWS V	○	
docomo	F-04F	ビジネススマートフォン	○	
docomo	F-04G	ARROWS NX	○	
docomo	F-04J	らくらくスマートフォン4	○	
docomo	F-05D	ARROWS X LTE	○	
docomo	F-05F	ARROWS NX	○	
docomo	F-05J	arrows Be	○	
docomo	F-06E	ARROWS NX	○	
docomo	F-06F	らくらくスマートフォン 3	○	
docomo	F-07C	Windowsケータイ	○	
docomo	F-07D	ARROWS μ	○	
docomo	F-07E	Disney Mobile on docomo	○	
docomo	F-08D	Disney Mobile on docomo	○	
docomo	F-08E	らくらくスマートフォン 2	○	
docomo	F-09D	ANTEPRIMA	○	
docomo	F-09E	らくらくスマートフォンプレミアム	○	
docomo	F-10D	ARROWS X	○	
docomo	F-11D	ARROWS Me	○	
docomo	F-12C		○	
docomo	F-12D	らくらくスマートフォン	○	
docomo	T-02D	REGZA PHONE	○	
docomo	HT-01A		○	
docomo	HT-02A		○	
docomo	HT-03A		○	
docomo	HT1100		○	
docomo	HTCz		×	
docomo	HW-01E	Ascend	○	
docomo	HW-03E	Ascend D2	○	
docomo	L-01D	Optimus LTE	○	
docomo	L-01E	Optimus G	○	
docomo	L-01F	G2	○	
docomo	L-01J	V20 PRO	○	
docomo	L-02D	PRADA phone by LG	○	
docomo	L-02E	Optimus LIFE	○	
docomo	L-04C	Optimus chat	○	
docomo	L-04E	Optimus G Pro	○	
docomo	L-05D	Optimus it	○	
docomo	L-05E	Optimus it	○	
docomo	L-06C	Optimus Pad	×	
docomo	L-06D	Optimus Vu	○	
docomo	L-07C	Optimus bright	○	
docomo	Nexus 5X		○	
docomo	L-01K	V30+	○	
docomo	N-04C	MEDIAS	○	
docomo	N-01D	MEDIAS PP	○	
docomo	N-02E	MEDIAS U	○	
docomo	N-02E	ONE PIECE	○	
docomo	N-03E	Disney Mobile on docomo	○	
docomo	N-04D	MEDIAS LTE	○	
docomo	N-04E	MEDIAS X	○	
docomo	N-05D	MEDIAS ES	○	
docomo	N-05E	MEDIAS W	○	
docomo	N-06C	MEDIAS WP	○	
docomo	N-06E	MEDIAS X	○	
docomo	N-07D	MEDIAS X	○	
docomo	N-08D	MEDIAS TAB UL	○	
docomo	P-01D		○	
docomo	P-02D	LUMIX Phone	○	
docomo	P-02E	ELUGA X	○	
docomo	P-03E	ELUGA P	○	
docomo	P-04D		○	
docomo	P-05D	Disney Mobile on docomo	○	
docomo	P-06D	ELUGA V	○	
docomo	P-07C		○	
docomo	P-07D	ELUGA power	○	

USBポート(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年1月30日現在

適合品番:PZ609/610/621\_SYA5/6\_SYP1/4\_SYH2\_VP106\_TP174  
TP168(USBポート側)\_TP170/171\_SYA9(1.2A側)\_CE382\_CE383

TP175(microUSB側)

メーカー	品番	サブネーム	適合	備考
docomo	BlackBerry8707h		○	
docomo	BlackBerryBold		○	
docomo	BlackBerryBold9300 Curve		○	
docomo	BlackBerryBold9700		○	
docomo	BlackBerryBold9780		○	
docomo	BlackBerryBold9900		○	
docomo	SC-01B		○	
docomo	SC-01C	Galaxy Tab	×	
docomo	SC-01F	GALAXY Note 3	○	
docomo	SC-01G	GALAXY Note Edge	○	
docomo	SC-01H	Galaxy Active neo	○	
docomo	SC-01K	Galaxy Note8	○	
docomo	SC-02B	Galaxy S	○	
docomo	SC-02C	Galaxy S2	○	
docomo	SC-02E	GALAXY Note II	○	
docomo	SC-02F	GALAXY J	○	
docomo	SC-02G	GALAXY S5 ACTIVE	○	
docomo	SC-02H	Galaxy S7 edge	○	
docomo	SC-02J	Galaxy S8	○	
docomo	SC-03D	GALAXY S II LTE	○	
docomo	SC-03E	GALAXY S III α	○	
docomo	SC-03J	Galaxy S8+	○	
docomo	SC-04D	GALAXY NEXUS	○	
docomo	SC-04E	GALAXY S4	○	
docomo	SC-04F	GALAXY S5	○	
docomo	SC-04G	Galaxy S6 edge	○	
docomo	SC-04J	Galaxy Feel	○	
docomo	SC-05D	GALAXY Note	○	
docomo	SC-05G	Galaxy S6	○	
docomo	SC-06D	GALAXY S III	○	
docomo	SH-01D	AQUOS PHONE	○	
docomo	SH-01E	AQUOS PHONE si	○	
docomo	SH-01F	AQUOS PHONE ZETA	○	
docomo	SH-01G	AQUOS ZETA	○	
docomo	SH-01H	AQUOS ZETA	○	
docomo	SH-01K	AQUOS sense	○	
docomo	SH-02H	AQUOS Compact	○	
docomo	SH-02D	AQUOS PHONE slider	○	
docomo	SH-02E	AQUOS PHONE ZETA	○	
docomo	SH-02F	AQUOS PHONE EX	○	
docomo	SH-02J	AQUOS EVER	○	
docomo	SH-02G	Disney Mobile on docomo	○	
docomo	SH-03C	LYNX 3D	○	
docomo	SH-03F	スマートフォン for シュニア2	○	
docomo	SH-03G	AQUOS ZETA	○	
docomo	SH-03J	AQUOS R	○	
docomo	SH-04D	Q-pot Phone	○	
docomo	SH-04E	AQUOS PHONE EX	○	
docomo	SH-04F	AQUOS ZETA	○	
docomo	SH-04G	AQUOS EVER	○	
docomo	SH-04H	AQUOS ZETA	○	
docomo	SH-05E	スマートフォン for シュニア	○	
docomo	SH-05F	Disney Mobile on docomo	○	
docomo	SH-06D	AQUOS PHONE	○	
docomo	SH-06E	AQUOS PHONE ZETA	○	
docomo	SH-07D	AQUOS PHONE st	○	
docomo	SH-07E	AQUOS PHONE si	○	
docomo	SH-09D	AQUOS PHONE ZETA	○	
docomo	SH-10B	LYNX	○	
docomo	SH-10D	AQUOS PHONE Sv	○	
docomo	SH-12C	AQUOS PHONE	○	
docomo	SH-13C	AQUOS PHONE f	○	
docomo	SO-01E	Xperia AX	○	
docomo	SO-01F	Xperia Z1	○	
docomo	SO-01G	Xperia Z3	○	
docomo	SO-01H	Xperia Z5	○	
docomo	SO-01J	Xperia XZ	○	
docomo	SO-01K	Xperia XZ1	○	
docomo	SO-02J	Xperia X Compact	○	
docomo	SO-02E	Xperia Z	○	
docomo	SO-02F	Xperia Z1 f	○	
docomo	SO-02G	XPERIA Z3 Compact	○	
docomo	SO-02H	Xperia Z5 Compact	○	
docomo	SO-02K	Xperia XZ1Compact	○	
docomo	SO-03E	Xperia Tablet Z	○	
docomo	SO-03F	Xperia Z2	○	
docomo	SO-03G	Xperia Z4	○	
docomo	SO-03H	Xperia Z5 Compact	○	
docomo	SO-03J	Xperia XZs	○	
docomo	SO-04E	Xperia A	○	
docomo	SO-04F	Xperia A2	○	
docomo	SO-04G	Xperia Z4	○	
docomo	SO-04H	Xperia X Performance	○	
docomo	SO-04J	Xperia XZ Premium	○	

USBポート(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年1月30日現在

適合品番:PZ609/610/621\_SYA5/6\_SYP1/4\_SYH2\_VP106\_TP174  
TP168(USBポート側)\_TP170/171\_SYA9(1.2A側)\_CE382\_CE383

TP175(microUSB側)

	メーカー	品番	サブネーム	適合	備考	
docomo	SONY Ericsson	SO-01B	Xperia	○		
docomo		SO-01C	Xperia arc	○		
docomo		SO-01D	Xperia PLAY	○		
docomo		SO-02C	Xperia acro	○		
docomo		SO-02D	Xperia NX	○		
docomo		SO-03C	Xperia ray	○		
docomo		SO-03D	Xperia acro HD	○		
docomo		SO-03J	Xperia XZs	○		
docomo		SO-04D	Xperia GX	○		
docomo		SO-05D	Xperia SX	○		
docomo		TOSHIBA	T-01C	REGZA phone	○	
docomo			T-01D	REGZA phone	○	
docomo		Disney mobile	DM-01G	Disney Mobile on docomo	○	
docomo	DM-01H		Disney mobile on docomo	○		
docomo	DM-01J		Disney Mobile on docomo	○		
docomo	DM-02H		Disney mobile on docomo	○		
docomo	ZTE	MO-01J	MONO	○		
docomo		MO-01K	MONO	×		
SoftBank	Apple	iPad 第1世代		△ ※2		
SoftBank		iPad2 第2世代		△ ※2		
SoftBank		iPad 第3世代		△ ※2		
SoftBank		iPad 第4世代	Retinaディスプレイモデル	△ ※2		
SoftBank		iPad Air		△ ※2		
SoftBank		iPad Air 2		△ ※2		
SoftBank		iPad Pro	9.7インチ	×		
SoftBank		iPad Pro	12.9インチ	×		
SoftBank		iPad mini		△ ※2		
SoftBank		iPad mini Retina		△ ※2		
SoftBank		iPad mini 3		△ ※2		
SoftBank		iPhone3G		○		
SoftBank		iPhone3GS		○		
SoftBank		iPhone4		○		
SoftBank		iPhone4S		○		
SoftBank		iPhone5		○		
SoftBank		iPhone5S		○		
SoftBank		iPhone5C		○		
SoftBank		iPhone6		○		
SoftBank		iPhone6Plus		○		
SoftBank		iPhone6S		○		
SoftBank		iPhone6S Plus		○		
SoftBank		iPhone7		○		
SoftBank		iPhone7 Plus		○		
SoftBank		iPhone8		○		
SoftBank		iPhone8 Plus		○		
SoftBank		iPhone X		○		
SoftBank		iPhone SE		○		
SoftBank		FUJITSU	101F	ARROWS A	○	
SoftBank			202F	ARROWS A	○	
SoftBank			301F	ARROWS A	○	
SoftBank		Disney mobile	DM009SH		○	
SoftBank			DM010SH		○	
SoftBank			DM011SH		○	
SoftBank	DM012SH			○		
SoftBank	DM013SH			○		
SoftBank	DM014SH			○		
SoftBank	DM016SH		○			
SoftBank	DELL	001DL	DELL Streak	○		
SoftBank		101DL	DELL Streak Pro	○		
SoftBank	KYOCERA	101K	HONEY BEE	○		
SoftBank		201K	HONEY BEE	○		
SoftBank		202K	DIGNO R	○		
SoftBank		-	DIGNO U	○		
SoftBank		DM015K	DIGNO F	○		
SoftBank		503KC	DIGNO R	○		
SoftBank		602KC	DIGNO G	○		
SoftBank	HTC	001HT	Desire HD	○		
SoftBank		X06HTII	HTC Desire	○		
SoftBank		601HT	HTC U11	○		
SoftBank	HUAWEI	007HW	VISION	○		
SoftBank		201HW	STREAM	○		
SoftBank		204HW	あんしんファミリーケータイ	○		
SoftBank		Nexus 6P		○		
SoftBank	MOTOROLA	201M	RAZR M	○		
SoftBank	NEC	101N	MEDIAS CH	○		
SoftBank	NOKIA	N82		×		
SoftBank		X01NK		×		
SoftBank		X02NK		×		
SoftBank	Panasonic	003P	sweety	○		
SoftBank		101P	LUMIX Phone	○		
SoftBank		102P		○		
SoftBank	SAMSUNG	404SC	Galaxy S6 edge	○		
SoftBank		X01SC		○		

USBポート(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年1月30日現在

適合品番:PZ609/610/621\_SYA5/6\_SYP1/4\_SYH2\_VP106\_TP174  
TP168(USBポート側)\_TP170/171\_SYA9(1.2A側)\_CE382\_CE383

TP175(microUSB側)

	メーカー	品番	サブネーム	適合	備考	
SoftBank	SHARP	003SH	GALAPAGOS	○		
SoftBank		005SH	GALAPAGOS	○		
SoftBank		006SH	AQUOS PHONE	○		
SoftBank		007SH	AQUOS PHONE THE HYBRID	○		
SoftBank		007SH J	AQUOS PHONE THE HYBRID	○		
SoftBank		009SH	AQUOS PHONE THE PREMIUM	○		
SoftBank		101SH	AQUOS PHONE THE HYBRID	○		
SoftBank		102SH	AQUOS PHONE	○		
SoftBank		102SH II	AQUOS PHONE	○		
SoftBank		103SH	AQUOS PHONE	○		
SoftBank		104SH	AQUOS PHONE	○		
SoftBank		106SH	AQUOS PHONE Xx	○		
SoftBank		107SH	PANTONE 5	○		
SoftBank		200SH	PANTONE 6	○		
SoftBank		204SH	シンプルスマホ	○		
SoftBank		205SH	AQUOS PHONE ss	○		
SoftBank		206SH	AQUOS PHONE xx	○		
SoftBank		302SH	AQUOS PHONE Xx	○		
SoftBank		303SH	AQUOS PHONE Xx mini	○		
SoftBank		304SH	AQUOS Xx	○		
SoftBank		305SH	AQUOS CRYSTAL	○		
SoftBank		401SH	シンプルスマホ2	○		
SoftBank		402SH	AQUOS CRYSTAL X	○		
SoftBank		403SH	AQUOS CRYSTAL 2	○		
SoftBank		404SH	AQUOS Xx	○		
SoftBank		502SH	AQUOS Xx2	○		
SoftBank		503SH	AQUOS Xx2 mini	○		
SoftBank		506SH	AQUOS Xx3	○		
SoftBank		509SH	シンプルスマホ3	○		
SoftBank		603SH	AQUOS Xx3 mini	○		
SoftBank		605SH	AQUOS R	○		
SoftBank		606SH	AQUOS ea	○		
SoftBank		701SH	AQUOS R compact	○		
SoftBank		S3	Android One	○		
SoftBank		ZTE	003Z	Libero	○	
SoftBank			008Z	シンプルスマートフォン	○	
SoftBank			009Z	STAR 7	○	
SoftBank			402ZT	BLADE Q+	○	
SoftBank			602ZT	Libero2	×	
SoftBank		SONY	401SO	Xperia Z3	○	
SoftBank			402SO	Xperia Z4	○	
SoftBank	501SO		Xperia Z5	○		
SoftBank	502SO		Xperia X Performance	○		
SoftBank	601SO		Xperia XZ	○		
SoftBank	602SO		Xperia XZs	○		
SoftBank	701SO		Xperia XZ1	○		
au	Apple	iPhone4S		○		
au		iPhone5		○		
au		iPhone5S		○		
au		iPhone5C		○		
au		iPhone6		○		
au		iPhone6Plus		○		
au		iPhone6S		○		
au		iPhone6S Plus		○		
au		iPhone7		○		
au		iPhone7 Plus		○		
au		iPhone8		○		
au		iPhone8 Plus		○		
au		iPhone X		○		
au		iPhone SE		○		
au		iPad 第4世代	Retinaディスプレイモデル	△ ※2		
au	iPad 第5世代		△ ※2			
au	iPad Pro	9.7インチ	×			
au	iPad Pro	12.9インチ	×			
au	iPad mini		△ ※2			
au	CASIO	IS11CA	G'z one	○		
au		CAL21	G'z one TYPE-L	○		
au	FUJITSU	IS12F	ARROWS ES	○		
au		ISW11F	ARROWS Z	○		
au		ISW13F	ARROWS Z	○		
au		FJL21	ARROWS ef	○		
au		FJL22	ARROWS Z	○		
au	HTC	ISW11HT	HTC EVO WiMAX	○		
au		ISW12HT	HTC EVO 3D	○		
au		HTL21	HTC J butterfly	○		
au		HTL22	HTC J One	○		
au		HTL23	HTC J butterfly	○		
au		HTV31	HTC J butterfly	○		
au		HTV32	HTC 10	○		
au	HTV33	HTC U11	○			
au	HUAWEI	HWV31	HUAWEI nova 2	○		

USBポート(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年1月30日現在

適合品番:PZ609/610/621\_SYA5/6\_SYP1/4\_SYH2\_VP106\_TP174  
TP168(USBポート側)\_TP170/171\_SYA9(1.2A側)\_CE382\_CE383

TP175(microUSB側)

	メーカー	品番	サブネーム	適合	備考	
au	KYOCERA	A03	INFOBAR	○		
au		G01(KYY24)	TORQUE	○		
au		ISW11K	DIGNO	○		
au		KYL21	DIGNO S	○		
au		KYL22	DIGNO M	○		
au		KYL23	miraie	○		
au		KYY04	URBANO PROGRESSO	○		
au		L01	URBANO	○		
au		L02(KYY22)	URBANO	○		
au		L03(KYY23)	URBANO	○		
au		V01(KYV31)	URBANO	○		
au		KYV32	BASIO	○		
au		KYV34	URBANO V02	○		
au		KYV35	TORQUE G02	○		
au		KYV36	DIGNO rafre	○		
au		KYV37	Qua phone	○		
au		KYV38	URBANO V03	○		
au		KYV39	miraie f	○		
au		KYV40	rafre	○		
au		KYV41	TORQUE G03	○		
au		KYV42	Qua phone QX	○		
au		KYV43	BASIO3	○		
au		LG	IS11LG	Optimus X	○	
au			LGL21	Optimus G	○	
au	LGL22		isai	○		
au	LGL23		G Flex	x		
au	LGL24		isai FL	○		
au	LGL25		Fx0	○		
au	LGV31		isai VL	○		
au	LGV32		isai vivid	○		
au	LGV33		Qua phone PX	○		
au	LGV34		isai Beat	○		
au	LGV35		isai V30+	○		
au	MOTOROLA	IS12M	RAZR	○		
au		ISW11M	MOTOROLA PHOTON	○		
au	NEC	TBi11M	XOOM	x		
au		IS11N	MEDIAS BR	○		
au	PANTECH	IS11PT	MIRACH	○		
au		IS06	SIRIUS α	○		
au	SAMSUNG	PTL21	VEGA	○		
au		ISW11SC	GALAXY S II WiMAX	○		
au		SCL21	GALAXY S III Progre	○		
au		SCL22	GALAXY Note 3	○		
au		SCL23	GALAXY S5	○		
au		SCL24	GALAXY Note Edge	○		
au		SCT21	GALAXY Tab S	x		
au		SCV31	Galaxy S6 edge	○		
au		SCV32	Galaxy A8	○		
au		SCV33	Galaxy S7 edge	○		
au		SCV35	Galaxy S8+	○		
au		SCV36	Galaxy S8	○		
au		SCV37	Galaxy Note8	○		
au		SHARP	A01	INFOBAR	○	
au	C01		INFOBAR	○		
au	IS01			○		
au	IS03			○		
au	IS05			○		
au	IS11SH		AQUOS PHONE	○		
au	IS12SH		AQUOS PHONE	○		
au	IS13SH		AQUOS PHONE	○		
au	IS14SH		AQUOS PHONE	○		
au	IS15SH		AQUOS PHONE SL	○		
au	IS17SH		AQUOS PHONE CL	○		
au	ISW16SH		AQUOS PHONE SERIE	○		
au	SHL21		AQUOS PHONE SERIE	○		
au	SHL22		AQUOS PHONE SERIE	○		
au	SHL23		AQUOS PHONE SERIE	○		
au	SHL24		AQUOS PHONE SERIE mini	○		
au	SHL25		AQUOS SERIE	○		
au	SHT22		AQUOS PAD	x		
au	SHV31		AQUOS SERIE mini	○		
au	SHV32		AQUOS SERIE	○		
au	SHV33		AQUOS SERIE mini	○		
au	SHV34		AQUOS SERIE	○		
au	SHV35		AQUOS U	○		
au	SHV36		BASIO2	○		
au	SHV37		AQUOS U	○		
au	SHV38		AQUOS SERIE mini	○		
au	SHV39		AQUOS R	○		
au	SHV40		AQUOS sense	○		
au	SHV41		AQUOS R compact	○		
au	SONY		SOL21	Xperia VL	○	
au			SOL22	Xperia UL	○	
au		SOL23	Xperia Z1	○		
au		SOL24	Xperia Z Ultra	○		
au		SOL25	Xperia ZL2	○		
au		SOL26	Xperia Z3	○		
au		SOV31	Xperia Z4	○		
au		SOV32	Xperia Z5	○		
au		SOV33	Xperia X Performance	○		
au		SOV34	Xperia XZ	○		
au	SOV35	Xperia XZs	○			
au	SOV36	Xperia XZ1	○			
au	SONY Ericsson	IS11S	Xperia acro	○		
au		IS12S	Xperia acro HD	○		

USBポート(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年1月30日現在

適合品番:PZ609/610/621\_SYA5/6\_SYP1/4\_SYH2\_VP106\_TP174  
TP168(USBポート側)\_TP170/171\_SYA9(1.2A側)\_CE382\_CE383

TP175(microUSB側)

	メーカー	品番	サブネーム	適合	備考
au	TOSHIBA	IS11T	REGZA Phone	○	
au		IS02		○	
au		IS04	REGZA PHONE	○	
au		IS12T	Windows Phone	○	
EMOBILE	DELL	GS01	DELL Streak Pro	○	
EMOBILE	HTC	S31HT	Aria	○	
EMOBILE	FUJITSU	EM01F	ARROWS S	○	
EMOBILE	HUAWEI	GL07S	STREAM X	○	
EMOBILE		GS02		○	
EMOBILE		GS03		○	
EMOBILE		S31HW	Pocket WiFi S	○	
EMOBILE		S41HW	Pocket WiFi S II	○	
EMOBILE		S42HW	smart bar	○	
EMOBILE	SONY Ericsson	S51SE	Sony Ericsson mini	○	
WILLCOM	KYOCERA	WX04K	DIGNO DUAL	○	
WILLCOM		WX10K	DIGNO DUAL 2	○	
WILLCOM	SHARP	WX04SH	AQUOS PHONE SL es	○	
WILLCOM		WX05SH	AQUOS PHONE SL ef	○	
WILLCOM	FUJITSU	WX06K	HONEY BEE	○	
WILLCOM	HUAWEI	201HW	STREAM	○	
WILLCOM	LG	NEXUS5	NEXUS5	○	
Y!mobile	HUAWEI	302HW	STREAM S	○	
Y!mobile		503HW	LUMIERE	○	
Y!mobile		608HW	HUAWEI nova lite for Y!mobile	○	
Y!mobile	KYOCERA	302KC	DIGNO T	○	
Y!mobile		404KC	DIGNO C	○	
Y!mobile		503KC	DIGNO E	○	
Y!mobile		S2	Android One	○	
Y!mobile		X3	Android One	○	
Y!mobile	LG	402LG	Spray	○	
Y!mobile	MOTOROLA	Nexus 6	Nexus 6	○	
Y!mobile	SHARP	507SH	Android One	○	
Y!mobile		S1	Android One	○	
Y!mobile		X1	Android One	○	
Y!mobile	HTC	X2	Android One	○	
Apple		ipod shuffle 1		×	
Apple		ipod shuffle 2		×	
Apple		ipod shuffle 3		×	
Apple		ipod shuffle 4		×	
Apple		ipod mini 第1世代		○	
Apple		ipod mini 第2世代		○	
Apple		ipod nano 第1世代		○	
Apple		ipod nano 第2世代		○	
Apple		ipod nano 第3世代		×	
Apple		ipod nano 第4世代		○	
Apple		ipod nano 第5世代		○	
Apple		ipod nano 第6世代		○	
Apple		ipod nano 第7世代		○	
Apple		ipod touch 第1世代		○	
Apple		ipod touch 第2世代		○	
Apple		ipod touch 第3世代		○	
Apple		ipod touch 第4世代		○	
Apple		ipod touch 第5世代		○	
Apple		ipod classic 80G		×	
Apple		ipod classic 120G		○	
Apple		ipod classic 160G		○	
Apple		ipod 第1世代		×	
Apple		ipod 第2世代		×	
Apple		ipod 第3世代		×	
Apple		ipod 第4世代		×	
Apple		ipod 第5世代		○	

- ※1 : コネクタ違い
- ※2 : 充電量が最大1Aになるため、純正充電器よりも時間がかかります
- ※3 : 同梱されている純正充電器より速い充電ができます