

USB TYPE-C(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年1月30日現在

適合品番: TP197

メーカー	品番	サブネーム	TP197 USB Type-Cコード適合	備考	
Nintendo		Switch	○		
docomo	Apple	iPhone5S	× ※1		
		iPhone5C	× ※1		
		iPhone6	× ※1		
		iPhone6Plus	× ※1		
		iPhone6S	× ※1		
		iPhone6S Plus	× ※1		
		iPhone7	× ※1		
		iPhone7 Plus	× ※1		
		iPhone8	× ※1		
		iPhone8 Plus	× ※1		
		iPhone X	× ※1		
		iPhone SE	× ※1		
		iPad 第5世代	× ※1		
		iPad Pro	9.7インチ	× ※1	
		iPad Pro	12.9インチ	× ※1	
		iPad Pro	10.5インチ	× ※1	
iPad mini4		× ※1			
docomo	FUJITSU	F-01F	ARROWS NX	× ※1	
		F-01H	arrows Fit	× ※1	
		F-01J	arrows NX	× ※1	
		F-01K	arrows NX	○	
		F-02H	arrows NX	× ※1	
		F-02E	ARROWS X	× ※1	
		F-02G	ARROWS NX	× ※1	
		F-02H	arrows NX	× ※1	
		F-03D	ARROWS Kiss	× ※1	
		F-03E	ARROWS Kiss	× ※1	
		F-03F	Disney Mobile on docomo	× ※1	
		F-03H	arrows SV	× ※1	
		F-04E	ARROWS V	× ※1	
		F-04F	ビジネススマートフォン	× ※1	
		F-04G	ARROWS NX	× ※1	
		F-04J	らくらくスマートフォン4	× ※1	
		F-05D	ARROWS X LTE	× ※1	
		F-05F	ARROWS NX	× ※1	
		F-05J	arrows Be	× ※1	
		F-06E	ARROWS NX	× ※1	
		F-06F	らくらくスマートフォン 3	× ※1	
		F-07C	Windowsケータイ	× ※1	
		F-07D	ARROWS μ	× ※1	
		F-07E	Disney Mobile on docomo	× ※1	
		F-08D	Disney Mobile on docomo	× ※1	
		F-08E	らくらくスマートフォン 2	× ※1	
		F-09D	ANTEPRIMA	× ※1	
		F-09E	らくらくスマートフォンプレミアム	× ※1	
		F-10D	ARROWS X	× ※1	
		F-11D	ARROWS Me	× ※1	
		F-12C		× ※1	
		F-12D	らくらくスマートフォン	× ※1	
T-02D	REGZA PHONE	× ※1			
docomo	HTC	HT-01A		× ※1	
		HT-02A		× ※1	
		HT-03A		× ※1	
		HT1100		× ※1	
		HTCz		× ※1	
docomo	HUAWEI	HW-01E	Ascend	× ※1	
		HW-03E	Ascend D2	× ※1	
docomo	LG	L-01D	Optimus LTE	× ※1	
		L-01E	Optimus G	× ※1	
		L-01F	G2	× ※1	
		L-01J	V20 PRO	× ※1	
		L-02D	PRADA phone by LG	× ※1	
		L-02E	Optimus LIFE	× ※1	
		L-04C	Optimus chat	× ※1	
		L-04E	Optimus G Pro	× ※1	
		L-05D	Optimus it	× ※1	
		L-05E	Optimus it	× ※1	
		L-06C	Optimus Pad	× ※1	
		L-06D	Optimus Vu	× ※1	
		L-07C	Optimus bright	× ※1	
		L-01K	V30+	○	
		docomo	NEC	N-04C	MEDIAS
N-01D	MEDIAS PP			× ※1	
N-02E	MEDIAS U			× ※1	
N-02E	ONE PIECE			× ※1	
N-03E	Disney Mobile on docomo			× ※1	
N-04D	MEDIAS LTE			× ※1	
N-04E	MEDIAS X			× ※1	
N-05D	MEDIAS ES			× ※1	
N-05E	MEDIAS W			× ※1	
N-06C	MEDIAS WP			× ※1	
N-06E	MEDIAS X			× ※1	
N-07D	MEDIAS X			× ※1	
N-08D	MEDIAS TAB UL	× ※1			
docomo	Panasonic	P-01D		× ※1	
		P-02D	LUMIX Phone	× ※1	
		P-02E	ELUGA X	× ※1	
		P-03E	ELUGA P	× ※1	
		P-04D		× ※1	
		P-05D	Disney Mobile on docomo	× ※1	
		P-06D	ELUGA V	× ※1	
P-07C		× ※1			
P-07D	ELUGA power	× ※1			
docomo	Research In Motion	BlackBerry8707h		× ※1	
		BlackBerryBold		× ※1	
		BlackBerryBold9300 Curve		× ※1	
		BlackBerryBold9700		× ※1	
		BlackBerryBold9780		× ※1	
		BlackBerryBold9900		× ※1	

USB TYPE-C(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年1月30日現在

適合品番: TP197

メーカー	品番	サブネーム	TP197 USB Type-Cコード適合	備考
docomo	SC-01B		× ※1	
docomo	SC-01C	Galaxy Tab	× ※1	
docomo	SC-01F	GALAXY Note 3	× ※1	
docomo	SC-01G	GALAXY Note Edge	× ※1	
docomo	SC-01H	Galaxy Active neo	× ※1	
docomo	SC-01K	Galaxy Note8	○	
docomo	SC-02B	Galaxy S	× ※1	
docomo	SC-02C	Galaxy S2	× ※1	
docomo	SC-02E	GALAXY Note II	× ※1	
docomo	SC-02F	GALAXY J	× ※1	
docomo	SC-02G	GALAXY S5 ACTIVE	× ※1	
docomo	SC-02H	Galaxy S7 edge	× ※1	
docomo	SC-02J	Galaxy S8	○	
docomo	SC-03D	GALAXY S II LTE	× ※1	
docomo	SC-03E	GALAXY S III α	× ※1	
docomo	SC-03J	Galaxy S8+	○	
docomo	SC-04D	GALAXY NEXUS	× ※1	
docomo	SC-04E	GALAXY S4	× ※1	
docomo	SC-04F	GALAXY S5	× ※1	
docomo	SC-04G	Galaxy S6 edge	× ※1	
docomo	SC-04J	Galaxy Feel	× ※1	
docomo	SC-05D	GALAXY Note	× ※1	
docomo	SC-05G	Galaxy S6	× ※1	
docomo	SC-06D	GALAXY S III	× ※1	
docomo	SH-01D	AQUOS PHONE	× ※1	
docomo	SH-01E	AQUOS PHONE si	× ※1	
docomo	SH-01F	AQUOS PHONE ZETA	× ※1	
docomo	SH-01G	AQUOS ZETA	× ※1	
docomo	SH-01H	AQUOS ZETA	× ※1	
docomo	SH-01K	AQUOS sense	○	
docomo	SH-02H	AQUOS Compact	× ※1	
docomo	SH-02D	AQUOS PHONE slider	× ※1	
docomo	SH-02E	AQUOS PHONE ZETA	× ※1	
docomo	SH-02F	AQUOS PHONE EX	× ※1	
docomo	SH-02J	AQUOS EVER	× ※1	
docomo	SH-02G	Disney Mobile on docomo	× ※1	
docomo	SH-03C	LYNX 3D	× ※1	
docomo	SH-03F	スマートフォン for シュニア2	× ※1	
docomo	SH-03G	AQUOS ZETA	× ※1	
docomo	SH-03J	AQUOS R	○	
docomo	SH-04D	Q-pot Phone	× ※1	
docomo	SH-04E	AQUOS PHONE EX	× ※1	
docomo	SH-04F	AQUOS ZETA	× ※1	
docomo	SH-04G	AQUOS EVER	× ※1	
docomo	SH-04H	AQUOS ZETA	× ※1	
docomo	SH-05E	スマートフォン for シュニア	× ※1	
docomo	SH-05F	Disney Mobile on docomo	× ※1	
docomo	SH-06D	AQUOS PHONE	× ※1	
docomo	SH-06E	AQUOS PHONE ZETA	× ※1	
docomo	SH-07D	AQUOS PHONE st	× ※1	
docomo	SH-07E	AQUOS PHONE si	× ※1	
docomo	SH-09D	AQUOS PHONE ZETA	× ※1	
docomo	SH-10B	LYNX	× ※1	
docomo	SH-10D	AQUOS PHONE Sv	× ※1	
docomo	SH-12C	AQUOS PHONE	× ※1	
docomo	SH-13C	AQUOS PHONE f	× ※1	
docomo	SO-01E	Xperia AX	× ※1	
docomo	SO-01F	Xperia Z1	× ※1	
docomo	SO-01G	Xperia Z3	× ※1	
docomo	SO-01H	Xperia Z5	× ※1	
docomo	SO-01J	Xperia XZ	○	
docomo	SO-01K	Xperia XZ1	○	
docomo	SO-02J	Xperia X Compact	○	
docomo	SO-02E	Xperia Z	× ※1	
docomo	SO-02F	Xperia Z1 f	× ※1	
docomo	SO-02G	XPERIA Z3 Compact	× ※1	
docomo	SO-02H	Xperia Z5 Compact	× ※1	
docomo	SO-02K	Xperia XZ1Compact	○	
docomo	SO-03E	Xperia Tablet Z	× ※1	
docomo	SO-03F	Xperia Z2	× ※1	
docomo	SO-03G	Xperia Z4	× ※1	
docomo	SO-03H	Xperia Z5 Compact	× ※1	
docomo	SO-03J	Xperia XZs	○	
docomo	SO-04E	Xperia A	× ※1	
docomo	SO-04F	Xperia A2	× ※1	
docomo	SO-04G	Xperia Z4	× ※1	
docomo	SO-04H	Xperia X Performance	× ※1	
docomo	SO-04J	Xperia XZ Premium	○	
docomo	SO-01B	Xperia	× ※1	
docomo	SO-01C	Xperia arc	× ※1	
docomo	SO-01D	Xperia PLAY	× ※1	
docomo	SO-02C	Xperia acro	× ※1	
docomo	SO-02D	Xperia NX	× ※1	
docomo	SO-03C	Xperia ray	× ※1	
docomo	SO-03D	Xperia acro HD	× ※1	
docomo	SO-03J	Xperia XZs	○	
docomo	SO-04D	Xperia GX	× ※1	
docomo	SO-05D	Xperia SX	× ※1	
docomo	TOSHIBA	T-01C	REGZA phone	× ※1
docomo	TOSHIBA	T-01D	REGZA phone	× ※1
docomo	Disney mobile	DM-01G	Disney Mobile on docomo	× ※1
docomo	Disney mobile	DM-01H	Disney mobile on docomo	× ※1
docomo	Disney mobile	DM-01J	Disney Mobile on docomo	× ※1
docomo	Disney mobile	DM-02H	Disney mobile on docomo	× ※1
docomo	ZTE	MO-01J	MONO	× ※1
docomo	ZTE	MO-01K	MONO	× ※1

USB TYPE-C(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年1月30日現在

適合品番: TP197

メーカー	品番	サブネーム	TP197 USB Type-Cコード適合	備考
SoftBank	iPad 第1世代		× ※1	
SoftBank	iPad2 第2世代		× ※1	
SoftBank	iPad 第3世代		× ※1	
SoftBank	iPad 第4世代	Retinaディスプレイモデル	× ※1	
SoftBank	iPad Air		× ※1	
SoftBank	iPad Air 2		× ※1	
SoftBank	iPad Pro	9.7インチ	× ※1	
SoftBank	iPad Pro	12.9インチ	× ※1	
SoftBank	iPad mini		× ※1	
SoftBank	iPad mini Retina		× ※1	
SoftBank	iPad mini 3		× ※1	
SoftBank	iPhone3G		× ※1	
SoftBank	iPhone3GS		× ※1	
SoftBank	iPhone4		× ※1	
SoftBank	iPhone4S		× ※1	
SoftBank	iPhone5		× ※1	
SoftBank	iPhone5S		× ※1	
SoftBank	iPhone5C		× ※1	
SoftBank	iPhone6		× ※1	
SoftBank	iPhone6Plus		× ※1	
SoftBank	iPhone6S		× ※1	
SoftBank	iPhone6S Plus		× ※1	
SoftBank	iPhone7		× ※1	
SoftBank	iPhone7 Plus		× ※1	
SoftBank	iPhone8		× ※1	
SoftBank	iPhone8 Plus		× ※1	
SoftBank	iPhone X		× ※1	
SoftBank	iPhone SE		× ※1	
SoftBank	101F	ARROWS A	× ※1	
SoftBank	202F	ARROWS A	× ※1	
SoftBank	301F	ARROWS A	× ※1	
SoftBank	DM009SH		× ※1	
SoftBank	DM010SH		× ※1	
SoftBank	DM011SH		× ※1	
SoftBank	DM012SH		× ※1	
SoftBank	DM013SH		× ※1	
SoftBank	DM014SH		× ※1	
SoftBank	DM016SH		× ※1	
SoftBank	001DL	DELL Streak	× ※1	
SoftBank	101DL	DELL Streak Pro	× ※1	
SoftBank	101K	HONEY BEE	× ※1	
SoftBank	201K	HONEY BEE	× ※1	
SoftBank	202K	DIGNO R	× ※1	
SoftBank	-	DIGNO U	× ※1	
SoftBank	DM015K	DIGNO F	× ※1	
SoftBank	503KC	DIGNO R	× ※1	
SoftBank	602KC	DIGNO G	× ※1	
SoftBank	001HT	Desire HD	× ※1	
SoftBank	X06HTII	HTC Desire	× ※1	
SoftBank	601HT	HTC U11	○	
SoftBank	007HW	VISION	× ※1	
SoftBank	201HW	STREAM	× ※1	
SoftBank	204HW	あんしんファミリーケータイ	× ※1	
SoftBank	Nexus 6P		× ※1	
SoftBank	201M	RAZR M	× ※1	
SoftBank	101N	MEDIAS CH	× ※1	
SoftBank	N82		× ※1	
SoftBank	X01NK		× ※1	
SoftBank	X02NK		× ※1	
SoftBank	003P	sweety	× ※1	
SoftBank	101P	LUMIX Phone	× ※1	
SoftBank	102P		× ※1	
SoftBank	404SC	Galaxy S6 edge	× ※1	
SoftBank	X01SC		× ※1	
SoftBank	003SH	GALAPAGOS	× ※1	
SoftBank	005SH	GALAPAGOS	× ※1	
SoftBank	006SH	AQUOS PHONE	× ※1	
SoftBank	007SH	AQUOS PHONE THE HYBRID	× ※1	
SoftBank	007SH J	AQUOS PHONE THE HYBRID	× ※1	
SoftBank	009SH	AQUOS PHONE THE PREMIUM	× ※1	
SoftBank	101SH	AQUOS PHONE THE HYBRID	× ※1	
SoftBank	102SH	AQUOS PHONE	× ※1	
SoftBank	102SH II	AQUOS PHONE	× ※1	
SoftBank	103SH	AQUOS PHONE	× ※1	
SoftBank	104SH	AQUOS PHONE	× ※1	
SoftBank	106SH	AQUOS PHONE Xx	× ※1	
SoftBank	107SH	PANTONE 5	× ※1	
SoftBank	200SH	PANTONE 6	× ※1	
SoftBank	204SH	シンプルスマホ	× ※1	
SoftBank	205SH	AQUOS PHONE ss	× ※1	
SoftBank	206SH	AQUOS PHONE xx	× ※1	
SoftBank	302SH	AQUOS PHONE Xx	× ※1	
SoftBank	303SH	AQUOS PHONE Xx mini	× ※1	
SoftBank	304SH	AQUOS Xx	× ※1	
SoftBank	305SH	AQUOS CRYSTAL	× ※1	
SoftBank	401SH	シンプルスマホ2	× ※1	
SoftBank	402SH	AQUOS CRYSTAL X	× ※1	
SoftBank	403SH	AQUOS CRYSTAL 2	× ※1	
SoftBank	404SH	AQUOS Xx	× ※1	
SoftBank	502SH	AQUOS Xx2	× ※1	
SoftBank	503SH	AQUOS Xx2 mini	× ※1	
SoftBank	506SH	AQUOS Xx3	× ※1	
SoftBank	509SH	シンプルスマホ3	× ※1	
SoftBank	603SH	AQUOS Xx3 mini	× ※1	
SoftBank	605SH	AQUOS R	○	
SoftBank	606SH	AQUOS ea	○	
SoftBank	701SH	AQUOS R compact	○	
SoftBank	S3	Android One	○	



USB TYPE-C(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年1月30日現在

適合品番: TP197

メーカー	品番	サブネーム	TP197 USB Type-Cコード適合	備考
SoftBank	003Z	Libero	× ※1	
SoftBank	008Z	シンプルスマートフォン	× ※1	
SoftBank	009Z	STAR 7	× ※1	
SoftBank	402ZT	BLADE Q+	× ※1	
SoftBank	602ZT	Libero2	× ※1	
SoftBank	401SO	Xperia Z3	× ※1	
SoftBank	402SO	Xperia Z4	× ※1	
SoftBank	501SO	Xperia Z5	× ※1	
SoftBank	502SO	Xperia X Performance	× ※1	
SoftBank	601SO	Xperia XZ	○	
SoftBank	602SO	Xperia XZs	○	
SoftBank	701SO	Xperia XZ1	○	
au		iPhone4S	× ※1	
au		iPhone5	× ※1	
au		iPhone5S	× ※1	
au		iPhone5C	× ※1	
au		iPhone6	× ※1	
au		iPhone6Plus	× ※1	
au		iPhone6S	× ※1	
au		iPhone6S Plus	× ※1	
au		iPhone7	× ※1	
au		iPhone7 Plus	× ※1	
au		iPhone8	× ※1	
au		iPhone8 Plus	× ※1	
au		iPhone X	× ※1	
au		iPhone SE	× ※1	
au		iPad 第4世代	Retinaディスプレイモデル	× ※1
au		iPad 第5世代		× ※1
au		iPad Pro	9.7インチ	× ※1
au		iPad Pro	12.9インチ	× ※1
au		iPad mini		× ※1
au	CASIO	IS11CA	G'z one	× ※1
au		CAL21	G'z one TYPE-L	× ※1
au		IS12F	ARROWS ES	× ※1
au	FUJITSU	ISW11F	ARROWS Z	× ※1
au		ISW13F	ARROWS Z	× ※1
au		FJL21	ARROWS ef	× ※1
au		FJL22	ARROWS Z	× ※1
au		ISW11HT	HTC EVO WiMAX	× ※1
au		ISW12HT	HTC EVO 3D	× ※1
au		HTL21	HTC J butterfly	× ※1
au		HTL22	HTC J One	× ※1
au		HTL23	HTC J butterfly	× ※1
au		HTV31	HTC J butterfly	× ※1
au		HTV32	HTC 10	○
au		HTV33	HTC U11	○
au	HUAWEI	HWV31	HUAWEI nova 2	○
au		A03	INFOBAR	× ※1
au		G01(KYY24)	TORQUE	× ※1
au		ISW11K	DIGNO	× ※1
au		KYL21	DIGNO S	× ※1
au		KYL22	DIGNO M	× ※1
au		KYL23	miraie	× ※1
au		KYY04	URBANO PROGRESSO	× ※1
au		L01	URBANO	× ※1
au		L02(KYY22)	URBANO	× ※1
au		L03(KYY23)	URBANO	× ※1
au		V01(KYV31)	URBANO	× ※1
au		KYV32	BASIO	× ※1
au		KYV34	URBANO V02	× ※1
au		KYV35	TORQUE G02	× ※1
au		KYV36	DIGNO rafre	× ※1
au		KYV37	Qua phone	× ※1
au		KYV38	URBANO V03	× ※1
au		KYV39	miraie f	× ※1
au		KYV40	rafre	× ※1
au		KYV41	TORQUE G03	○
au		KYV42	Qua phone QX	× ※1
au		KYV43	BASIO3	○
au		IS11LG	Optimus X	× ※1
au		LGL21	Optimus G	× ※1
au		LGL22	isai	× ※1
au		LGL23	G Flex	× ※1
au		LGL24	isai FL	× ※1
au		LGL25	Fx0	× ※1
au		LGV31	isai VL	× ※1
au		LGV32	isai vivid	× ※1
au		LGV33	Qua phone PX	× ※1
au		LGV34	isai Beat	○
au		LGV35	isai V30+	○
au	MOTOROLA	IS12M	RAZR	× ※1
au		ISW11M	MOTOROLA PHOTON	× ※1
au		TBi11M	XOOM	× ※1
au	NEC	IS11N	MEDIAS BR	× ※1
au		IS11PT	MIRACH	× ※1
au	PANTECH	IS06	SIRIUS α	× ※1
au		PTL21	VEGA	× ※1
au		ISW11SC	GALAXY S II WiMAX	× ※1
au		SCL21	GALAXY S III Progre	× ※1
au		SCL22	GALAXY Note 3	× ※1
au		SCL23	GALAXY S5	× ※1
au		SCL24	GALAXY Note Edge	× ※1
au		SCT21	GALAXY Tab S	× ※1
au		SCV31	Galaxy S6 edge	× ※1
au		SCV32	Galaxy A8	× ※1
au		SCV33	Galaxy S7 edge	× ※1
au		SCV35	Galaxy S8+	○
au		SCV36	Galaxy S8	○
au		SCV37	Galaxy Note8	○

USB TYPE-C(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年1月30日現在

適合品番:TP197

	メーカー	品番	サブネーム	TP197 USB Type-Cコード適合	備考	
au	SHARP	A01	INFOBAR	× ※1		
au		C01	INFOBAR	× ※1		
au		IS01		× ※1		
au		IS03		× ※1		
au		IS05		× ※1		
au		IS11SH	AQUOS PHONE	× ※1		
au		IS12SH	AQUOS PHONE	× ※1		
au		IS13SH	AQUOS PHONE	× ※1		
au		IS14SH	AQUOS PHONE	× ※1		
au		IS15SH	AQUOS PHONE SL	× ※1		
au		IS17SH	AQUOS PHONE CL	× ※1		
au		ISW16SH	AQUOS PHONE SERIE	× ※1		
au		SHL21	AQUOS PHONE SERIE	× ※1		
au		SHL22	AQUOS PHONE SERIE	× ※1		
au		SHL23	AQUOS PHONE SERIE	× ※1		
au		SHL24	AQUOS PHONE SERIE mini	× ※1		
au		SHL25	AQUOS SERIE	× ※1		
au		SHT22	AQUOS PAD	× ※1		
au		SHV31	AQUOS SERIE mini	× ※1		
au		SHV32	AQUOS SERIE	× ※1		
au		SHV33	AQUOS SERIE mini	× ※1		
au		SHV34	AQUOS SERIE	× ※1		
au		SHV35	AQUOS U	× ※1		
au		SHV36	BASIO2	× ※1		
au		SHV37	AQUOS U	× ※1		
au		SHV38	AQUOS SERIE mini	× ※1		
au		SHV39	AQUOS R	○		
au		SHV40	AQUOS sense	○		
au		SHV41	AQUOS R compact	○		
au		SONY	SOL21	Xperia VL	× ※1	
au			SOL22	Xperia UL	× ※1	
au			SOL23	Xperia Z1	× ※1	
au			SOL24	Xperia Z Ultra	× ※1	
au			SOL25	Xperia ZL2	× ※1	
au			SOL26	Xperia Z3	× ※1	
au			SOV31	Xperia Z4	× ※1	
au			SOV32	Xperia Z5	× ※1	
au			SOV33	Xperia X Performance	× ※1	
au	SOV34		Xperia XZ	○		
au	SOV35	Xperia XZs	○			
au	SOV36	Xperia XZ1	○			
au	SONY Ericsson	IS11S	Xperia acro	× ※1		
au		IS12S	Xperia acro HD	× ※1		
au	TOSHIBA	IS11T	REGZA Phone	× ※1		
au		IS02		× ※1		
au		IS04	REGZA PHONE	× ※1		
au		IS12T	Windows Phone	× ※1		
EMOBILE	DELL	GS01	DELL Streak Pro	× ※1		
EMOBILE	HTC	S31HT	Aria	× ※1		
EMOBILE	FUJITSU	EM01F	ARROWS S	× ※1		
EMOBILE	HUAWEI	GL07S	STREAM X	× ※1		
EMOBILE		GS02		× ※1		
EMOBILE		GS03		× ※1		
EMOBILE		S31HW	Pocket WiFi S	× ※1		
EMOBILE		S41HW	Pocket WiFi S II	× ※1		
EMOBILE		S42HW	smart bar	× ※1		
EMOBILE	SONY Ericsson	S51SE	Sony Ericsson mini	× ※1		
WILL.COM	KYOCERA	WX04K	DIGNO DUAL	× ※1		
WILL.COM		WX10K	DIGNO DUAL 2	× ※1		
WILL.COM	SHARP	WX04SH	AQUOS PHONE SL es	× ※1		
WILL.COM		WX05SH	AQUOS PHONE SL ef	× ※1		
WILL.COM	FUJITSU	WX06K	HONEY BEE	× ※1		
WILL.COM	HUAWEI	201HW	STREAM	× ※1		
WILL.COM	LG	NEXUS5	NEXUS5	× ※1		
Y!mobile	HUAWEI	302HW	STREAM S	× ※1		
Y!mobile		503HW	LUMIERE	× ※1		
Y!mobile		608HW	HUAWEI nova lite for Y!mobile	× ※1		
Y!mobile	KYOCERA	302KC	DIGNO T	× ※1		
Y!mobile		404KC	DIGNO C	× ※1		
Y!mobile		503KC	DIGNO E	× ※1		
Y!mobile		S2	Android One	× ※1		
Y!mobile		X3	Android One	○		
Y!mobile	LG	402LG	Spray	× ※1		
Y!mobile	MOTOROLA	Nexus 6	Nexus 6	× ※1		
Y!mobile	SHARP	507SH	Android One	× ※1		
Y!mobile		S1	Android One	× ※1		
Y!mobile		X1	Android One	○		
Y!mobile	HTC	X2	Android One	○		

## USB TYPE-C(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年1月30日現在

### 適合品番: TP197

	メーカー	品番	サブネーム	TP197 USB Type-Cコード適合	備考
Apple		ipod shuffle 1		× ※1	
Apple		ipod shuffle 2		× ※1	
Apple		ipod shuffle 3		× ※1	
Apple		ipod shuffle 4		× ※1	
Apple		ipod mini 第1世代		× ※1	
Apple		ipod mini 第2世代		× ※1	
Apple		ipod nano 第1世代		× ※1	
Apple		ipod nano 第2世代		× ※1	
Apple		ipod nano 第3世代		× ※1	
Apple		ipod nano 第4世代		× ※1	
Apple		ipod nano 第5世代		× ※1	
Apple		ipod nano 第6世代		× ※1	
Apple		ipod nano 第7世代		× ※1	
Apple		ipod touch 第1世代		× ※1	
Apple		ipod touch 第2世代		× ※1	
Apple		ipod touch 第3世代		× ※1	
Apple		ipod touch 第4世代		× ※1	
Apple		ipod touch 第5世代		× ※1	
Apple		ipod classic 80G		× ※1	
Apple		ipod classic 120G		× ※1	
Apple		ipod classic 160G		× ※1	
Apple		ipod 第1世代		× ※1	
Apple		ipod 第2世代		× ※1	
Apple		ipod 第3世代		× ※1	
Apple		ipod 第4世代		× ※1	
Apple		ipod 第5世代		× ※1	

- ※1 : コネクタ違い
- ※2 : 充電量が最大1Aになるため、純正充電器よりも時間がかかります
- ※3 : 同梱されている純正充電器より速い充電ができます