

Panasonic ゴリラ 適合		アタッチメント	
モニター サイズ	品 名/品番	VP-37	VP-124
		ミニゴリラ用 アタッチメント	ユビテルPND用 アタッチメント
7	CN-G1500VD	○	
7	CN-G1400VD	○	
7	CN-G1300VD	○	
7	CN-G1200VD	○	
7	CN-G1100VD	○	
7	CN-G1000VD	○	
7	CN-G750D	○	
7	CN-G740D	○	
7	CN-G730D	○	
7	CN-G720D	○	
7	CN-G710D	○	
7	CN-G700D	○	
7	CN-GL706D	○	
7	CN-GP757VD	× ※ドライカメラと干渉	
7	CN-GP755VD	○	
7	CN-GP750D	○	
7	CN-GP747VD	× ※ドライカメラと干渉	
7	CN-GP745VD	○	
7	CN-GP740D	○	
7	CN-GP737VD	×	
7	CN-GP735VD/SP735VL	○	
7	CN-GP730D/SP730L	○	
7	CN-GP720VD/SP720VL	○	
7	CN-GP715VD/SP715VL	○	
7	CN-GP711D/SP711L	○	
7	CN-GP710VD/SP710VL	○	
7	CN-GP700FVD/SP707FVL	○	
7	CN-GL711D/SL711L	○	
7	CN-SP705L	○	
6.2	CN-GP600FVD	×	
6.2	CN-SP605FVL	×	
5	CN-G540D	○	
5	CN-G530D	○	
5	CN-G520D	○	
5	CN-G510D	○	
5	CN-G500D	○	
5	CN-GP550D	○	
5	CN-GP540D	○	
5	CN-GP530D/SP530L	○	
5	CN-GP510VD/SP510VL	○	
5	CN-GP507VD/SP507VL	○	
5	CN-GL410D	○	
5	CN-GL411D	○	
5	CN-GL300D	○	
5	CN-GL320D/SL320D	○	
5	CN-GL320L	○	
5	CN-SL305L	○	
5	CN-SL320L	○	
5	CN-SP505VL	○	
4.3	CN-MC01L	○	

- ※1 電源/RECランプ/リモコン受光部/印刷部分等が隠れます。
- ※2 明るさセンサー/リモコン受光部/RECランプを隠さないように取り付けてください。
- ※3 スピーカーが一部隠れます。
- ※4 バックカメラとの同時装着不可

SANYO ゴリラ 適合		アタッチメント	
モニター サイズ	品 名/品番	VP-37	VP-124
		ミニゴリラ用 アタッチメント	ユビテルPND用 アタッチメント
8	NV-HD831DT	—	
8	NV-HD832DT	—	
8	NV-HD870DT	—	
8	NV-HD871DT	—	
8	NV-HD880FT	—	
8	NV-HD881FT	—	
7	NV-SD700DT	—	
7	NV-SD730DT	—	
7	NV-SD740DT	○	
7	NV-SD741DT	○	
7	NV-SD750FT	—	
7	NV-SD760FT	—	
6.5	NV-DK631DT	—	
6.5	NV-475	—	
6.2	NV-SD630DT	○	
6.2	NV-SD650FT	—	
5.8	NV-BD600DT	—	
5.8	NV-SB590DT	—	
5.8	NV-SD580DT	—	
5.8	NV-SD585DT	—	
5.2	NV-SB510DT	○	
5.2	NV-SB530DT	○	
5.2	NV-SB531DT	○	
5.2	NV-SB540DT	○	
5.2	NV-SB541DT	○	
5.2	NV-SB550DT	○	
5.2	NV-SB570DT	○	
5.2	NV-SB571DT	○	
5	NV-LB50DT	—	
5	NV-LB51DT	—	
5	NV-LB55DT	—	
5	NV-LB60DT	—	
4.5	NV-KM45DT	○	
4.5	NV-M10/M11	○	
4.5	NV-M15DT	○	
4.5	NV-M200	○	
4.5	NV-SB150DT	○	
4.5	NV-SB250DT	○	
4.5	NV-SB260DT	○	
4.5	NV-SB360DT	○	
4.5	NV-SD10/10DT	○	
4.5	NV-SD200DT	○	
4.5	NV-SD201DT	○	
4.5	NV-SD210DT	○	

- ※1 電源/RECランプ/リモコン受光部/印刷部分等が隠れます。
- ※2 明るさセンサー/リモコン受光部/RECランプを隠さないように取り付けてください。
- ※3 スピーカーが一部隠れます。

ユビテル MOGGY/YEAR 適合		アタッチメント	
モニター サイズ	品 名/品番	VP-37	VP-124
		ミニゴリラ用 アタッチメント	ユビテルPND用 アタッチメント
8	YPF878si		○
8	YPF868si		○
7	YPB747		○
7	YPB737		○
7	YPB746		○
7	YPB736		○
7	YPF7550ML		×
7	YPF7520		×
7	YPF7420		×
7	YPF782		○
7	YPB735ML		○
7	YPB732		○
7	YPB760DR		×
7	YPB7510		×
7	YPB750DR		×
7	YPF7500P		×
7	YPB7410		×
7	YPB7400P		×
7	YPF781		○
7	YPF780		○
7	YPF7300		○
7	YPB741※量販店モデル		○
7	YPB742※量販店モデル		○
7	YPB740		○
7	YPB731		○
7	YPB732※量販店モデル		○
7	YPB730		○
7	YPF778si		○
7	YPB768si		○
7	YPB718si		○
7	YPB708si		○
6	YPB628si		○
6	YPB618si		○
5	YPB557		×
5	YPB556		×
5	YPL527		×
5	YPL526		×
5	YPB555ML		×
5	YPL525ML		×
5	YPB552		×
5	YPB551		×
5	YPB550		×
5	YPL522		×
5	YPL521		×
5	YPL520		×
5	YPB518si		×
5	YPB508si		×
5	YPB514si		×

- ※1 電源/RECランプ/リモコン受光部/印刷部分等が隠れます。
- ※2 明るさセンサー/リモコン受光部/RECランプを隠さないように取り付けてください。
- ※3 スピーカーが一部隠れます。