

Panasonic ゴリラ 適合		ナビバイザー	
モニター サイズ	品 名/品番	VP-44	VP-72
		ナビ用バイザー	ナビ用バイザー 大
7	CN-G1500VD		△※1
7	CN-G1400VD		△※1
7	CN-G1300VD		△※1
7	CN-G1200VD		△※1
7	CN-G1100VD		△※1
7	CN-G1000VD		△※1
7	CN-G750D		△※1
7	CN-G740D		△※1
7	CN-G730D		△※1
7	CN-G720D		△※1
7	CN-G710D		△※1
7	CN-G700D		△※1
7	CN-GL706D		△※1
7	CN-GP737VD		△※1
7	CN-GP735VD		△※1
7	CN-GP750D		△※1
7	CN-GP747VD		△※1
7	CN-GP745VD		△※1
7	CN-GP740D		△※1
7	CN-GP737VD		△※1
7	CN-GP735VD/SP735VL		△※1
7	CN-GP730D/SP730L		△※1
7	CN-GP720VD/SP720VL		△※1
7	CN-GP715VD/SP715VL		△※1
7	CN-GP711D/SP711L		△※1
7	CN-GP710VD/SP710VL		△※2
7	CN-GP700FVD/SP707FVL		○
7	CN-GL711D/SL711L		△※1
7	CN-SP705L		○
6.2	CN-GP600FVD		△※2
6.2	CN-SP605FVL		△※2
5	CN-G540D	△※1	
5	CN-G530D	△※1	
5	CN-G520D	△※1	
5	CN-G510D	△※1	
5	CN-G500D	△※1	
5	CN-GP550D	△※1	
5	CN-GP540D	△※1	
5	CN-GP530D/SP530L	△※1	
5	CN-GP510VD/SP510VL	△※1	
5	CN-GP507VD/SP507VL	X	
5	CN-GL410D	△※2	
5	CN-GL411D	△※2	
5	CN-GL300D	△※2	
5	CN-GL320D/SL320D	△※2	
5	CN-GL320L	△※2	
5	CN-SL305L	△※2	
5	CN-SL320L	△※1	
5	CN-SP505VL	△※1	
4.3	CN-MC01L		

- ※1 電源/RECランプ/リモコン受光部/印刷部分等が隠れます。
- ※2 明るさセンサー・リモコン受光部・RECランプを隠さないように取り付けてください。
- ※3 スピーカーが一部隠れます。
- ※4 バックカメラとの同時装着不可

SANYO ゴリラ 適合		ナビバイザー	
モニター サイズ	品 名/品番	VP-44	VP-72
		ナビ用バイザー	ナビ用バイザー 大
8	NV-HD831DT		○
8	NV-HD832DT		○
8	NV-HD870DT		○
8	NV-HD871DT		○
8	NV-HD880FT		X
8	NV-HD881FT		X
7	NV-SD700DT		△※3
7	NV-SD730DT		△※1
7	NV-SD740DT		○
7	NV-SD741DT		○
7	NV-SD750FT		△※3
7	NV-SD760FT		○
6.5	NV-DK631DT		○
6.5	NV-475		
6.2	NV-SD630DT		△※2
6.2	NV-SD650FT		△※2
5.8	NV-BD600DT		○
5.8	NV-SB590DT		○
5.8	NV-SD580DT		X
5.8	NV-SD585DT		○
5.2	NV-SB510DT	△※1	
5.2	NV-SB530DT	△※1	
5.2	NV-SB531DT	△※1	
5.2	NV-SB540DT	△※1	
5.2	NV-SB541DT	△※1	
5.2	NV-SB550DT	△※1	
5.2	NV-SB570DT	△※1	
5.2	NV-SB571DT	△※1	
5	NV-LB50DT	△※2	
5	NV-LB51DT	△※2	
5	NV-LB55DT	△※2	
5	NV-LB60DT	△※2	
4.5	NV-KM45DT	○	
4.5	NV-M10/M11		
4.5	NV-M15DT	○	
4.5	NV-M20		
4.5	NV-SB150DT		
4.5	NV-SB250DT	○	
4.5	NV-SB260DT	○	
4.5	NV-SB360DT	○	
4.5	NV-SD10/10DT	○	
4.5	NV-SD200DT	○	
4.5	NV-SD201DT	○	
4.5	NV-SD210DT	○	

- ※1 電源/RECランプ/リモコン受光部/印刷部分等が隠れます。
- ※2 明るさセンサー・リモコン受光部・RECランプを隠さないように取り付けてください。
- ※3 スピーカーが一部隠れます。

ユピテル MOGGY/YEAR 適合		ナビバイザー	
モニター サイズ	品 名/品番	VP-44	VP-72
		ナビ用バイザー	ナビ用バイザー 大
8	YPF878si		○
8	YPF888si		○
7	YPB747		○
7	YPB737		○
7	YPB746		○
7	YPB736		○
7	YPF7550ML		○
7	YPF7520		○
7	YPF7420		○
7	YPF782		○
7	YPB735ML		○
7	YPB732		○
7	YPB780DR		○
7	YPB7510		○
7	YPB750DR		○
7	YPF7500P		○
7	YPB7410		○
7	YPB7400P		○
7	YPF781		○
7	YPF780		○
7	YPF7300		○
7	YPB741※量販店モデル		○
7	YPB742※量販店モデル		○
7	YPB740		○
7	YPB731		○
7	YPB732※量販店モデル		○
7	YPB730		○
7	YPF778si		○
7	YPB768si		○
7	YPB718si		△※1
7	YPB708si		△※1
6	YPB628si		△※1
6	YPB618si		△※1
5	YPB557		
5	YPB556	○	
5	YPL527	○	
5	YPL526	○	
5	YPB555ML	○	
5	YPB552	○	
5	YPL522	○	
5	YPB551	○	
5	YPB550	○	
5	YPL525ML	○	
5	YPL521	○	
5	YPL520	○	
5	YPB518si	△※1	
5	YPB508si	△※1	
5	YPB514si		

- ※1 電源/RECランプ/リモコン受光部/印刷部分等が隠れます。
- ※2 明るさセンサー・リモコン受光部・RECランプを隠さないように取り付けてください。
- ※3 スピーカーが一部隠れます。