

## Panasonic ゴリラ 適合

モニター サイズ	品名/品番	保護カバー
		VP-127 PND液晶保護カバーHB 5.8~7インチワイド用
7	CN-G1400VD	○
7	CN-G1300VD	○
7	CN-G1200VD	○
7	CN-G1100VD	○
7	CN-G1000VD	○
7	CN-G740D	○
7	CN-G730D	○
7	CN-G720D	○
7	CN-G710D	○
7	CN-G700D	○
7	CN-GL706D	○
7	CN-GP757VD	× ※ドライブカメラと干渉
7	CN-GP755VD	○
7	CN-GP750D	○
7	CN-GP747VD	× ※ドライブカメラと干渉
7	CN-GP745VD	○
7	CN-GP740D	○
7	CN-GP737VD	○
7	CN-GP735VD/SP735VL	○
7	CN-GP730D/SP730L	○
7	CN-GP720VD/SP720VL	○
7	CN-GP715VD/SP715VL	○
7	CN-GP711D/SP711L	○
7	CN-GP710VD/SP710VL	○
7	CN-GP700FVD/SP707FVL	○
7	CN-GL711D/SL711L	○
7	CN-SP705L	○
6.2	CN-GP600FVD	○
6.2	CN-SP605FVL	○
5	CN-G540D	×
5	CN-G530D	×
5	CN-G520D	×
5	CN-G510D	×
5	CN-G500D	×
5	CN-GP550D	×
5	CN-GP540D	×
5	CN-GP530D/SP530L	×
5	CN-GP510VD/SP510VL	×
5	CN-GP507VD/SP507VL	×
5	CN-GL410D	×
5	CN-GL411D	×
5	CN-GL300D	×
5	CN-GL320D/SL320D	×
5	CN-GL320L	×
5	CN-SL305L	×
5	CN-SL320L	×
5	CN-SP505VL	×
4.3	CN-MC01L	×

※1 電源/RECランプ/リモコン受光部/印刷部分等が隠れます。

※2 明るさセンサー・リモコン受光部・RECランプを隠さないように取り付けてください。

※3 スピーカーが一部隠れます。

※4 バックカメラとの同時装着不可

## SANYO ゴリラ 適合

モニター サイズ	品名/品番	保護カバー
		VP-127 PND液晶保護カバーHB 5.8~7インチワイド用
8	NV-HD831DT	×
8	NV-HD832DT	×
8	NV-HD870DT	×
8	NV-HD871DT	×
8	NV-HD880FT	×
8	NV-HD881FT	×
7	NV-SD700DT	○
7	NV-SD730DT	○
7	NV-SD740DT	○
7	NV-SD741DT	○
7	NV-SD750FT	○
7	NV-SD760FT	○
6.5	NV-DK631DT	○
6.5	NV-475	○
6.2	NV-SD630DT	○
6.2	NV-SD650FT	○
5.8	NV-BD600DT	○
5.8	NV-SB590DT	○
5.8	NV-SD580DT	○
5.8	NV-SD585DT	○
5.2	NV-SB510DT	×
5.2	NV-SB530DT	×
5.2	NV-SB531DT	×
5.2	NV-SB540DT	×
5.2	NV-SB541DT	×
5.2	NV-SB550DT	×
5.2	NV-SB570DT	×
5.2	NV-SB571DT	×
5	NV-LB50DT	×
5	NV-LB51DT	×
5	NV-LB55DT	×
5	NV-LB60DT	×
4.5	NV-KM45DT	×
4.5	NV-M10/M11	×
4.5	NV-M15DT	×
4.5	NV-M200	×
4.5	NV-SB150DT	×
4.5	NV-SB250DT	×
4.5	NV-SB260DT	×
4.5	NV-SB360DT	×
4.5	NV-SD10/10DT	×
4.5	NV-SD200DT	×
4.5	NV-SD201DT	×
4.5	NV-SD210DT	×

※1 電源/RECランプ/リモコン受光部/印刷部分等が隠れます。

※2 明るさセンサー・リモコン受光部・RECランプを隠さないように取り付けてください。

※3 スピーカーが一部隠れます。

Panasonic  
ストラーダ/旅ナビ 適合

モニター サイズ	品名/品番	保護カバー
		VP-127 PND液晶保護カバーHB 5.8~7インチワイド用
7	CN-D050D	○
7	CN-DS120D	○
7	CN-MP700D/VD	○
7	CN-SP700L/VL	○
5	CN-MP100D/100DL	×
5	CN-MP150D/150DL	×
5	CN-MP180D/180DL	×
5	CN-MP200D/200DL	×
5	CN-MP250D/250DL	×
5	CN-MP500D/500VD	×
5	CN-MP50D/50BD	×
5	CN-SP300L	×
5	CN-SP500L/VL	×
5	CN-SG500D/500L	×
5	CN-SG510D/510L	×
5	CN-SG520D/520L	×
4.3	CN-MH01L	×

※1 電源/RECランプ/リモコン受光部/印刷部分等が隠れます。

※2 明るさセンサー・リモコン受光部・RECランプを隠さないように取り付けてください。

※3 スピーカーが一部隠れます。