外部接続端子変換アダプタ適合表

適合品番：TP-144/TP-145

2013年1月29日現在

docomo FOMA						SoftBank 3G			au(WIN/CDMA)			WILLCOM		
メーカー	品番	適合	メーカー	品番	適合	メーカー	品番	適合	メーカー	品番	適合	メーカー	品番	適合
CASIO	CA-01C	○	Panasonic	P-02A	○	CASIO	830CA	○	CASIO	CA001	○	SHARP	WX01SH	○
FUJITSU	F-01A	○		P-03A	○		930CA	○		CA003	○			
	F-01B	○		P-04A	○	DisneyMobile	DM005SH	○		CA005	○			
	F-01C	○		P-05A	○		DM007SH	○		CA006	○			
	F-01E	○		P-06A	○		DM008SH	○		CA007	○			
	F-02A	○		P-07A	○	NEC	001N	○		CAY01	○			
	F-02B	○		P-08A	○		820N	○	FUJITSU	E09F	○			
	F-02C	○		P-09A	○		821N	○	HITACHI	H001	○			
	F-02D	○		P-10A	○		830N	○		HIY01	○			
	F-03A	○		P-01B	○		831N	○		HIY02	○			
	F-03B	○		P-02B	○		840N	○	KYOCERA	E08T	○			
	F-03C	○		P-03B	○		841N	○		E07K	○			
	F-04A	○		P-04B	○		930N	○		K002	○			
	F-04B	○		P-05B	○		931N	○		K005	○			
	F-04C	○		P-06B	○		940N	○		K006	○			
	F-04D	○		P-07B	○	Panasonic	001P	○		K006カメラなし	○			
	F-05A	○		P-01C	○		002P	○		K007	○			
	F-05C	○		P-02C	○		002P for Biz	○		K008	○			
	F-06B	○		P-03C	○		823P	○		K009	○			
	F-06D	○		P-04C	○		830P	○		K010	○			
	F-07B	○		P-05C	○		831P	○		K011	○			
	F-08A	○		P-06C	○		832P	○		K012	○			
	F-08B	○		P-03D	○		931P	○		KYX03	○			
	F-08C	○		P-01E	○		940P	○		KYX04	○			
	F-09A	○		P705iμ	○		941P	○	Pantech	PT002	○			
	F-09B	○		P705iCL	○		942P	○	SANYO	SA001	○			
	F-09C	○		P706iμ	○	SAMSUNG	001SC	○		SA002	○			
	F-10A	○		P706ie	○		840SC	○	SHARP	SHY01	○			
	F-10B	○	SHARP	SH-01A	○		941SC	○		SH001	○			
	F-10C	○		SH-01B	○	SHARP	001SH	○		SH002	○			
	F-11C	○		SH-01C	○		002SH	○		SH003	○			
	F705i	○		SH-02A	○		004SH	○		SH004	○			
	F706i	○		SH-02B	○		008SH	○		SH005	○			
	F801i	○		SH-02C	○		105SH	○		SH006	○			
LG	L-01A	○		SH-03A	○		108SH	○		SH007	○			
	L-04A	○		SH-03B	○		109SH	○		SH008	○			
	L-06A	○		SH-03D	○		202SH	○		SH009	○			
	L-01B	○		SH-03E	○		840SH	○		SH010	○			
	L-02B	○		SH-04A	○		841SH	○		SH011	○			
	L-03B	○		SH-04B	○		841SHs	○		E05SH	○			
	L-04B	○		SH-04C	○		842SH	○		E06SH	○			
	L-01C	○		SH-05A	○		843SH	○		W64SH	○			
	L-10C	○		SH-05B	○		940SH	○	SonyEricsson	SOX02	○			
NEC	N-01A	○		SH-05C	○		941SH	○		SOY02	○			
	N-01B	○		SH-05D	○		942SH	○		SOY03	○			
	N-01C	○		SH-06A	○		943SH	○		SOY04	○			
	N-01E	○		SH-06B	○		944SH	○		SOY05	○			
	N-02A	○		SH-06C	○		945SH	○		S003	○			
	N-02B	○		SH-07A	○					S004	○			
	N-02C	○		SH-07B	○					S005	○			
	N-02D	○		SH-08A	○					S006	○			
	N-03A	○		SH-08B	○					S007	○			
	N-03B	○		SH-09B	○				TOSHIBA	T001	○			
	N-03C	○		SH-10C	○					T002	○			
	N-03D	○		SH-11C	○					T003	○			
	N-04A	○		SH706i	○					T004	○			
	N-04B	○		SH906i	○					T005	○			
	N-05A	○		SH906iTV	○					T006	○			
	N-05B	○	SonyEricsson	SO705i	○					T007	○			
	N-05C	○		SO706i	○					T008	○			
	N-06A	○								E08T	○			
	N-06B	○								TSY01	○			
	N-07A	○								TSX04	○			
	N-07B	○								TSX05	○			
	N-08A	○								TSX06	○			
	N-08B	○												
	N-09A	○												
	N705i	○												
	N705iμ	○												
	N706i	○												
	N706iⅡ	○												
	N706ie	○												
	N906iμ	○												