TechVision® 製品適合

2016. 7現在

Panasonic ゴリラ 適合

弊社品番横 ※印商品は生産終了品になります。

モニターサイズ	品 名/品番	マルチ電源 CE-381※ VP-96※ マルチ電源
7	CN-G1000VD	○
7	CN-G700D	○
7	CN-GP757VD	○
7	CN-GP755VD	○
7	CN-GP750D	○
7	CN-GP747VD	○
7	CN-GP745VD	○
7	CN-GP740D	○
7	CN-GP737VD	○
7	CN-GP735VD/SP735VL	○
7	CN-GP730D/SP730L	○
7	CN-GP720VD/SP720VL	○
7	CN-GP715VD/SP715VL	○
7	CN-GP711D/SP711L	○
7	CN-GP710VD/SP710VL	○
7	CN-GP700FVD/SP707FVL	○
7	CN-GL711D/SL711L	○
7	CN-SP705L	○
6.2	CN-GP600FVD	○
6.2	CN-SP605FVL	○
5	CN-G500D	○
5	CN-GP550D	○
5	CN-GP540D	○
5	CN-GP530D/SP530L	○
5	CN-GP510VD/SP510VL	○
5	CN-GP507VD/SP507VL	○
5	CN-GL410D	○
5	CN-GL411D	○
5	CN-GL300D	○
5	CN-GL320D/SL320D	○
5	CN-GL320L	○
5	CN-SL305L	○
5	CN-SL320L	○
5	CN-SP505VL	○
4.3	CN-MC01L	

※1 電源/RECランプ/リモコン受光部/印刷部分等が隠れます。
※2 明るさセンサー・リモコン受光部・RECランプを隠さないように取り付けてください
※3 スピーカーが一部隠れます。
※4 バックカメラとの同時装着不可

SANYO ゴリラ 適合

弊社品番横 ※印商品は生産終了品になります。

モニターサイズ	品 名/品番	マルチ電源 VP-96※ マルチ電源
8	NV-HD831DT	
8	NV-HD832DT	
8	NV-HD870DT	
8	NV-HD871DT	
8	NV-HD880FT	
8	NV-HD881FT	
7	NV-SD700DT	
7	NV-SD730DT	
7	NV-SD740DT	○
7	NV-SD741DT	○
7	NV-SD750FT	
7	NV-SD760FT	
6.5	NV-DK631DT	
6.5	NV-475	
6.2	NV-SD630DT	○
6.2	NV-SD850FT	○
5.8	NV-BD600DT	
5.8	NV-SB590DT	
5.8	NV-SD580DT	
5.8	NV-SD585DT	
5.2	NV-SB510DT	○
5.2	NV-SB530DT	○
5.2	NV-SB531DT	○
5.2	NV-SB540DT	○
5.2	NV-SB541DT	○
5.2	NV-SB550DT	○
5.2	NV-SB570DT	○
5.2	NV-SB571DT	○
5	NV-LB50DT	○
5	NV-LB51DT	○
5	NV-LB55DT	○
5	NV-LB60DT	○
4.5	NV-KM45DT	○
4.5	NV-M10/M11	○
4.5	NV-M15DT	○
4.5	NV-M200	○
4.5	NV-SB150DT	○
4.5	NV-SB250DT	○
4.5	NV-SB260DT	○
4.5	NV-SB360DT	○
4.5	NV-SD10/10DT	○
4.5	NV-SD200DT	○
4.5	NV-SD201DT	○
4.5	NV-SD210DT	○

※1 電源/RECランプ/リモコン受光部/印刷部分等が隠れます。
※2 明るさセンサー・リモコン受光部・RECランプを隠さないように取り付けてください
※3 スピーカーが一部隠れます。

Panasonic ストラーダ/旅ナビ 適合

弊社品番横 ※印商品は生産終了品になります。

モニターサイズ	品 名/品番	マルチ電源 VP-96※ マルチ電源
7	CN-D050D	
7	CN-DS120D	
7	CN-MP700D/VD	○
7	CN-SP700L/VL	○
5	CN-MP100D/100DL	○
5	CN-MP150D/150DL	○
5	CN-MP180D/180DL	○
5	CN-MP200D/200DL	○
5	CN-MP250D/250DL	○
5	CN-MP500D/500VD	○
5	CN-MP50D/50BD	
5	CN-SP300L	○
5	CN-SP500L/VL	○
5	CN-SG500D/500L	
5	CN-SG510D/510L	
5	CN-SG520D/520L	
4.3	CN-MH01L	

※1 電源/RECランプ/リモコン受光部/印刷部分等が隠れます。
※2 明るさセンサー・リモコン受光部・RECランプを隠さないように取り付けてください
※3 スピーカーが一部隠れます。

Pioneer Air navi/楽ナビ 適合

弊社品番横 ※印商品は生産終了品になります。

モニターサイズ	品 名/品番	マルチ電源 VP-96※ マルチ電源
7	AVIC-T99	
7	AVIC-MRP770	
7	AVIC-MRP900	
7	AVIC-MRP700	
7	AVIC-MRP077	
7	AVIC-MRP099	
7	AVIC-MRP007	
7	AVIC-MRP009	
6.1	AVIC-MRP660	
6.1	AVIC-MRP600	
6.1	AVIC-MRP066	
6.1	AVIC-MRP088	
6.1	AVIC-MRP006	
6.1	AVIC-MRP008	
5.8	AVIC-MP55	
5.8	AVIC-T07/07Ⅱ	
5.8	AVIC-T10/T20	
5.8	AVIC-T77	
4.8	AVIC-MP33	
4.8	AVIC-MP33Ⅱ	
4.8	AVIC-T05	
4.8	AVIC-T05Ⅱ-GR	
4.8	AVIC-T05Ⅱ-SV	
4.8	AVIC-T05-S1	
4.8	AVIC-T55	

※1 電源/RECランプ/リモコン受光部/印刷部分等が隠れます。
※2 明るさセンサー・リモコン受光部・RECランプを隠さないように取り付けてください
※3 スピーカーが一部隠れます。

ユピテル MOGGY/YEAR 適合

弊社品番横 ※印商品は生産終了品になります。

モニターサイズ	品 名/品番	マルチ電源 VP-96※ マルチ電源
8	YPF878si	
8	YPF868si	
7	YPF7520	
7	YPF7420	
7	YPF782	
7	YPB732	
7	YPB760DR	
7	YPB7510	
7	YPB750DR	
7	YPF7500P	
7	YPB7410	
7	YPB7400P	
7	YPF781	
7	YPF780	
7	YPF7300	
7	YPB741※量販店モデル	
7	YPB742※量販店モデル	
7	YPB740	
7	YPB731	
7	YPB732※量販店モデル	
7	YPB730	
7	YPF778si	
7	YPB768si	
7	YPB718si	
7	YPB708si	
6	YPB628si	
6	YPB618si	
5	YPB552	
5	YPL522	
5	YPB551	
5	YPB550	
5	YPL521	
5	YPL520	
5	YPB518si	
5	YPB508si	
5	YPB514si	

※1 電源/RECランプ/リモコン受光部/印刷部分等が隠れます。
※2 明るさセンサー・リモコン受光部・RECランプを隠さないように取り付けてください
※3 スピーカーが一部隠れます。

SONY nav-u 適合

弊社品番横 ※印商品は生産終了品になります。

モニターサイズ	品 名/品番	マルチ電源 VP-96※ マルチ電源
7	NV-U97V/97VT	
4.8	NV-U75/75V	
4.8	NV-U76V/76VT	
4.8	NV-U77V/77VT	
4.3	NV-U1/U2/U3	
3.5	NV-U35/37	
3.5	NV-U3C	
3.5	NV-U3DV	
3.5	NV-U3V	

※1 電源/RECランプ/リモコン受光部/印刷部分等が隠れます。
※2 明るさセンサー・リモコン受光部・RECランプを隠さないように取り付けてください
※3 スピーカーが一部隠れます。

GARMIN 適合

弊社品番横 ※印商品は生産終了品になります。

モニターサイズ	品 名/品番	マルチ電源 VP-96※ マルチ電源
7	nuvi2795	
5	nuvi2595v	
5	nuvi2592	

※1 電源/RECランプ/リモコン受光部/印刷部分等が隠れます。
※2 明るさセンサー・リモコン受光部・RECランプを隠さないように取り付けてください
※3 スピーカーが一部隠れます。