USBポート（携帯電話適合表）

2016年3月1日現在

適合品番：PZ609_PZ610_PZ621_SYA5_SYA6_SYP1_SYP4,SYH2,VP106,VP110,VP111,TP174,TP168_TP169_TP170/TP171（1．2A側）,TP175(microUSB側）,CE382,CE383

docomo FOMA

メーカー	品　番	サブネーム	適合
FUJITSU	F-01A		○
	F-01B		○
	F-01C		○
	F-01E		×
	F-01G	らくらくホンベーシック4	○
	F-02A		○
	F-02B		○
	F-02C		○
	F-03A		○
	F-03B		○
	F-03C		○
	F-04A		○
	F-04B		○
	F-04C	SHIBUYA109系ケータイ	○
	F-04D		○
	F-05A	キッズケータイ	○
	F-05C		○
	F-05G	ARROWSケータイ	○
	F-06A		○
	F-06B		○
	F-06D		○
	F-07A	FOMAらくらくホンベーシックⅡ	○
	F-07B		○
	F-07F		○
	F-08A		○
	F-08B		○
	F-08C	らくらくホンベーシック3	○
	F-08F	らくらくホン8	○
	F-09A		○
	F-09B		○
	F-09C		○
	F-10A	らくらくホン6	○
	F-10B		○
	F-10C		○
	F-11C		○
	F2051		○
	F2102V		○
	F700i		○
	F700iS		○
	F702iD		○
	F703i		○
	F704i		○
	F705i		○
	F706i		○
	F801i	キッズケータイ	○
	F880iES	FOMAらくらくホン	○
	F881iES	FOMAらくらくホンⅡ	○
	F882iES	FOMAらくらくホンⅢ	○
	F883i	らくらくホンベーシック	○
	F883iES	らくらくホンIV	○
	F883iESS	らくらくホンIVS	○
	F883iS	らくらくホンベーシックS	○
	F884i	らくらくホン プレミアム	○
	F884iES	らくらくホンV	○
	F900i		○
	F900iC		○
	F900iT		○
	F901iC		○
	F901iS		○
	F902i		○
	F902iS		○
	F903i		○
	F903iBSC		○
	F903iX	F903iX HIGH-SPEED	○
	F904i		○
	F905i		○
	F905iBiz		○
	F906i		○
	L-01A		○
	L-01B		○
	L-01C		○
	L-02B		○
	L-03A		○
	L-03B		○
	L-03C	デジタルカメラケータイ	○
	L-04A		○
	L-04B		○
	L-06A		○
	L-10C		○
	L600i	SIMPURE L	○
	L601i	SIMPURE L1	○
	L704i	chocolate	○
	L705i		○
	L705iX	Shine Phone	○
	L706ie		○
	L852i	PRADA Phone	○
	D701i		○
	D701iWM	Music Porter Ⅱ	○
	D702i		○
	D702iBCL		○
	D702iF		○
	D703i		○
	D704i		○
	D705i		○
	D705iμ		○
	D800iDS		○
	D900i		○
	D901i		○
	D901iS		○
	D902i		○
	D902iS		○
	D903i		○
	D903iTV		○
	D904i		○
	D905i		○
Motorola	M702iG	MOTORAZR	○
	M702iS	MOTORAZR	○
NEC	N-01A		○
	N-01B		○
	N-01C		○
	N-01E		○
	N-01F		○
	N-01G		○
	N-02A		○
	N-02B		○
	N-02C		○
	N-02D		○
	N-03A	ピエール エルメ パリ	○
	N-03B		○
	N-03C		○
	N-03D		○
	N-04A	amadanaケータイ	○
	N-04B		○
	N-05A		○
	N-05B		○
	N-05C		○
	N-06A		○
	N-06B		○
	N-07A		○
	N-07B		○
	N-07E		○
	N-08A		○
	N-08B		○
	N-09A		○
	N703iD		○
	N703iμ		○
	N704iμ		○
	N705i	amadanaケータイ	○
	N705iμ		○
	N706i	Francfranc	○
	N706iⅡ	amadanaケータイ	○
	N706ie		○
	N902iL		○
	N904i		○
	N905i		○
	N905iBiz		○
	N905iμ		○
	N906i		○
	N906iL	onefone	○
	N906iμ		○

メーカー	品　番	サブネーム	適合
NEC	N2051		○
	N2102V		○
	N600i	SIMPURE N	○
	N601i	SIMPURE N1	○
	N700i		○
	N701i		○
	N701iECO		○
	N702iD		○
	N702iS		○
	N900i		○
	N900iG		○
	N900iL		○
	N900iS		○
	N901iC		○
	N901iS		○
	N902i		○
	N902iS		○
	N902iX	N902iX HIGH-SPEED	○
	N903i		○
Panasonic	P-01A	VIERAケータイ	○
	P-01B	VIERAケータイ	○
	P-01C		○
	P-01E		○
	P-01F		○
	P-01G		○
	P-01H		○
	P-02A		○
	P-02B		○
	P-02C		○
	P-03A		○
	P-03B		○
	P-03C	LUMIXPhone	○
	P-03D		○
	P-04A		○
	P-04B		○
	P-04C		○
	P-05A		○
	P-05B		○
	P-05C	LUMIXPhone	○
	P-06A		○
	P-06B		○
	P-06C		○
	P-07A	VIERAケータイ	○
	P-07B		○
	P-08A		○
	P-09A		○
	P-10A		○
	P2101V		○
	P2102V		○
	P700i		○
	P701iD		○
	P702i		○
	P702iD		○
	P703i		○
	P703iμ		○
	P704i		○
	P704iμ		○
	P705i		○
	P705iCL	PROSOLID μ	○
	P705iμ		○
	P706ie		○
	P706iμ		○
	P851i	prosolid Ⅱ	○
	P900i		○
	P900iV		○
	P901i		○
	P901iS		○
	P901iTV		○
	P902i		○
	P902iS		○
	P903i		○
	P903iTV		○
	P903iX	P903iX HIGH-SPEED	○
	P904i		○
	P905i		○
	P905iTV	VIERAケータイ	○
	P906i	VIERAケータイ	○
SANYO	SA700iS		○
	SA702i		○
	SA800i	キッズケータイ	○
SHARP	SH-01A	AQUOSケータイ	○
	SH-01B	AQUOS SHOT	○
	SH-01C	AQUOS SHOT	○
	SH-02A		○
	SH-02B		○
	SH-02C		○
	SH-03A		○
	SH-03B		○
	SH-03D	AQUOS SHOT	○
	SH-03E		×
	SH-04A		○
	SH-04B	Q-POT	○
	SH-04C	Q-POT	○
	SH-05A		○
	SH-05B	Seventeen	○
	SH-05C	AQUOS SHOT	○
	SH-05D		○
	SH-06A	AQUOS SHOT	○
	SH-06B		○
	SH-06C	プロジェクターケータイ	○
	SH-06G	AQUOSケータイ	○
	SH-07A		○
	SH-07B		○
	SH-07F		○
	SH-08A	SOLAR HIBRID	○
	SH-08B		○
	SH-09B		○
	SH-10C		○
	SH-11C		○
	SH700i		○
	SH700iS		○
	SH702iD		○
	SH702iS		○
	SH703i		○
	SH704i		○
	SH705i		○
	SH705iⅡ		○
	SH706i		○
	SH706ie		○
	SH706iw		○
	SH851i	DOLCE	○
	SH900i		○
	SH901iC		○
	SH901iS		○
	SH902i		○
	SH902iS		○
	SH902iSL	DOLCE SL	○
	SH903i		○
	SH903iTV	AQUOSケータイ	○
	SH904i		○
	SH905i		○
	SH905iTV	AQUOSケータイ	○
	SH906i		○
	SH906iTV	AQUOSケータイ SH906iTV	○
SonyEricsson	SO702i		○
	SO703i		○
	SO704i		○
	SO705i		○
	SO706i		○
	SO902i	FOMA STICK	○
	SO902iWP+		○
	SO903i		○
	SO903iTV	BRAVIAケータイ	○
	SO905i		○
	SO905iCS	Cyber-shotケータイ	○
	SO906i	BRAVIAケータイ	○
CASIO	CA-01C	EXILIMケータイ	○

SoftBank 3G

メーカー	品　番	サブネーム	適合
DisneyMobile	DM001SH	Disney mobile	○
	DM002SH	Disney mobile	○
	DM003SH	Disney mobile	○
	DM004SH	Disney mobile	○
	DM005SH	Disney mobile	○
	DM006SH	Disney mobile	○
	DM007SH	Disney mobile	○
	DM008SH	Disney mobile	○
CASIO	830CA		○
	930CA	EXILIMケータイ	○
NEC	001N		○
	703N		○
	802N		○
	804N		○
	820N		○
	821N		○
	830N		○
	831N		○
	840N		○
	841N		○
	930N		○
	931N		○
	940N		○
Panasonic	002P	COLOR LIFE 2 002P	○
	001P		○
	002P for Biz		○
	103P	COLOR LIFE 3	○
	301P	COLOR LIFE 4 WATERPROOF	○
	401PM	COLOR LIFE 5 WATERPROOF	○
	705P		○
	705Px		○
	706P		○
	810P		○
	820P		○
	821P	MIRROR	○
	822P		○
	823P	Tropical	○
	824P	MIRROR Ⅱ	○
	830P		○
	831P		○
	832P		○
	840P	COLOR LIFE	○
	840P for Biz		○
	841P		○
	842P		○
	920P	VIERAケータイ	○
	921P	VIERAケータイ	○
	930P	VIERAケータイ	○
	931P	VIERAケータイ	○
	940P	VIERAケータイ	○
	941P	VIERAケータイ	○
	942P		○
SAMSUNG	001SC	AQUA STYLE	○
	731SC		○
	740SC		○
	830SC	※付属の830SC変換ケーブル（SCDAU2）が必要です。	○
	840SC		○
	930SC	OMNIA	○
	931SC	OMNIA pop	○
	940SC	OMNIA VISION	○
	941SC		○
SHARP	001SH	PANTONE3	○
	002SH	AQUOS SHOT	○
	004SH	THE PREMIUM7 WATERPROOF	○
	008SH	簡単ケータイ	○
	108SH	かんたん携帯	○
	109SH		○
	202SH		○
	301SH	THE PREMIUM 10 WATERPROOF	○
	501SH	AQUOSケータイ	○
	703SH		○
	703SHF		○
	705SH	SLIMIA	○
	802SH		○
	804SH		○
	810SH		○
	811SH		○
	812SH	PANTONEケータイ ホークスケータイ	○
	812SHs	GENT	○
	812SHs Ⅱ	GENT	○
	813SH		○
	813SH for Biz		○
	814SH		○
	815SH		○
	816SH		○
	820SH	THE PREMIUM	○
	821SH	THE PREMIUM	○
	822SH	AQUOSケータイ 5th model	○
	823SH	THE PREMIUM TEXTURE	○
	824SH	THE PREMIUM WATERPROOF	○
	825SH	PANTONE SLIDE	○
	830SH	NEW PANTONE	○
	830SH for Biz		○
	830SH for Premium		○
	830SHs	GENT	○
	831SH		○
	831SHs		○
	832SH		○
	832SHs	GENT	○
	840SH	Jelly Beans	○
	841SH		○
	841SHs		○
	842SH		○
	843SH		○
	902SH		○
	903SH		○
	904SH		○
	905SH	AQUOSケータイ	○
	910SH		○
	911SH	AQUOSケータイ 2nd Model	○
	912SH	AQUOSケータイ 3rd Model	○
	913SH	FULLFACE	○
	913SH G	シャア専用ケータイ「913SHG TYPE-CHAR」	○
	920SH	AQUOSケータイ 4th model	○
	920SH YK	株ケータイ	○
	921SH	FULLFACE 2	○
	922SH	インターネットマシン	○
	923SH	AQUOSケータイ	○
	930SH		○
	931SH	AQUOSケータイ FULLTOUCH	○
	932SH	AQUOSケータイ	○
	933SH	AQUOS SHOT	○
	934SH	mirumo	○
	935SH	THE PREMIUM WATERPROOF	○
	936SH	SOLAR HIBRID	○
	940SH	AQUOS SHOT	○
	941SH	AQUOSケータイ FULLTOUCH	○
	942SH	THE PREMIUM5	○
	943SH	AQUOSケータイ	○
	944SH		○
	945SH		○

メーカー	品　番	サブネーム	適合
TOSHIBA	705T		○
	810T		○
	812T	コドモバイル	○
	813T		○
	814T		○
	815T	fanfun.	○
	815TPB	フォンブレイバー	○
	820T	コドモバイル	○
	821T	かんたん携帯	○
	822T		○
	823T		○
	830T	fanfun.2	○
	831T	fanfun.petit	○
	832T	かんたん携帯	○
	911T		○
	912T		○
	920T		○
	921T	REGZAケータイ	○
	803T		○
	811T		○
	902T		○
	903T		○
	904T		○
	910T		○
ZTE	302ZT	かんたん携帯8	○
	840Z	簡単ケータイ	○

au(WIN/CDMA)

メーカー	品　番	サブネーム	適合
CASIO	A3012CA		○
	A5401CA		○
	A5403CA		○
	A5406CA		○
	A5407CA		○
	A5512CA		○
	A5513CA	Gz One TYPE-R	○
	C311CA		○
	C409CA		○
	CA001		○
	CA002	G'z One	○
	CA003	EXILIMケータイ	○
	CA004	EXILIMケータイ	○
	CA005		○
	CA006	EXILIMケータイ	○
	CA007		○
	CAY01	TYPE-X	○
	W21CA		○
	W21CAⅡ		○
	W31CA		○
	W41CA		○
	W42CA	Gz One W42CA	○
	W43CA		○
	W51CA		○
	W52CA		○
	W53CA	EXILIM	○
	W61CA		○
	W62CA	G'z One	○
	W63CA	EXILIMケータイ	○
HITACHI	A5303HⅡ		○
	C3001H		○
	C309H		○
	C407H		○
	H001	Woooケータイ	○
	HIY01	Mobil Hi-Vision CAM	○
	HIY02		○
	W11H		○
	W21H		○
	W22H		○
	W31H	PENCK	○
	W32H		○
	W41H		○
	W42H		○
	W43H		○
	W43HⅡ		○
	W51H		○
	W52H		○
	W53H	Woooケータイ	○
	W61H		○
	W62H	Woooケータイ	○
	W63H	Woooケータイ	○
	W64H		○
KYOCERA	E07K	ビジネスケータイ	○
	A1012K		○
	A1012KⅡ		○
	A1013K		○
	A1401K		○
	A1403K		○
	A5305K		○
	A5502K		○
	A5515K		○
	A5521K		○
	A5526K		○
	A5528K	簡単ケータイ	○
	C3002K		○
	K001	安心ジュニアケータイ	○
	K002		○
	K003	簡単ケータイ	○
	K004	簡単ケータイ	○
	K005		○
	K006		○
	K006カメラなし		○
	K007		○
	K008	簡単ケータイ	○
	K009		○
	K010	簡単ケータイ	○
	K011		○
	K012		○
	KYX02	misora(iida)	○
	KYX03	PRISMOID	○
	KYX04	lotts	○
	KYY06	GRATINA	○
	KYY08	MARVERA	○
	KYY09	MARVERA2	○
	KYY10	GRATINA2	○
	NS01	ベルトのついたケータイ	○
	W11K		○
	W21K		○
	W31K		○
	W31KⅡ		○
	W32K	簡単ケータイ	○
	W41K		○
	W42K		○
	W43K		○
	W44K		○
	W44KⅡ		○
	W44KⅡカメラなし		○
	W51K		○
	W52K	MEDIA SKIN	○
	W53K		○
	W61K		○
	W62K		○
	W63K		○
	W63Kカメラなし		○
	W64K		○
	W65K		○
Panasonic	C3003P		○
	P001		○
	W51P		○
	W52P		○
	W61P		○
	W62P		○
PANTECH	A1405PT		○
	A1406PT	簡単ケータイ	○
	A1407PT	簡単ケータイ	○
	NS02	ケースのようなケータイ	○
	PT002		○
SANYO	A5514SA		○
	A5518SA		○
	A5518SAカメラなし		○
	A5519SA	Sweets pure	○
	A5520SA	ジュニアケータイ	○
	A5520SAⅡ	ジュニアケータイ	○
	A5522SA		○
	A5524SA	Sweets cute	○
	A5525SA	ジュニアケータイ	○
	A5527SA		○
	SA001		○
	SA002		○
	W21SA		○
	W22SA		○
	W31SA		○
	W31SAⅡ		○
	W32SA		○
	W33SA		○
	W33SAⅡ		○
	W41SA		○
	W42SA		○
	W43SA		○
	W51SA		○
	W52SA		○
	W53SA		○
	W54SA		○
	W55SA	INFOBAR2	○
	W61SA		○
	W62SA		○
	W63SA		○
	W64SA		○

メーカー	品　番	サブネーム	適合
SANYO	A1011ST		○
	A1014ST		○
	A1302SA		○
	A1303SA		○
	A1305SA		○
	A3011SA		○
	A5306ST		○
	A5307ST	INFOBAR	○
	A5405SA		○
	A5503SA		○
	A5505SA		○
	A5507SA		○
	A5508SA	talby	○
	A5510SA	Sweets	○
	C1001SA		○
	C401SA		○
SHARP	E05SH	ビジネスケータイ	○
	E06SH	ビジネスケータイ	○
	SH001		○
	SH002	SOLAR PHONE	○
	SH003	AQUOS SHOT	○
	SH004		○
	SH005		○
	SH006	AQUOS SHOT	○
	SH007		○
	SH008		○
	SH009		○
	SH010	AQUOS SHOT	○
	SH011		○
	SHF31	AQUOS K	○
	SHF32	AQUOS K	○
	SHY01	Sportio	○
	W41SH		○
	W51SH	AQUOSケータイ	○
	W52SH		○
	W61SH	AQUOSケータイ	○
	W62SH		○
	W63SH	URBANO プルハーノ	○
	W64SH	AQUOSケータイ	○
SonyEricsson	SOX02	G11	○
	A1101S		○
	A1402S		○
	A1402SⅡ		○
	A1404S		○
	A1404SⅡ		○
	A5402S		○
	A5404S		○
	C1002S		○
	S001	Cyber-shotケータイ	○
	S002		○
	S003		○
	S004		○
	S005	BRAVIA PHONE	○
	S006	Cyber-shotケータイ	○
	S007		○
	SOX01	G9.iida	○
	SOY01	Walkman Phone, Premier3	○
	SOY02	BRAVIA Phone U1	○
	SOY03	URBANO BARONE	○
	SOY04	URBANO MOND	○
	W21S		○
	W31S		○
	W32S		○
	W41S		○
	W42S	ウォークマンケータイ	○
	W43S		○
	W44S		○
	W51S		○
	W52S	ウォークマンケータイ	○
	W53S		○
	W54S		○
	W61S	Cyber-shotケータイ	○
	W62S		○
	W63S	フルチェンケータイ re	○
	W64S		○
	W65S	Walkman Phone, Xmini	○
TOSHIBA	A1304T		○
	A1304TⅡ		○
	A3013T		○
	A5304T		○
	A5501T		○
	A5504T		○
	A5506T		○
	A5509T		○
	A5511T		○
	A5516T		○
	A5517T	簡単ケータイ	○
	A5523T		○
	A5529T		○
	C410T		○
	E08T	ビジネスケータイ	○
	T001	フルチェンケータイ	○
	T002		○
	T003		○
	T004		○
	T005		○
	T006		○
	T007		○
	T008		○
	TSX04	PLY(iida)	○
	TSX05		○
	TSX06	X-RAY	○
	TSY01	biblio	○
	W21T		○
	W31T		○
	W32T		○
	W41T	MUSIC-HDD	○
	W42T	neon	○
	W43T		○
	W44T		○
	W45T		○
	W46T	DRAPE	○
	W47T		○
	W51T		○
	W52T		○
	W53T		○
	W54T		○
	W55T		○
	W56T		○
	W61T		○
	W62T		○
	W63T	Sportio	○
	W64T		○
	W65T		○
FUJITSU	E09F		○

WILLCOM

KYOCERA	WX11K		○
	WX12K		○
Panasonic	WX04S	COLOR LIFE 4 WATERPROOF	○

Y!mobile

KYOCERA	401KC	LIBERIO	○
	402KC	CRESTIA	○

充電する場合の注意点

※データ転送ができる携帯電話（auWIN等）を充電する際は、充電のみできるUSBケーブルを使用してください。データ転送と充電機能が一緒になったUSBケーブルでは充電できません。