

SY-RA1 50系 RAV4 専用エアコンリンクホルダー 運転席用

カバーを組み付ける際は、カバーの青○部を本体に挿し込み 位置決めをして黄○部のツメで本体に固定します。カバーが固定できない場合に考えられる要因として、カバー側の位置決め凸が、本体側の凹に正確に入っていない事が考えられます。



下記の手順でカバーを装着してください。

1. 位置決め凹①にカバー位置決め凸①を差し込みます。(重要)
2. 位置決め①が外れないよう注意しながら上からカバーの斜線部を押さええます。



3. 2の状態のままカバーを写真のように矢印方向へカチッと音がするまで押し込みます。(完了)

カットしていない製品で押さええているイメージです。

