

USB充電器適合表 (iPodシリーズ)

Apple			
	品番	適合	備考
Apple	ipod 第1～3世代	×	
Apple	iPod 第4／第5世代	○	
Apple	iPod classic 80G／120G／160G	○	
Apple	iPod touch 第1～第4世代	○	
Apple	iPod nano 第1～第6世代	○	
Apple	ipod nano 第7世代	○	
Apple	iPod mini 第1～第2世代	○	
Apple	ipod shuffle 1	×	
Apple	iPod shuffle 第2～第4世代	○	
Apple	iPad 第1世代	×	
Apple	iPad2 第2世代	×	
Apple	iPad 第3世代	×	
Apple	iPad 第4世代	×	
Apple	iPad mini	×	
Apple	iPad mini4	×	
Apple	iPad Pro	×	

※iPodシリーズの充電は、純正USBケーブルを使用して充電してください。

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

USB充電器適合表(スマートフォン)

適合品番: マルチ電源(CE-381)				
メーカー	品番	サブネーム	適合	備考
docomo	Apple	iPhone5S	○	
		iPhone5C	○	
		iPhone6	○	
		iPhone6Plus	○	
		iPhone6S	○	
		iPhone6S Plus	○	
		iPad mini4	×	
		docomo	FUJITSU	F-01F
F-01H	arrows Fit			×
F-02E	ARROWS X			×
F-02G	ARROWS NX			×
F-02H	arrows NX			○
F-03D	ARROWS Kiss			○
F-03E	ARROWS Kiss			○
F-03F	Disney Mobile on docomo			○
F-04E	ARROWS V			○
F-04F	ビジネススマートフォン			×
F-04G	ARROWS NX			×
F-05D	ARROWS X LTE			×
F-05F	ARROWS NX			×
F-06E	ARROWS NX			○
F-06F	らくらくスマートフォン 3			○
F-07C	Windowsケータイ			○
F-07D	ARROWS μ			○
F-07E	Disney Mobile on docomo			○
F-08D	Disney Mobile on docomo			○
F-08E	らくらくスマートフォン2			○
F-09D	ANTEPRIMA			×
F-09E	らくらくスマートフォンプレミアム			○
F-10D	ARROWS X			×
F-11D	ARROWS Me			×
F-12C				○
F-12D	らくらくスマートフォン			×
T-02D	REGZA PHONE			×
docomo	HTC			HT-01A
		HT-02A		○
		HT-03A		○
		HT1100		○
		HTCz		×
docomo	HUAWEI	HW-01E	Ascend	○
		HW-03E	Ascend D2	×
docomo	LG	DM-01G	Disney Mobile on docomo	○
		L-01D	Optimus LTE	○
		L-01E	Optimus G	○
		L-01F	G2	○
		L-02D	PRADA phone by LG	○
		L-02E	Optimus LIFE	○
		L-04C	Optimus chat	○
		L-04E	Optimus G pro	○
		L-05D	Optimus it	×
		L-05E	Optimus it	○
		L-06C	Optimus Pad	○
		L-06D	Optimus Vu	○
		L-07C	Optimus bright	○
		Nexus 5X		○
docomo	NEC	N-04C	MEDIAS	○
		N-01D	MEDIAS PP	○
		N-02E	MEDIAS U	○
		N-02E	ONE PIECE	○
		N-03E	Disney Mobile on docomo	○
		N-04D	MEDIAS LTE	○
		N-04E	MEDIAS X	○
		N-05D	MEDIAS ES	○
		N-05E	MEDIAS W	○
		N-06C	MEDIAS WP	×
		N-06E	MEDIAS X	○
		N-07D	MEDIAS X	○
		N-08D	MEDIAS TAB UL	○

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

USB充電器適合表(スマートフォン)

適合品番: マルチ電源(CE-381)

メーカー	品番	サブネーム	適合	備考
docomo	P-01D		×	
docomo	P-02D	LUMIX Phone	×	
docomo	P-02E	ELUGA X	○	
docomo	P-03E	ELUGA P	○	
docomo	P-04D		×	
docomo	P-05D	Disney Mobile on docomo	×	
docomo	P-06D	ELUGA V	×	
docomo	P-07C		×	
docomo	P-07D	ELUGA power	○	
docomo	BlackBerry8707h		○	
docomo	BlackBerryBold		○	
docomo	BlackBerryBold9300 Curve		○	
docomo	BlackBerryBold9700		○	
docomo	BlackBerryBold9780		○	
docomo	BlackBerryBold9900		○	
docomo	SC-01B		×	
docomo	SC-01C	GALAXY Tab	×	
docomo	SC-01F	GALAXY Note 3	○	
docomo	SC-01G	GALAXY NOTE Edge	○	
docomo	SC-01H	GALAXY Active neo	×	
docomo	SC-02B	GALAXY S	○	
docomo	SC-02C	GALAXY S2	○	
docomo	SC-02E	GALAXY Note II	○	
docomo	SC-02F	GALAXY J	○	
docomo	SC-02G	GALAXY S5 ACTIVE	○	
docomo	SC-03D	GALAXY S II LTE	○	
docomo	SC-03E	GALAXY S III α	○	
docomo	SC-04D	GALAXY NEXUS	○	
docomo	SC-04E	GALAXY S4	○	
docomo	SC-04F	GALAXY S5	○	
docomo	SC-04G	GALAXY S6 edge	○	
docomo	SC-05D	GALAXY Note	○	
docomo	SC-05G	GALAXY S6	○	
docomo	SC-06D	GALAXY S III	○	
docomo	DM-01H	Disney Mobile on docomo	○	
docomo	SH-01D	AQUOS PHONE	×	
docomo	SH-01E	AQUOS PHONE si	×	
docomo	SH-01F	AQUOS PHONE ZETA	×	
docomo	SH-01G	AQUOS ZETA	○	
docomo	SH-01H	AQUOS ZETA	○	
docomo	SH-02D	AQUOS PHONE slider	×	
docomo	SH-02E	AQUOS PHONE ZETA	×	
docomo	SH-02F	AQUOS PHONE EX	×	
docomo	SH-02G	Disney Mobile on docomo	×	
docomo	SH-02H	AQUOS Compact	○	
docomo	SH-03C	LYNX 3D	○	
docomo	SH-03F	スマートフォン for ジュニア2	○	
docomo	SH-03G	AQUOS ZETA	○	
docomo	SH-04D	Q-pot.Phone	○	
docomo	SH-04E	AQUOS PHONE EX	×	
docomo	SH-04F	AQUOS ZETA	×	
docomo	SH-04G	AQUOS EVER	○	
docomo	SH-05E	スマートフォン for ジュニア	○	
docomo	SH-05F	Disney Mobile on docomo	○	
docomo	SH-06D	AQUOS PHONE	×	
docomo	SH-06E	AQUOS PHONE ZETA	○	
docomo	SH-07D	AQUOS PHONE st	×	
docomo	SH-07E	AQUOS PHONE si	○	
docomo	SH-09D	AQUOS PHONE ZETA	○	
docomo	SH-10B	LYNX	×	
docomo	SH-10D	AQUOS PHONE sv	×	
docomo	SH-12C	AQUOS PHONE	○	
docomo	SH-13C	AQUOS PHONE f	○	
docomo	SO-01E	Xperia AX	○	
docomo	SO-01F	Xperia Z1	○	
docomo	SO-01G	Xperia Z3	○	
docomo	SO-01H	Xperia Z5	○	
docomo	SO-02E	Xperia Z	○	
docomo	SO-02F	Xperia Z1 f	○	
docomo	SO-02G	Xperia Z3 Compact	○	
docomo	SO-02H	Xperia Z5 Compact	○	
docomo	SO-03E	Xperia Tablet Z	○	
docomo	SO-03F	Xperia Z2	○	
docomo	SO-03G	Xperia Z4	○	
docomo	SO-03H	Xperia Z5 Premium	○	
docomo	SO-04E	Xperia A	○	
docomo	SO-04F	Xperia A2	○	
docomo	SO-04G	Xperia A4	○	
docomo	SO-01B	Xperia	○	
docomo	SO-01C	Xperia arc	○	
docomo	SO-01D	Xperia PLAY	○	
docomo	SO-02C	Xperia acro	○	
docomo	SO-02D	Xperia NX	○	
docomo	SO-03C	Xperia ray	○	
docomo	SO-03D	Xperia acro HD	○	
docomo	SO-04D	Xperia GX	○	
docomo	SO-05D	Xperia SX	○	
docomo	T-01C	REGZA phone	○	
docomo	T-01D	REGZA phone	○	

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

USB充電器適合表(スマートフォン)

適合品番: マルチ電源(CE-381)				
メーカー	品番	サブネーム	適合	備考
SoftBank	iPad 第1世代		○	
SoftBank	iPad2 第2世代		×	
SoftBank	iPad 第3世代		×	
SoftBank	iPad 第4世代	Retinaディスプレイモデル	×	
SoftBank	iPad Air		×	
SoftBank	iPad Air 2		×	
SoftBank	iPad mini		○	
SoftBank	iPad mini Retina		×	
SoftBank	iPad mini 3		×	
SoftBank	Apple	iPhone3G	○	
SoftBank		iPhone3GS	○	
SoftBank		iPhone4	○	
SoftBank		iPhone4S	○	
SoftBank		iPhone5	○	
SoftBank		iPhone5S	○	
SoftBank		iPhone5C	○	
SoftBank		iPhone6	○	
SoftBank		iPhone6Plus	○	
SoftBank		iPhone6S	○	
SoftBank		iPhone6S Plus	○	
SoftBank	FUJITSU	101F	ARROWS A	○
SoftBank		202F	ARROWS A	○
SoftBank		301F	ARROWS A	○
SoftBank	Disney mobile	DM009SH		○
SoftBank		DM010SH		○
SoftBank		DM011SH		×
SoftBank		DM012SH		○
SoftBank		DM013SH		○
SoftBank		DM014SH		×
SoftBank		DM016SH		×
SoftBank	DELL	001DL	DELL Streak	○
SoftBank		101DL	DELL Streak Pro	○
SoftBank	KYOCERA	101K	HONEY BEE	○
SoftBank		201K	HONEY BEE	×
SoftBank		202K	DIGNO R	○
SoftBank		-	DIGNO U	○
SoftBank		DM015K		×
SoftBank	HTC	001HT	Desire HD	○
SoftBank		X06HT II	HTC Desire	○
SoftBank	HUAWEI	007HW	VISION	○
SoftBank		201HW	STREAM	○
SoftBank		204HW	あんしんファミリーケータイ	×
SoftBank		Nexus 6P		○
SoftBank	MOTOROLA	201M	RAZR M	○
SoftBank	NEC	101N	MEDIAS CH	○
SoftBank	Nokia	N82		×
SoftBank		X01NK		×
SoftBank		X02NK		×
SoftBank	Panasonic	003P	sweety	×
SoftBank		101P	LUMIX Phone	×
SoftBank		102P		×
SoftBank	SAMSUNG	X01SC		×
SoftBank		404SC	GALAXY S6 edge	○
SoftBank	SHARP	003SH	GALAPAGOS	○
SoftBank		005SH	GALAPAGOS	○
SoftBank		006SH	AQUOS PHONE	○
SoftBank		007SH	AQUOS PHONE THE HYBRID	×
SoftBank		007SH J	AQUOS PHONE THE HYBRID	×
SoftBank		009SH	AQUOS PHONE THE PREMIUM	○
SoftBank		101SH	AQUOS PHONE THE HYBRID	×
SoftBank		102SH	AQUOS PHONE	×
SoftBank		102SH II	AQUOS PHONE	×
SoftBank		103SH	AQUOS PHONE	○
SoftBank		104SH	AQUOS PHONE	×
SoftBank		106SH	AQUOS PHONE Xx	○
SoftBank		107SH	PANTONE 5	○
SoftBank		200SH	PANTONE 6	×
SoftBank		204SH	シンプルスマホ	×
SoftBank		205SH	AQUOS PHONE SS	○
SoftBank		206SH	AQUOS PHONE Xx	×
SoftBank		302SH	AQUOS PHONE Xx	×
SoftBank		303SH	AQUOS PHONE Xx mini	×
SoftBank		304SH	AQUOS Xx	○
SoftBank		305SH	AQUOS CRYSTAL	○
SoftBank		401SH	シンプルスマホ2	○
SoftBank		402SH	AQUOS CRYSTAL X	○
SoftBank		403SH	AQUOS CRYSTAL 2	○
SoftBank		404SH	AQUOS Xx	○
SoftBank		502SH	AQUOS Xx2	○
SoftBank		503SH	AQUOS Xx2 mini	○
SoftBank	SONY	401SO	Xperia Z3	○
SoftBank		402SO	Xperia Z4	○
SoftBank		501SO	Xperia Z5	○
SoftBank	ZTE	003Z	Libero	○
SoftBank		009Z	STAR 7	○
SoftBank		008Z	シンプルスマートフォン	○
SoftBank		402ZT	BLADE Q+	○

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかつたり時間がかかる場合があります。

USB充電器適合表(スマートフォン)

適合品番: マルチ電源(CE-381)						
メーカー	品番	サブネーム	適合	備考		
au	Apple	iPhone4S	○			
au		iPhone5		○		
au		iPhone5S		○		
au		iPhone5C		○		
au		iPhone6		○		
au		iPhone6Plus		○		
au		iPhone6S		○		
au		iPhone6S Plus		○		
au		iPad 第4世代	Retinaディスプレイモデル	×		
au		iPad mini		○		
au		CASIO	IS11CA	G'z one	×	
au			CAL21	G'z one TYPE-L	○	
au	FUJITSU	IS12F	ARROWS ES	○		
au		ISW11F	ARROWS Z	○		
au		ISW13F	ARROWS Z	×		
au		FJL21	ARROWS ef	○		
au		FJL22	ARROWS Z	×		
au	HTC	ISW11HT	HTC EVO WiMAX	○		
au		ISW12HT	HTC EVO 3D	○		
au		HTL21	HTC J butterfly	○		
au		HTL22	HTC J One	×		
au		HTL23	HTC J butterfly	○		
au		HTV31	HTC J butterfly	○		
au	KYOCERA	A03	INFOBAR	○		
au		G01(KYY24)	TORQUE	○		
au		ISW11K	DIGNO	×		
au		KYL21	DIGNO S	○		
au		KYL22	DIGNO M	○		
au		KYL23	miraie	○		
au		L01	URBANO	×		
au		L02(KYY22)	URBANO	○		
au		L03(KYY23)	URBANO	○		
au		V01(KYV31)	URBANO	○		
au		KYV32	BASIO	○		
au		KYV34	URBANO V02	○		
au		KYV35	TORQUE G02	○		
au		KYV36	DIGNO rafre	○		
au	LG	IS11LG	Optimus X	×		
au		LGL21	Optimus G	○		
au		LGL22	isai	×		
au		LGL23	G Flex	×		
au		LGL24	isai FL	○		
au		LGL25	Fx0	×		
au		LGV31	isai VL	○		
au		LGV32	isai vivid	○		
au	MOTOROLA	IS12M	RAZR	○		
au		ISW11M	MOTOROLA PHOTON	○		
au		TBi11M	XOOM	×		
au	NEC	IS11N	MEDIAS BR	×		
au	PANTECH	IS11PT	MIRACH	×		
au		IS06	SIRIUS α	○		
au		PTL21	VEGA	○		
au	SAMSUNG	ISW11SC	GALAXY S II WiMAX	○		
au		SCL21	GALAXY S III Progre	○		
au		SCL22	GALAXY Note 3	×		
au		SCL23	GALAXY S5	○		
au		SCL24	GALAXY Note Edge	○		
au		SCT21	GALAXY Tab S	×		
au		SCV31	GALAXY S6 edge	○		
au		SCV32	Galaxy A8	○		
au	SHARP	A01	INFOBAR	×		
au		C01	INFOBAR	×		
au		IS01		○		
au		IS03		○		
au		IS05		○		
au		IS11SH	AQUOS PHONE	×		
au		IS12SH	AQUOS PHONE	○		
au		IS13SH	AQUOS PHONE	○		
au		IS14SH	AQUOS PHONE	×		
au		IS15SH	AQUOS PHONE SL	×		
au		IS17SH	AQUOS PHONE CL	○		
au		ISW16SH	AQUOS PHONE SERIE	○		
au		SHL21	AQUOS PHONE SERIE	×		
au		SHL22	AQUOS PHONE SERIE	×		
au		SHL23	AQUOS PHONE SERIE	×		
au		SHL24	AQUOS PHONE SERIE mini	×		
au		SHL25	AQUOS SERIE	×		
au		SHT22	AQUOS PAD	×		
au		SHV31	AQUOS SERIE mini	○		
au		SHV32	AQUOS SERIE	○		
au		SHV33	AQUOS SERIE mini	○		
au	SONY	SOL21	Xperia VL	○		
au		SOL22	Xperia UL	○		
au		SOL23	Xperia Z1	×		
au		SOL24	Xperia Z Ultra	○		
au		SOL25	Xperia ZL2	○		
au		SOL26	Xperia Z3	○		
au		SOV31	Xperia Z4	○		
au		SOV32	Xperia Z5	○		
au	SONY Ericsson	IS11S	Xperia acro	○		
au		IS12S	Xperia acro HD	○		
au	TOSHIBA	IS11T	REGZA Phone	○		
au		IS02		○		
au		IS04	REGZA PHONE	○		
au		IS12T	Windows Phone	○		

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

USB充電器適合表(スマートフォン)

適合品番: マルチ電源(CE-381)					
	メーカー	品番	サブネーム	適合	備考
EMOBILE	DELL	GS01	DELL Streak Pro	○	
EMOBILE	HTC	S31HT	Aria	○	
EMOBILE	FUJITSU	EM01F	ARROWS S	○	
EMOBILE	HUAWEI	GL07S		○	
EMOBILE		GS02		○	
EMOBILE		GS03		×	
EMOBILE		S31HW	Pocket WiFi S	○	
EMOBILE		S41HW	Pocket WiFi S II	○	
EMOBILE		S42HW	smart bar	○	
EMOBILE	SONY Ericsson	S51SE	Sony Ericsson mini	○	
WILLCOM	KYOCERA	WX04K	DIGNO DUAL	○	
WILLCOM		WX10K	DIGNO DUAL 2	×	
WILLCOM	SHARP	WX04SH	AQUOS PHONE es	×	
WILLCOM		WX05SH	AQUOS PHONE ef	×	
WILLCOM	FUJITSU	WX06K	HONEY BEE	○	
WILLCOM	HUAWEI	201HW	STREAM	○	
WILLCOM	LG	NEXUS5	NEXUS5	○	
Y!mobile	HUAWEI	302HW	STREAM S	○	
Y!mobile		503HW	LUMIERE	○	
Y!mobile	KYOCERA	302KC	DIGNO T	○	
Y!mobile		404KC	DIGNO C	○	
Y!mobile	LG	402LG	Spray	○	
Y!mobile		Nexus 5X		○	
Y!mobile	MOTOROLA	Nexus 6		○	