

2. 4A USB(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年4月18日現在

適合品番:PZ677_680_SYH9_PF325

	メーカー	品番	発売日	サブネーム	USBポート	備考
docomo	Apple	iPhone5S			○	
docomo		iPhone5C			○	
docomo		iPhone6			○	
docomo		iPhone6Plus			○	
docomo		iPhone6S			○	
docomo		iPhone6S Plus			○	
docomo		iPhone7			○	
docomo		iPhone7 Plus			○	
docomo		iPhone8			○	
docomo		iPhone8 Plus			○	
docomo		iPhone X			○	
docomo		iPhone SE			○	
docomo		iPad 第5世代			△ ※2	
docomo		iPad Pro	9.7インチ		×	
docomo		iPad Pro	12.9インチ		×	
docomo		iPad Pro	10.5インチ		×	
docomo		iPad mini4			△ ※2	
docomo	FUJITSU	F-04F	1401	ビジネススマートフォン	○	
docomo		F-05F	1405	ARROWS NX	○	
docomo		F-06F	1407	らくらくスマートフォン 3	○	
docomo		F-02G	1411	ARROWS NX	○	
docomo		F-04G	1505	ARROWS NX	○	
docomo		F-01H	1510	arrows Fit	○	
docomo		F-02H	1512	arrows NX	○	
docomo		F-03H	1607	arrows SV	×	
docomo		F-01J	1612	arrows NX	○	
docomo		F-04J	1702	らくらくスマートフォン4	○	
docomo		F-05J	1706	arrows Be	○	
docomo		F-01K	1712	arrows NX	○	
docomo	LG	Nexus 5X	1510		○	
docomo		L-01J	1702	V20 PRO	○	
docomo	SAMSUNG	SC-04F	1405	GALAXY S5	○	
docomo		SC-01G	1410	GALAXY Note Edge	○	
docomo		SC-02G	1410	GALAXY S5 ACTIVE	○	
docomo		SC-04G	1504	Galaxy S6 edge	○	
docomo		SC-05G	1504	Galaxy S6	○	
docomo		SC-01H	1511	Galaxy Active neo	○	
docomo		SC-02H	1605	Galaxy S7 edge	○	
docomo		SC-02J	1706	Galaxy S8	○	
docomo		SC-03J	1706	Galaxy S8+	○	
docomo		SC-01K	1710	Galaxy Note8	○	
docomo		SC-04J	1711	Galaxy Feel	○	
docomo	SHARP	SH-02F	1401	AQUOS PHONE EX	○	
docomo		SH-03F	1402	スマートフォン for ジュニア2	○	
docomo		SH-04F	1405	AQUOS ZETA	○	
docomo		SH-05F	1405	Diesney Mobile on docomo	○	
docomo		SH-01G	1411	AQUOS ZETA	○	
docomo		SH-02G	1411	Disney Mobile on docomo	○	
docomo		SH-03G	1505	AQUOS ZETA	○	
docomo		SH-04G	1506	AQUOS EVER	○	
docomo		SH-01H	1510	AQUOS ZETA	○	
docomo		SH-02H	1512	AQUOS Compact	○	
docomo		SH-04H	1606	AQUOS ZETA	○	
docomo		SH-02J	1611	AQUOS EVER	○	
docomo		SH-03J	1707	AQUOS R	○	
docomo		SH-01K	1711	AQUOS sense	○	
docomo	SONY	SO-03F	1405	Xperia Z2	○	
docomo		SO-04F	1406	Xperia A2	○	
docomo		SO-01G	1410	Xperia Z3	○	
docomo		SO-02G	1411	XPERIA Z3 Compact	○	
docomo		SO-03G	1506	Xperia Z4	○	
docomo		SO-04G	1506	Xperia Z4	○	
docomo		SO-01H	1510	Xperia Z5	○	
docomo		SO-02H	1511	Xperia Z5 Compact	○	
docomo		SO-03H	1511	Xperia Z5 Compact	○	
docomo		SO-04H	1606	Xperia X Performance	○	
docomo		SO-01J	1611	Xperia XZ	○	
docomo		SO-02J	1611	Xperia X Compact	○	
docomo		SO-03J	1705	Xperia XZs	○	
docomo		SO-04J	1706	Xperia XZ Premium	○	
docomo		SO-01K	1711	Xperia XZ1	○	
docomo		SO-02K	1711	Xperia XZ1Compact	○	
docomo	SONY Ericsson	SO-03J	1705	Xperia XZs	○	
docomo	Disney mobile	DM-01G	1505	Disney Mobile on docomo	○	
docomo		DM-01H	1601	Disney mobile on docomo	○	
docomo		DM-01J	1707	Disney Mobile on docomo	○	
docomo		DM-02H	1607	Disney mobile on docomo	○	
docomo	ZTE	MO-01J	1612	MONO	○	
docomo		MO-01K	1711	MONO	×	

2. 4A USB(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年4月18日現在

適合品番:PZ677_680_SYH9_PF325

	メーカー	品番	発売日	サブネーム	USBポート	備考
SoftBank	Apple	iPad 第1世代			△ ※2	
SoftBank		iPad2 第2世代			△ ※2	
SoftBank		iPad 第3世代			△ ※2	
SoftBank		iPad 第4世代		Retinaディスプレイモデル	△ ※2	
SoftBank		iPad Air			△ ※2	
SoftBank		iPad Air 2			△ ※2	
SoftBank		iPad Pro		9.7インチ	×	
SoftBank		iPad Pro		12.9インチ	×	
SoftBank		iPad mini			△ ※2	
SoftBank		iPad mini Retina			△ ※2	
SoftBank		iPad mini 3			△ ※2	
SoftBank		iPhone3G			○	
SoftBank		iPhone3GS			○	
SoftBank		iPhone4			○	
SoftBank		iPhone4S			○	
SoftBank		iPhone5			○	
SoftBank		iPhone5S			○	
SoftBank		iPhone5C			○	
SoftBank		iPhone6			○	
SoftBank		iPhone6Plus			○	
SoftBank		iPhone6S			○	
SoftBank		iPhone6S Plus			○	
SoftBank		iPhone7			○	
SoftBank		iPhone7 Plus			○	
SoftBank		iPhone8			○	
SoftBank		iPhone8 Plus			○	
SoftBank		iPhone X			○	
SoftBank		iPhone SE			○	
SoftBank	Disney mobile	DM016SH	1401		○	
SoftBank	KYOCERA	-	1502	DIGNO U	○	
SoftBank		602KC	1707	DIGNO G	○	
SoftBank	HTC	601HT	1707	HTC U11	○	
SoftBank	HUAWEI	Nexus 6P	1511		○	
SoftBank	SAMSUNG	404SC	1505	Galaxy S6 edge	○	
SoftBank	SHARP	303SH	1402	AQUOS PHONE Xx mini	○	
SoftBank		304SH	1405	AQUOS Xx	○	
SoftBank		305SH	1408	AQUOS CRYSTAL	○	
SoftBank		401SH	1411	シンプルスマホ2	○	
SoftBank		404SH	1506	AQUOS Xx	○	
SoftBank		402SH	1507	AQUOS CRYSTAL X	○	
SoftBank		403SH	1507	AQUOS CRYSTAL 2	○	
SoftBank		502SH	1511	AQUOS Xx2	○	
SoftBank		503SH	1512	AQUOS Xx2 mini	○	
SoftBank		506SH	1606	AQUOS Xx3	○	
SoftBank		509SH	1609	シンプルスマホ3	○	
SoftBank		603SH	1702	AQUOS Xx3 mini	○	
SoftBank		605SH	1707	AQUOS R	○	
SoftBank		606SH	1707	AQUOS ea	○	
SoftBank	ZTE	402ZT	1504	BLADE Q+	○	
SoftBank		602ZT	1709	Libero2	×	
SoftBank	SONY	401SO	1411	Xperia Z3	○	
SoftBank		402SO	1506	Xperia Z4	○	
SoftBank		501SO	1510	Xperia Z5	○	
SoftBank		502SO	1606	Xperia X Performance	○	
SoftBank		601SO	1611	Xperia XZ	○	
SoftBank		602SO	1705	Xperia XZs	○	
SoftBank		701SO	1711	Xperia XZ1	○	

2. 4A USB(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年4月18日現在

適合品番:PZ677_680_SYH9_PF325

	メーカー	品番	発売日	サブネーム	USBポート	備考
au	Apple	iPhone4S			○	
au		iPhone5			○	
au		iPhone5S			○	
au		iPhone5C			○	
au		iPhone6			○	
au		iPhone6Plus			○	
au		iPhone6S			○	
au		iPhone6S Plus			○	
au		iPhone7			○	
au		iPhone7 Plus			○	
au		iPhone8			○	
au		iPhone8 Plus			○	
au		iPhone X			○	
au		iPhone SE			○	
au		iPad 第4世代		Retinaディスプレイモデル	△ ※2	
au		iPad 第5世代			△ ※2	
au		iPad Pro		9.7インチ	×	
au		iPad Pro		12.9インチ	×	
au		iPad mini			△ ※2	
au	HTC	HTL23	1408	HTC J butterfly	○	
au		HTV31	1506	HTC J butterfly	○	
au		HTV32	1606	HTC 10	○	
au		HTV33	1707	HTC U11	○	
au	KYOCERA	L02(KYY22)	1402	URBANO	○	
au		L03(KYY23)	1406	URBANO	○	
au		G01(KYY24)	1407	TORQUE	○	
au		V01(KYV31)	1412	URBANO	○	
au		KYL23	1501	miraie	○	
au		A03	1502	INFOBAR	○	
au		KYV32	1502	BASIO	○	
au		KYV34	1507	URBANO V02	○	
au		KYV35	1507	TORQUE G02	○	
au		KYV36	1512	DIGNO rafre	○	
au		KYV37	1602	Qua phone	○	
au		KYV38	1612	URBANO V03	○	
au		KYV39	1701	miraie f	○	
au		KYV40	1702	rafre	○	
au		KYV41	1706	TORQUE G03	○	
au		KYV42	1707	Qua phone QX	○	
au	LG	LGL23	1401	G Flex	×	
au		LGL24	1407	isai FL	○	
au		LGL25	1412	Fx0	○	
au		LGV31	1412	isai VL	○	
au		LGV32	1505	isai vivid	○	
au		LGV33	1607	Qua phone PX	○	
au	SAMSUNG	LGV34	1611	isai Beat	○	
au		SCL23	1405	GALAXY S5	○	
au		SCL24	1410	GALAXY Note Edge	○	
au		SCT21	1412	GALAXY Tab S	×	
au		SCV31	1504	Galaxy S6 edge	○	
au		SCV32	1512	Galaxy A8	○	
au		SCV33	1605	Galaxy S7 edge	○	
au		SCV35	1706	Galaxy S8+	○	
au	SHARP	SCV36	1706	Galaxy S8	○	
au		SCV37	1710	Galaxy Note8	○	
au		SHL24	1402	AQUOS PHONE SERIE mini	○	
au		SHT22	1402	AQUOS PAD	×	
au		SHL25	1406	AQUOS SERIE	○	
au		SHV31	1501	AQUOS SERIE mini	○	
au		SHV32	1506	AQUOS SERIE	○	
au		SHV33	1601	AQUOS SERIE mini	○	
au		SHV34	1606	AQUOS SERIE	○	
au		SHV35	1606	AQUOS U	○	
au		SHV36	1608	BASIO2	○	
au		SHV37	1611	AQUOS U	○	
au		SHV38	1702	AQUOS SERIE mini	○	
au		SHV39	1707	AQUOS R	○	
au	SONY	SHV40	1711	AQUOS sense	○	
au		SOL24	1401	Xperia Z Ultra	○	
au		SOL25	1405	Xperia ZL2	○	
au		SOL26	1410	Xperia Z3	○	
au		SOV31	1506	Xperia Z4	○	
au		SOV32	1510	Xperia Z5	○	
au		SOV33	1606	Xperia X Performance	○	
au		SOV34	1611	Xperia XZ	○	
au		SOV35	1705	Xperia XZs	○	
au		SOV36	1711	Xperia XZ1	○	

2. 4A USB(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年4月18日現在

適合品番:PZ677_680_SYH9_PF325

	メーカー	品番	発売日	サブネーム	USBポート	備考
Y!mobile	HUAWEI	302HW	1409	STREAM S	○	
Y!mobile		503HW	1606	LUMIERE	○	
Y!mobile		608HW	1710	HUAWEI nova lite for Y!mobile	○	
Y!mobile	KYOCERA	302KC	1409	DIGNO T	○	
Y!mobile		404KC	1502	DIGNO C	○	
Y!mobile		503KC	1606	DIGNO E	○	
Y!mobile		S2	1703	Android One	○	
Y!mobile	LG	402LG	1502	Spray	○	
Y!mobile	MOTOROLA	Nexus 6	1411	Nexus 6	○	
Y!mobile	SHARP	507SH	1607	Android One	○	
Y!mobile		S1	1702	Android One	○	
Y!mobile		X1	1706	Android One	○	
Y!mobile	HTC	X2	1711	Android One	○	
Apple		ipod shuffle 1			×	
Apple		ipod shuffle 2			×	
Apple		ipod shuffle 3			×	
Apple		ipod shuffle 4			×	
Apple		ipod mini 第1世代			○	
Apple		ipod mini 第2世代			○	
Apple		ipod nano 第1世代			○	
Apple		ipod nano 第2世代			○	
Apple		ipod nano 第3世代			×	
Apple		ipod nano 第4世代			○	
Apple		ipod nano 第5世代			○	
Apple		ipod nano 第6世代			○	
Apple		ipod nano 第7世代			○	
Apple		ipod touch 第1世代			○	
Apple		ipod touch 第2世代			○	
Apple		ipod touch 第3世代			○	
Apple		ipod touch 第4世代			○	
Apple		ipod touch 第5世代			○	
Apple		ipod classic 80G			×	
Apple		ipod classic 120G			○	
Apple		ipod classic 160G			○	
Apple		ipod 第1世代			×	
Apple		ipod 第2世代			×	
Apple		ipod 第3世代			×	
Apple		ipod 第4世代			×	
Apple		ipod 第5世代			○	

※1 : コネクタ違い
※2 : 充電量が最大1Aになるため、純正充電器よりも時間がかかります