

警告画面

警告画面の見方

2. 警告画面

GPS警告ポイントに近付いたり、各種無線/電波を受信すると、各警告画面が表示されます。



画面説明



カメラ位置表示(取締機の場合のみ表示します)

取締機に設置されているカメラの位置を、進行方向のどちら側にあるかを表示します。

正面



右側



左側



走行速度表示

現在の走行速度を、GPS測位から算出し、表示します。



警告対象表示

取締機などの警告対象の名前を表示します。
参照→30ページ～(警告の種類)



警告対象までの距離表示

現在走行している地点から取締機等の警告対象までの距離を表示します。



警告対象までの距離表示

現在走行している地点から取締機等の警告対象までの距離をバーの長さで表示します。



TOPボタン

待受画面を表示します。



設定ボタン

設定画面を表示します。



ミュートボタン

ワンタッチで音のON/OFFができます。

音声OFF状態



・走行速度表示は、GPS測位から算出され表示されるため、実際の数値と異なる場合があります。又、トンネル内等のGPS未受信の時は走行速度表示が正確に表示されません。運転中は必ずスピードメーターで速度を確認してください。

・GPSポイントを認識した地点によっては、警告対象までの距離が実際と異なる場合がありますのでご注意ください。

・警告対象までの距離表示・アナウンスは、実際の数値と異なる場合があります。

警告色

本製品は、警告対象の危険度に合わせ、判断しやすいように色により区別しています。各警告対象の色表示は30ページ～を参照してください。


高 ← 危険度 → 低



赤色



紫色



黄色



緑色



この色区別は任意に変更できません。