

地点登録

「地点登録」は、任意に地点を登録し、警告させることができます。

任意の場所で待受画面にある『地点登録ボタン』を押すと、その場所の緯度・経度・進行方向情報を記録します。(最大100件)※101件目からは1件目のメモリーが上書きされます。記録は日時で表示されます。

※設定は効果音が出ます。

※電源を切っても各設定は保存されます。

📍 地点登録

地点登録ボタン

待受画面の『地点登録ボタン』を押す

”地点登録中……”



”地点登録しました”と表示されれば登録完了です。



「♪地点登録ポイントを記録しました」とボイスでお知らせします。



※記録イメージ

登録した地点に近づくると警告が出るようになります。

※地図表示はされません。



注意

・この機能はGPS測位中のみ有効です。

・GPS未測位中に地点登録をした場合、GPSを最終受信していた時の地点が登録されてしまいます。

・進行方向情報を記録するため、反対側車線では警告されません。

・ポイントとポイントの間は150mの間隔を開けないと記録できません。