

地点設定

「地点設定」では、自分で登録した地点の編集・削除や警告のキャンセルができます。

待受画面 警告画面 → 設定画面 → 地点設定

※設定は効果音が出ます。
※電源を切っても各設定は保存されます。

設定項目

現地点の警告解除

登録された警告ポイントで、警告が出ないようにしたい時に押します。
(工場出荷時に登録されている警告ポイントの消去)

<例>
レーダー波警告がされている時に



①設定ボタンを押す → ②地点設定を押す → ③現地点の警告解除を押す

① 戻るボタン
前の画面へ戻ります。※この場合は設定画面に戻ります。

現地点での警告表示を解除しますか？

YES

NO

「現地点での警告表示を解除しますか？」YES/NO

解除する場合は「YES」を選択

“解除中……”

“解除しました”と表示されます。 [音]「解除しました」
以後、その地点での警告がされなくなります。


※解除しない場合は「NO」を選択してください。



注意

・この機能はGPS測位中のみ有効です。
・「現地点での警告解除」は、登録された地点を解除するものであり、一度解除したものは初期化をすれば復元できますが、再び警告を出したい時は、その地点で待受画面にある「地点登録」ボタンで再登録することをお勧めします。
・2km/1km/500m/200m手前でアナウンスする段階警告の場合は、警告状態であれば、どの地点でも「現地点の警告解除」をすると、1度の解除で取締機地点の警告を解除することができます。

<例>



各種設定



① スクロールバー

このバーを押さえながら上下にスクロールさせ、設定項目を表示させます。



② 戻るボタン

前の画面へ戻ります。

設定項目

登録地点の編集・削除

自分で登録した地点の編集・削除が行なえます。

『登録地点の編集・削除』を押すと、登録地点の一覧が表示されます。※地点登録していない場合は空欄になります。




地点登録した時の日時が記録されています。
このデータの中には、地点登録した場所の緯度・経度・進行方向情報が含まれています。

カラーボタンで編集
登録時は全て赤色で設定されています。この色と警告画面の色がリンクしていますので、お好みの警告色に変更してください。
※カラーボタンは何度も押すことで色を変更できます。



登録地点の削除



① 削除したい項目バーを押すと、白く選択されたままになります。

② 削除ボタンを押す

選択中の項目を削除します
YES **NO**

「選択中の項目を削除します」
YES/NO

削除する場合は『YES』を選択

”削除中……”

”削除しました”と表示されます。

以後、その地点での警告がされなくなります。

※削除しない場合は『NO』を選択してください。



一度削除した登録地点は復元できません。再び警告を出したい時は、その地点で待受画面にある「地点登録」ボタンを押してください。
※地点登録できる件数は最大100件までです。101件目からは1件目のメモリーが上書きされます。