

## ナビ用バイザー適合表

2011年7月26日更新

	品番	VP-44	VP-72		品番	VP-44	VP-72
	品名	ナビ用バイザー	ナビ用バイザー 大		品名	ナビ用バイザー	ナビ用バイザー 大
SANYO ゴリラ	NV-HD881FT	x	x	Panasonic ストラーダ	CN-DS120D	x	
	NV-HD880FT	x	x		CN-D050D	x	
	NV-HD871DT	x			CN-MP50D		x
	NV-HD832DT	x			CN-MP50BD		x
	NV-HD831DT	x			CN-MP100D		x
	NV-SD760FT	x			CN-MP100DL		x
	NV-SD750FT	x	3		CN-MP150D		x
	NV-SD741DT	x			CN-MP150DL		x
	NV-SD740DT	x			CN-MP180D		x
	NV-SD730DT	x	1		CN-MP180DL		x
	NV-SD700DT	x	3		CN-MP200D		x
	NV-SD650FT	x	2		CN-MP200DL		x
	NV-SD630DT	x	2		CN-MP250D		x
	NV-SB590DT	x			CN-MP250DL		x
	NV-SD585DT	x			CN-MP500VD		x
	NV-SD580DT	x	x		CN-SP500VL		x
	NV-BD600DT	x			CN-MP500D		x
	NV-DK631DT	x			CN-SP500L		x
SANYO ミニ ゴリラ	NV-SB571DT	1	x		CN-SP300L		x
	NV-SB570DT	1	x		CN-MP700VD	x	x
	NV-SB550DT	1	x		CN-SP700VL	x	x
	NV-SB541DT	1	x		CN-MP700D	x	x
	NV-SB540DT	1	x		CN-SP700L	x	x
	NV-SB531DT	1	x		CN-SG500D	x	x
	NV-SB530DT	1	x		CN-SG500L	x	x
	NV-SB510DT	1	x	Panasonic ゴリラ	CN-GP710VD	x	2
	NV-SB360DT		x		CN-SP710VL	x	2
	NV-SB260DT		x		CN-GP700FVD	x	
	NV-SB250DT		x		CN-SP707FVL	x	
	NV-SB150DT	x	x		CN-SP705L	x	
	NV-SD210DT	x	x		CN-GP600FVD	x	2
	NV-SD201DT		x		CN-SP605FVL	x	2
	NV-SD200DT		x		CN-GP510VD	1	x
	NV-SD10DT		x		CN-SP510VL	1	x
	NV-SD10		x		CN-SP505VL	1	x
SANYOゴリライト	NV-KM45DT		x		CN-GL410D	2	x
	NV-M200	x	x		CN-GL300D	2	x
	NV-M15DT		x		CN-SL305L	2	x
	NV-M11	x	x	carrozzeria Air navi	AVIC-T55	x	x
	NV-M10	x	x		AVIC-T77	x	x
	NV-475	x	x		AVIC-T99	x	○
	NV-LB50DT	2	x		AVIC-T05	x	x
	NV-LB55DT	2	x		AVIC-T05-S1	x	x
	NV-LB60DT	2	x		AVIC-T05 -SV	x	x
	NV-U77VT	x	x	クラリオン Driv Trax	AVIC-T05 -GR	x	x
SONY nav-u	NV-U77V	x	x		AVIC-T07	x	x
	NV-U76VT	x	x		AVIC-T07	x	x
	NV-U76V	x	x		AVIC-T10		x
	NV-U75V	x	x		AVIC-T20		x
	NV-U75	x	x	TRYWIN	DTR-P50		x
	NV-U3DV	x	○		DTR-P7DT		x
	NV-U3C	x	x		DTR-P5		x
	NV-U35	x	x		DTN-V800		x
	NV-U37	x	x		DTN-V001	x	x
	NV-U3V	x	x		DTN-X500		x
	NV-U3		x				
	NV-U2		x				
	NV-U1		x				

- 1 電源/RECランプ/リモコン受光部が隠れます。
- 2 明るさセンサー・リモコン受光部・RECランプを隠さないように取り付けてください。
- 3 スピーカーが一部隠れます。