

合計4. 8A USB(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年4月18日現在

適合品番:PZ708/709/710/711/757/792 TP192 SYHR2 SYAV3 SYP8 AN側2.4A(Android製品に最適) AP側2.4A(Apple製品に最適)

	メーカー	品番	サブネーム	AN側 2.4A USBポート	AP側 2.4A USBポート	PZ792 USBポート	備考	
docomo	Apple	iPhone5S		○	○	○		
docomo		iPhone5C		○	○	○		
docomo		iPhone6		○	○ ※3	○		
docomo		iPhone6Plus		○	○ ※3	○		
docomo		iPhone6S		○	○ ※3	○		
docomo		iPhone6S Plus		○	○ ※3	○		
docomo		iPhone7		○	○ ※3	○		
docomo		iPhone7 Plus		○	○ ※3	○		
docomo		iPhone8		○	○ ※3	○		
docomo		iPhone8 Plus		○	○ ※3	○		
docomo		iPhone X		○	○ ※3	○		
docomo		iPhone SE		○	○	○		
docomo		iPad 第5世代		△ ※2	○	△ ※2		
docomo		iPad Pro	9.7インチ	×	○	×		
docomo		iPad Pro	12.9インチ	×	○	×		
docomo		iPad Pro	10.5インチ	×	○	×		
docomo		iPad mini4		△ ※2	○	△ ※2		
docomo		FUJITSU	F-01F	ARROWS NX	○	×	○	
docomo			F-01H	arrows Fit	○	○	○	
docomo	F-01J		arrows NX	○	○	○		
docomo	F-01K		arrows NX	○	○	○		
docomo	F-02H		arrows NX	○	○	○		
docomo	F-02E		ARROWS X	○	○	○		
docomo	F-02G		ARROWS NX	○	×	○		
docomo	F-02H		arrows NX	○	○	○		
docomo	F-03D		ARROWS Kiss	○	○	○		
docomo	F-03E		ARROWS Kiss	○	○	○		
docomo	F-03F		Disney Mobile on docomo	○	○	○		
docomo	F-03H		arrows SV	×	○	×		
docomo	F-04E		ARROWS V	○	○	○		
docomo	F-04F		ビジネススマートフォン	○	○	○		
docomo	F-04G		ARROWS NX	○	×	○		
docomo	F-04J		らくらくスマートフォン4	○	○	○		
docomo	F-05D		ARROWS X LTE	○	○	○		
docomo	F-05F		ARROWS NX	○	○	○		
docomo	F-05J		arrows Be	○	○	○		
docomo	F-06E		ARROWS NX	○	○	○		
docomo	F-06F		らくらくスマートフォン 3	○	○	○		
docomo	F-07C		Windowsケータイ	○	○	○		
docomo	F-07D		ARROWS μ	○	○	○		
docomo	F-07E		Disney Mobile on docomo	○	○	○		
docomo	F-08D		Disney Mobile on docomo	○	○	○		
docomo	F-08E		らくらくスマートフォン 2	○	○	○		
docomo	F-09D		ANTEPRIMA	○	○	○		
docomo	F-09E		らくらくスマートフォンプレミアム	○	○	○		
docomo	F-10D		ARROWS X	○	○	○		
docomo	F-11D		ARROWS Me	○	○	○		
docomo	F-12C		○	○	○			
docomo	F-12D	らくらくスマートフォン	○	○	○			
docomo	T-02D	REGZA PHONE	○	○	○			
docomo	HTC	HT-01A		○	○	○		
docomo		HT-02A		○	○	○		
docomo		HT-03A		○	○	○		
docomo		HT1100		○	○	○		
docomo		HTCz		×	×	×		
docomo	HUAWEI	HW-01E	Ascend	○	×	○		
docomo		HW-03E	Ascend D2	○	○	○		
docomo	LG	L-01D	Optimus LTE	○	○	○		
docomo		L-01E	Optimus G	○	○	○		
docomo		L-01F	G2	○	×	○		
docomo		L-01J	V20 PRO	○	○	○		
docomo		L-02D	PRADA phone by LG	○	○	○		
docomo		L-02E	Optimus LIFE	○	○	○		
docomo		L-04C	Optimus chat	○	○	○		
docomo		L-04E	Optimus G Pro	○	○	○		
docomo		L-05D	Optimus it	○	○	○		
docomo		L-05E	Optimus it	○	○	○		
docomo		L-06C	Optimus Pad	×	×	×		
docomo		L-06D	Optimus Vu	○	×	○		
docomo		L-07C	Optimus bright	○	○	○		
docomo		Nexus 5X		○	○	○		
docomo	NEC	L-01K	V30+	○	○	○		
docomo		N-04C	MEDIAS	○	○	○		
docomo		N-01D	MEDIAS PP	○	○	○		
docomo		N-02E	MEDIAS U	○	○	○		
docomo		N-02E	ONE PIECE	○	○	○		
docomo		N-03E	Disney Mobile on docomo	○	○	○		
docomo		N-04D	MEDIAS LTE	○	○	○		
docomo		N-04E	MEDIAS X	○	○	○		
docomo		N-05D	MEDIAS ES	○	○	○		
docomo		N-05E	MEDIAS W	○	○	○		
docomo		N-06C	MEDIAS WP	○	○	○		
docomo	N-06E	MEDIAS X	○	×	○			
docomo	N-07D	MEDIAS X	○	○	○			
docomo	N-08D	MEDIAS TAB UL	○	○	○			

合計4. 8A USB(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年4月18日現在

適合品番: PZ708/709/710/711/757/792 TP192 SYHR2 SYAV3 SYP8 AN側2.4A(Android製品に最適) AP側2.4A(Apple製品に最適)								
	メーカー	品番	サブネーム	AN側 2.4A USBポート	AP側 2.4A USBポート	PZ792 USBポート	備考	
docomo	Panasonic	P-01D		○	○	○		
docomo		P-02D	LUMIX Phone	○	○	○		
docomo		P-02E	ELUGA X	○	○	○		
docomo		P-03E	ELUGA P	○	○	○		
docomo		P-04D		○	○	○		
docomo		P-05D	Disney Mobile on docomo	○	○	○		
docomo		P-06D	ELUGA V	○	○	○		
docomo		P-07C		○	○	○		
docomo		P-07D	ELUGA power	○	x	○		
docomo		Research In Motion	BlackBerry8707h		○	○	○	
docomo	BlackBerryBold			○	○	○		
docomo	BlackBerryBold9300 Curve			○	○	○		
docomo	BlackBerryBold9700			○	○	○		
docomo	BlackBerryBold9780			○	○	○		
docomo	BlackBerryBold9900			○	○	○		
docomo	SAMSUNG	SC-01B		○	○	○		
docomo		SC-01C	Galaxy Tab	x	x	x		
docomo		SC-01F	GALAXY Note 3	○	x	○		
docomo		SC-01G	GALAXY Note Edge	○	○	○		
docomo		SC-01H	Galaxy Active neo	○	x	○		
docomo		SC-01K	Galaxy Note8	○	○	○		
docomo		SC-02B	Galaxy S	○	○	○		
docomo		SC-02C	Galaxy S2	○	○	○		
docomo		SC-02E	GALAXY Note II	○	x	○		
docomo		SC-02F	GALAXY J	○	○	○		
docomo		SC-02G	GALAXY S5 ACTIVE	○	○	○		
docomo		SC-02H	Galaxy S7 edge	○	○	○		
docomo		SC-02J	Galaxy S8	○	○	○		
docomo		SC-03D	GALAXY S II LTE	○	○	○		
docomo		SC-03E	GALAXY S III α	○	x	○		
docomo		SC-03J	Galaxy S8+	○	○	○		
docomo		SC-04D	GALAXY NEXUS	○	○	○		
docomo		SC-04E	GALAXY S4	○	x	○		
docomo		SC-04F	GALAXY S5	○	x	○		
docomo		SC-04G	Galaxy S6 edge	○	○	○		
docomo		SC-04J	Galaxy Feel	○	○	○		
docomo		SC-05D	GALAXY Note	○	○	○		
docomo		SC-05G	Galaxy S6	○	○	○		
docomo		SC-06D	GALAXY S III	○	○	○		
docomo		SHARP	SH-01D	AQUOS PHONE	○	x	○	
docomo			SH-01E	AQUOS PHONE si	○	x	○	
docomo			SH-01F	AQUOS PHONE ZETA	○	x	○	
docomo			SH-01G	AQUOS ZETA	○	x	○	
docomo			SH-01H	AQUOS ZETA	○	○	○	
docomo			SH-01K	AQUOS sense	○	○	○	
docomo	SH-02H		AQUOS Compact	○	○	○		
docomo	SH-02D		AQUOS PHONE slider	○	x	○		
docomo	SH-02E		AQUOS PHONE ZETA	○	x	○		
docomo	SH-02F		AQUOS PHONE EX	○	x	○		
docomo	SH-02J		AQUOS EVER	○	○	○		
docomo	SH-02G		Disney Mobile on docomo	○	x	○		
docomo	SH-03C		LYNX 3D	○	○	○		
docomo	SH-03F		スマートフォン for シュニ72	○	x	○		
docomo	SH-03G		AQUOS ZETA	○	○	○		
docomo	SH-03J		AQUOS R	○	○	○		
docomo	SH-04D		Q-pot Phone	○	x	○		
docomo	SH-04E		AQUOS PHONE EX	○	x	○		
docomo	SH-04F		AQUOS ZETA	○	x	○		
docomo	SH-04G		AQUOS EVER	○	x	○		
docomo	SH-04H		AQUOS ZETA	○	○	○		
docomo	SH-05E		スマートフォン for シュニ7	○	x	○		
docomo	SH-05F		Disney Mobile on docomo	○	x	○		
docomo	SH-06D		AQUOS PHONE	○	x	○		
docomo	SH-06E		AQUOS PHONE ZETA	○	x	○		
docomo	SH-07D		AQUOS PHONE st	○	x	○		
docomo	SH-07E		AQUOS PHONE si	○	x	○		
docomo	SH-09D		AQUOS PHONE ZETA	○	x	○		
docomo	SH-10B		LYNX	○	○	○		
docomo	SH-10D		AQUOS PHONE Sv	○	x	○		
docomo	SH-12C	AQUOS PHONE	○	x	○			
docomo	SH-13C	AQUOS PHONE f	○	x	○			

合計4. 8A USB(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年4月18日現在

適合品番: PZ708/709/710/711/757/792 TP192 SYHR2 SYAV3 SYP8 AN側2.4A(Android製品に最適) AP側2.4A(Apple製品に最適)								
	メーカー	品番	サブネーム	AN側 2.4A USBポート	AP側 2.4A USBポート	PZ792 USBポート	備考	
docomo	SONY	SO-01E	Xperia AX	○	○	○		
docomo		SO-01F	Xperia Z1	○	○	○		
docomo		SO-01G	Xperia Z3	○	○	○		
docomo		SO-01H	Xperia Z5	○	×	○		
docomo		SO-01J	Xperia XZ	○	○	○		
docomo		SO-01K	Xperia XZ1	○	○	○		
docomo		SO-02J	Xperia X Compact	○	○	○		
docomo		SO-02E	Xperia Z	○	○	○		
docomo		SO-02F	Xperia Z1 f	○	○	○		
docomo		SO-02G	XPERIA Z3 Compact	○	○	○		
docomo		SO-02H	Xperia Z5 Compact	○	×	○		
docomo		SO-02K	Xperia XZ1Compact	○	○	○		
docomo		SO-03E	Xperia Tablet Z	○	×	○		
docomo		SO-03F	Xperia Z2	○	○	○		
docomo		SO-03G	Xperia Z4	○	×	○		
docomo		SO-03H	Xperia Z5 Compact	○	×	○		
docomo		SO-03J	Xperia XZs	○	○	○		
docomo		SO-04E	Xperia A	○	○	○		
docomo		SO-04F	Xperia A2	○	○	○		
docomo		SO-04G	Xperia Z4	○	○	○		
docomo		SO-04H	Xperia X Performance	○	○	○		
docomo		SO-04J	Xperia XZ Premium	○	○	○		
docomo		SONY Ericsson	SO-01B	Xperia	○	○	○	
docomo			SO-01C	Xperia arc	○	○	○	
docomo			SO-01D	Xperia PLAY	○	○	○	
docomo			SO-02C	Xperia acro	○	○	○	
docomo			SO-02D	Xperia NX	○	○	○	
docomo			SO-03C	Xperia ray	○	○	○	
docomo			SO-03D	Xperia acro HD	○	○	○	
docomo			SO-03J	Xperia XZs	○	○	○	
docomo			SO-04D	Xperia GX	○	○	○	
docomo			SO-05D	Xperia SX	○	○	○	
docomo		TOSHIBA	T-01C	REGZA phone	○	○	○	
docomo	T-01D		REGZA phone	○	○	○		
docomo	Disney mobile	DM-01G	Disney Mobile on docomo	○	○	○		
docomo		DM-01H	Disney mobile on docomo	○	○	○		
docomo		DM-01J	Disney Mobile on docomo	○	○	○		
docomo		DM-02H	Disney mobile on docomo	○	○	○		
docomo	ZTE	MO-01J	MONO	○	○	○		
docomo		MO-01K	MONO	×	○	×		
SoftBank	Apple	iPad 第1世代		△ ※2	○	△ ※2		
SoftBank		iPad2 第2世代		△ ※2	○	△ ※2		
SoftBank		iPad 第3世代		△ ※2	○	△ ※2		
SoftBank		iPad 第4世代	Retinaディスプレイモデル	△ ※2	○	△ ※2		
SoftBank		iPad Air		△ ※2	○	△ ※2		
SoftBank		iPad Air 2		△ ※2	○	△ ※2		
SoftBank		iPad Pro	9.7インチ	×	○	×		
SoftBank		iPad Pro	12.9インチ	×	○	×		
SoftBank		iPad mini		△ ※2	○	△ ※2		
SoftBank		iPad mini Retina		△ ※2	○	△ ※2		
SoftBank		iPad mini 3		△ ※2	○	△ ※2		
SoftBank		iPhone3G		○	○	○		
SoftBank		iPhone3GS		○	○	○		
SoftBank		iPhone4		○	○	○		
SoftBank		iPhone4S		○	○	○		
SoftBank		iPhone5		○	○	○		
SoftBank		iPhone5S		○	○	○		
SoftBank		iPhone5C		○	○	○		
SoftBank		iPhone6		○	○ ※3	○		
SoftBank		iPhone6Plus		○	○ ※3	○		
SoftBank		iPhone6S		○	○ ※3	○		
SoftBank		iPhone6S Plus		○	○ ※3	○		
SoftBank		iPhone7		○	○ ※3	○		
SoftBank		iPhone7 Plus		○	○ ※3	○		
SoftBank		iPhone8		○	○ ※3	○		
SoftBank		iPhone8 Plus		○	○ ※3	○		
SoftBank		iPhone X		○	○ ※3	○		
SoftBank		iPhone SE		○	○	○		
SoftBank		FUJITSU	101F	ARROWS A	○	×	○	
SoftBank			202F	ARROWS A	○	○	○	
SoftBank			301F	ARROWS A	○	○	○	
SoftBank		Disney mobile	DM009SH		○	○	○	
SoftBank			DM010SH		○	○	○	
SoftBank	DM011SH			○	○	○		
SoftBank	DM012SH			○	○	○		
SoftBank	DM013SH			○	×	○		
SoftBank	DM014SH			○	×	○		
SoftBank	DM016SH			○	○	○		
SoftBank	DELL	001DL	DELL Streak	○	○	○		
SoftBank		101DL	DELL Streak Pro	○	○	○		
SoftBank	KYOCERA	101K	HONEY BEE	○	○	○		
SoftBank		201K	HONEY BEE	○	○	○		
SoftBank		202K	DIGNO R	○	○	○		
SoftBank		-	DIGNO U	○	○	○		
SoftBank		DM015K	DIGNO F	○	○	○		
SoftBank		503KC	DIGNO R	○	○	○		
SoftBank		602KC	DIGNO G	○	○	○		

合計4. 8A USB(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年4月18日現在

適合品番: PZ708/709/710/711/757/792 TP192 SYHR2 SYAV3 SYP8 AN側2.4A(Android製品に最適) AP側2.4A(Apple製品に最適)							
	メーカー	品番	サブネーム	AN側 2.4A USBポート	AP側 2.4A USBポート	PZ792 USBポート	備考
SoftBank	HTC	001HT	Desire HD	○	○	○	
SoftBank		X06HTII	HTC Desire	○	○	○	
SoftBank		601HT	HTC U11	○	○	○	
SoftBank	HUAWEI	007HW	VISION	○	○	○	
SoftBank		201HW	STREAM	○	×	○	
SoftBank		204HW	あんしんファミリーケータイ	○	×	○	
SoftBank		Nexus 6P		○	○	○	
SoftBank	MOTOROLA	201M	RAZR M	○	○	○	
SoftBank	NEC	101N	MEDIAS CH	○	○	○	
SoftBank	NOKIA	N82		×	×	×	
SoftBank		X01NK		×	×	×	
SoftBank		X02NK		×	×	×	
SoftBank	Panasonic	003P	sweety	○	○	○	
SoftBank		101P	LUMIX Phone	○	○	○	
SoftBank		102P		○	○	○	
SoftBank	SAMSUNG	404SC	Galaxy S6 edge	○	○	○	
SoftBank		X01SC		○	○	○	
SoftBank	SHARP	003SH	GALAPAGOS	○	○	○	
SoftBank		005SH	GALAPAGOS	○	○	○	
SoftBank		006SH	AQUOS PHONE	○	○	○	
SoftBank		007SH	AQUOS PHONE THE HYBRID	○	×	○	
SoftBank		007SH J	AQUOS PHONE THE HYBRID	○	×	○	
SoftBank		009SH	AQUOS PHONE THE PREMIUM	○	○	○	
SoftBank		101SH	AQUOS PHONE THE HYBRID	○	×	○	
SoftBank		102SH	AQUOS PHONE	○	×	○	
SoftBank		102SH II	AQUOS PHONE	○	×	○	
SoftBank		103SH	AQUOS PHONE	○	○	○	
SoftBank		104SH	AQUOS PHONE	○	×	○	
SoftBank		106SH	AQUOS PHONE Xx	○	×	○	
SoftBank		107SH	PANTONE 5	○	×	○	
SoftBank		200SH	PANTONE 6	○	×	○	
SoftBank		204SH	シンプルスマホ	○	×	○	
SoftBank		205SH	AQUOS PHONE ss	○	×	○	
SoftBank		206SH	AQUOS PHONE xx	○	×	○	
SoftBank		302SH	AQUOS PHONE Xx	○	×	○	
SoftBank		303SH	AQUOS PHONE Xx mini	○	×	○	
SoftBank		304SH	AQUOS Xx	○	×	○	
SoftBank		305SH	AQUOS CRYSTAL	○	○	○	
SoftBank		401SH	シンプルスマホ2	○	×	○	
SoftBank		402SH	AQUOS CRYSTAL X	○	×	○	
SoftBank		403SH	AQUOS CRYSTAL 2	○	○	○	
SoftBank		404SH	AQUOS Xx	○	○	○	
SoftBank		502SH	AQUOS Xx2	○	○	○	
SoftBank		503SH	AQUOS Xx2 mini	○	○	○	
SoftBank		506SH	AQUOS Xx3	○	○	○	
SoftBank		509SH	シンプルスマホ3	○	○	○	
SoftBank		603SH	AQUOS Xx3 mini	○	○	○	
SoftBank		605SH	AQUOS R	○	○	○	
SoftBank		606SH	AQUOS ea	○	○	○	
SoftBank		701SH	AQUOS R compact	○	○	○	
SoftBank	S3	Android One	○	○	○		
SoftBank	ZTE	003Z	Libero	○	○	○	
SoftBank		008Z	シンプルスマートフォン	○	○	○	
SoftBank		009Z	STAR 7	○	○	○	
SoftBank		402ZT	BLADE Q+	○	○	○	
SoftBank		602ZT	Libero2	×	○	×	
SoftBank	SONY	401SO	Xperia Z3	○	○	○	
SoftBank		402SO	Xperia Z4	○	×	○	
SoftBank		501SO	Xperia Z5	○	×	○	
SoftBank		502SO	Xperia X Performance	○	○	○	
SoftBank		601SO	Xperia XZ	○	○	○	
SoftBank		602SO	Xperia XZs	○	○	○	
SoftBank		701SO	Xperia XZ1	○	○	○	
au	Apple	iPhone4S		○	○	○	
au		iPhone5		○	○	○	
au		iPhone5S		○	○	○	
au		iPhone5C		○	○	○	
au		iPhone6		○	○ ※3	○	
au		iPhone6Plus		○	○ ※3	○	
au		iPhone6S		○	○ ※3	○	
au		iPhone6S Plus		○	○ ※3	○	
au		iPhone7		○	○ ※3	○	
au		iPhone7 Plus		○	○ ※3	○	
au		iPhone8		○	○ ※3	○	
au		iPhone8 Plus		○	○ ※3	○	
au		iPhone X		○	○ ※3	○	
au		iPhone SE		○	○	○	
au		iPad 第4世代	Retinaディスプレイモデル	△ ※2	○	△ ※2	
au	iPad 第5世代		△ ※2	○	△ ※2		
au	iPad Pro	9.7インチ	×	○	×		
au	iPad Pro	12.9インチ	×	○	×		
au	iPad mini		△ ※2	○	△ ※2		
au	CASIO	IS11CA	G'z one	○	○	○	
au		CAL21	G'z one TYPE-L	○	○	○	
au	FUJITSU	IS12F	ARROWS ES	○	○	○	
au		ISW11F	ARROWS Z	○	○	○	
au		ISW13F	ARROWS Z	○	○	○	
au		FJL21	ARROWS ef	○	○	○	
au		FJL22	ARROWS Z	○	○	○	

合計4. 8A USB(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年4月18日現在

適合品番: PZ708/709/710/711/757/792 TP192 SYHR2 SYAV3 SYP8 AN側2.4A(Android製品に最適) AP側2.4A(Apple製品に最適)							
	メーカー	品番	サブネーム	AN側 2.4A USBポート	AP側 2.4A USBポート	PZ792 USBポート	備考
au	HTC	ISW11HT	HTC EVO WiMAX	○	○	○	
au		ISW12HT	HTC EVO 3D	○	○	○	
au		HTL21	HTC J butterfly	○	×	○	
au		HTL22	HTC J One	○	×	○	
au		HTL23	HTC J butterfly	○	○	○	
au		HTV31	HTC J butterfly	○	○	○	
au		HTV32	HTC 10	○	○	○	
au		HTV33	HTC U11	○	○	○	
au		HUAWEI	HWV31	HUAWEI nova 2	○	○	○
au	KYOCERA	A03	INFOBAR	○	○	○	
au		G01(KYY24)	TORQUE	○	○	○	
au		ISW11K	DIGNO	○	○	○	
au		KYL21	DIGNO S	○	○	○	
au		KYL22	DIGNO M	○	○	○	
au		KYL23	miraie	○	○	○	
au		KYY04	URBANO PROGRESSO	○	○	○	
au		L01	URBANO	○	○	○	
au		L02(KYY22)	URBANO	○	○	○	
au		L03(KYY23)	URBANO	○	○	○	
au		V01(KYV31)	URBANO	○	○	○	
au		KYV32	BASIO	○	○	○	
au		KYV34	URBANO V02	○	○	○	
au		KYV35	TORQUE G02	○	○	○	
au		KYV36	DIGNO rafre	○	○	○	
au		KYV37	Qua phone	○	○	○	
au		KYV38	URBANO V03	○	○	○	
au		KYV39	miraie f	○	○	○	
au		KYV40	rafre	○	○	○	
au		KYV41	TORQUE G03	○	○	○	
au		KYV42	Qua phone QX	○	○	○	
au	KYV43	BASIO3	○	○	○		
au	LG	IS11LG	Optimus X	○	○	○	
au		LGL21	Optimus G	○	○	○	
au		LGL22	isai	○	○	○	
au		LGL23	G Flex	×	×	×	
au		LGL24	isai FL	○	○	○	
au		LGL25	Fx0	○	×	○	
au		LGV31	isai VL	○	○	○	
au		LGV32	isai vivid	○	○	○	
au		LGV33	Qua phone PX	○	○	○	
au		LGV34	isai Beat	○	○	○	
au	LGV35	isai V30+	○	○	○		
au	MOTOROLA	IS12M	RAZR	○	○	○	
au		ISW11M	MOTOROLA PHOTON	○	○	○	
au		TBi11M	XOOM	×	×	×	
au	NEC	IS11N	MEDIAS BR	○	○	○	
au	PANTECH	IS11PT	MIRACH	○	○	○	
au		IS06	SIRIUS α	○	○	○	
au		PTL21	VEGA	○	○	○	
au	SAMSUNG	ISW11SC	GALAXY S II WiMAX	○	○	○	
au		SCL21	GALAXY S III Progre	○	×	○	
au		SCL22	GALAXY Note 3	○	×	○	
au		SCL23	GALAXY S5	○	○	○	
au		SCL24	GALAXY Note Edge	○	○	○	
au		SCT21	GALAXY Tab S	×	×	×	
au		SCV31	Galaxy S6 edge	○	○	○	
au		SCV32	Galaxy A8	○	○	○	
au		SCV33	Galaxy S7 edge	○	○	○	
au		SCV35	Galaxy S8+	○	○	○	
au		SCV36	Galaxy S8	○	○	○	
au	SCV37	Galaxy Note8	○	○	○		

合計4. 8A USB(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年4月18日現在

適合品番: PZ708/709/710/711/757/792 TP192 SYHR2 SYAV3 SYP8 AN側2.4A(Android製品に最適) AP側2.4A(Apple製品に最適)

	メーカー	品番	サブネーム	AN側 2.4A USBポート	AP側 2.4A USBポート	PZ792 USBポート	備考	
au	SHARP	A01	INFOBAR	○	×	○		
au		C01	INFOBAR	○	○	○		
au		IS01			○	○	○	
au		IS03			○	○	○	
au		IS05			○	○	○	
au		IS11SH	AQUOS PHONE		○	×	○	
au		IS12SH	AQUOS PHONE		○	○	○	
au		IS13SH	AQUOS PHONE		○	○	○	
au		IS14SH	AQUOS PHONE		○	×	○	
au		IS15SH	AQUOS PHONE SL		○	×	○	
au		IS17SH	AQUOS PHONE CL		○	×	○	
au		ISW16SH	AQUOS PHONE SERIE		○	×	○	
au		SHL21	AQUOS PHONE SERIE		○	×	○	
au		SHL22	AQUOS PHONE SERIE		○	×	○	
au		SHL23	AQUOS PHONE SERIE		○	×	○	
au		SHL24	AQUOS PHONE SERIE mini		○	○	○	
au		SHL25	AQUOS SERIE		○	○	○	
au		SHT22	AQUOS PAD		×	×	×	
au		SHV31	AQUOS SERIE mini		○	×	○	
au		SHV32	AQUOS SERIE		○	○	○	
au		SHV33	AQUOS SERIE mini		○	○	○	
au		SHV34	AQUOS SERIE		○	○	○	
au		SHV35	AQUOS U		○	○	○	
au		SHV36	BASIO2		○	○	○	
au		SHV37	AQUOS U		○	○	○	
au		SHV38	AQUOS SERIE mini		○	○	○	
au		SHV39	AQUOS R		○	○	○	
au		SHV40	AQUOS sense		○	○	○	
au		SHV41	AQUOS R compact		○	○	○	
au		SONY	SOL21	Xperia VL	○	○	○	
au			SOL22	Xperia UL	○	○	○	
au			SOL23	Xperia Z1	○	○	○	
au			SOL24	Xperia Z Ultra	○	×	○	
au			SOL25	Xperia ZL2	○	○	○	
au	SOL26		Xperia Z3	○	○	○		
au	SOV31		Xperia Z4	○	×	○		
au	SOV32		Xperia Z5	○	×	○		
au	SOV33		Xperia X Performance	○	○	○		
au	SOV34		Xperia XZ	○	○	○		
au	SOV35	Xperia XZs	○	○	○			
au	SOV36	Xperia XZ1	○	○	○			
au	SONY Ericsson	IS11S	Xperia acro	○	○	○		
au		IS12S	Xperia acro HD	○	○	○		
au	TOSHIBA	IS11T	REGZA Phone	○	○	○		
au		IS02		○	○	○		
au		IS04	REGZA PHONE	○	○	○		
au	IS12T	Windows Phone	○	○	○			
EMOBILE	DELL	GS01	DELL Streak Pro	○	○	○		
EMOBILE	HTC	S31HT	Aria	○	○	○		
EMOBILE	FUJITSU	EM01F	ARROWS S	○	○	○		
EMOBILE	HUAWEI	GL07S	STREAM X	○	×	○		
EMOBILE		GS02		○	○	○		
EMOBILE		GS03		○	○	○		
EMOBILE		S31HW	Pocket WiFi S	○	○	○		
EMOBILE		S41HW	Pocket WiFi S II	○	○	○		
EMOBILE	S42HW	smart bar	○	○	○			
EMOBILE	SONY Ericsson	S51SE	Sony Ericsson mini	○	○	○		
WILLCOM	KYOCERA	WX04K	DIGNO DUAL	○	×	○		
WILLCOM		WX10K	DIGNO DUAL 2	○	○	○		
WILLCOM	SHARP	WX04SH	AQUOS PHONE SL es	○	×	○		
WILLCOM		WX05SH	AQUOS PHONE SL ef	○	○	○		
WILLCOM	FUJITSU	WX06K	HONEY BEE	○	○	○		
WILLCOM	HUAWEI	201HW	STREAM	○	×	○		
WILLCOM	LG	NEXUS5	NEXUS5	○	○	○		
Y!mobile	HUAWEI	302HW	STREAM S	○	×	○		
Y!mobile		503HW	LUMIERE	○	×	○		
Y!mobile		608HW	HUAWEI nova lite for Y!mobile	○	○	○		
Y!mobile	KYOCERA	302KC	DIGNO T	○	○	○		
Y!mobile		404KC	DIGNO C	○	○	○		
Y!mobile		503KC	DIGNO E	○	○	○		
Y!mobile		S2	Android One	○	○	○		
Y!mobile	LG	X3	Android One	○	○	○		
Y!mobile		402LG	Spray	○	○	○		
Y!mobile	MOTOROLA	Nexus 6	Nexus 6	○	○	○		
Y!mobile	SHARP	507SH	Android One	○	○	○		
Y!mobile		S1	Android One	○	○	○		
Y!mobile		X1	Android One	○	○	○		
Y!mobile	HTC	X2	Android One	○	○	○		

### 合計4. 8A USB(スマートフォン適合表)

※スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年4月18日現在

適合品番: PZ708/709/710/711/757/792 TP192 SYHR2 SYAV3 SYP8 AN側2.4A(Android製品に最適) AP側2.4A(Apple製品に最適)							
メーカー	品番	サブネーム	AN側 2.4A USBポート	AP側 2.4A USBポート	PZ792 USBポート	備考	
Apple		ipod shuffle 1	×	×	×		
Apple		ipod shuffle 2	×	×	×		
Apple		ipod shuffle 3	×	×	×		
Apple		ipod shuffle 4	×	×	×		
Apple		ipod mini 第1世代	○	○	○		
Apple		ipod mini 第2世代	○	○	○		
Apple		ipod nano 第1世代	○	○	○		
Apple		ipod nano 第2世代	○	○	○		
Apple		ipod nano 第3世代	×	×	×		
Apple		ipod nano 第4世代	○	○	○		
Apple		ipod nano 第5世代	○	○	○		
Apple		ipod nano 第6世代	○	○	○		
Apple		ipod nano 第7世代	○	○	○		
Apple		ipod touch 第1世代	○	○	○		
Apple		ipod touch 第2世代	○	○	○		
Apple		ipod touch 第3世代	○	○	○		
Apple		ipod touch 第4世代	○	○	○		
Apple		ipod touch 第5世代	○	○	○		
Apple		ipod classic 80G	×	×	×		
Apple		ipod classic 120G	○	○	○		
Apple		ipod classic 160G	○	○	○		
Apple		ipod 第1世代	×	×	×		
Apple		ipod 第2世代	×	×	×		
Apple		ipod 第3世代	×	×	×		
Apple		ipod 第4世代	×	×	×		
Apple		ipod 第5世代	○	○	○		

- ※1 : コネクタ違い
- ※2 : 充電量が最大1Aになるため、純正充電器よりも時間がかかります
- ※3 : 同梱されている純正充電器より速い充電ができます