

TP220/TP221/TP225/TP227 Bluetooth適合表

(ガラホ ガラケー)

端末発売日	キャリア	機種	メーカー	ニックネーム	Bluetooth Ver	適合結果	備考	
2014/12/1	Y!mobile	401KC	KYOCERA	LIBERIO	2.1	×	ペアリングは可能 →音楽が聞こえない →通話可能	
2014/12/1		402KC	KYOCERA	CRESTIA	2.1	×	ペアリングは可能 →音楽が聞こえない →通話可能	
2015/5/29	SoftBank	401PM	Panasonic	COLOR LIFE 5 WATERPROOF	2.0	×	ペアリングは可能 →音楽が聞こえない →通話音声聞こえない	
2015/6/12		302ZT	ZTE	かんたん携帯8	-	Bluetooth非搭載		
2015/12/4		501SH	SHARP	AQUOS ケータイ	4.1	OK	→通話画面で「メニュー」>「Bluetooth ON」を押下でイヤホン通話が可能となります →再接続後、端末側またはメインボタンで再生操作が必要	
2016/2/25		505SH	SHARP	かんたん携帯9	-	Bluetooth非搭載		
2016/2/26		501KC	KYOCERA	DIGNO ケータイ	4.1	OK	→リターン:テンキー1 →スキップ:テンキー3 →音楽を再生しながら電話発信できない端末のため →再接続後、端末側またはメインボタンで再生操作が必要	
2016/10/28		601SH	SHARP	AQUOS ケータイ2	4.1	OK	→再接続後、端末側またはメインボタンで再生操作が必要	
2020/3/6		902KC	KYOCERA	DIGNO ケータイ3	4.2	OK	→通話画面で「メニュー」>「Bluetooth ON」を押下でイヤホン通話が可能となります →再接続後、端末側またはメインボタンで再生操作が必要	
2021/3/5		KYF41	SHARP	かんたんケータイ	4.2	OK	→音楽を再生しながら電話発信できない →再接続後、端末側またはメインボタンで再生操作が必要	
2014/5/23		DoCoMo	F-07F	FUJITSU	-	2.1	×	ペアリングは可能 →音楽が聞こえない →通話音声聞こえない
2014/6/13	SH-07F		SHARP	-	-	Bluetooth非搭載		
2014/9/12	F-08F		FUJITSU	らくらくホン8	-	Bluetooth非搭載		
2014/10/4	F-01G		FUJITSU	らくらくホンベージュ4	-	Bluetooth非搭載		
2014/11/7	P-01G		Panasonic	-	2.0	×	ペアリングは可能 →音楽が聞こえない →通話音声聞こえない	
2014/11/13	N-01G		NEC	-	-	Bluetooth非搭載	・「Bluetooth Smart」のみ対応のため実施不可	
2015/11/27	P-01H		Panasonic	-	2.0	×	ペアリングは可能 →音楽が聞こえない →通話音声聞こえない	
2016/10/21	SH-01J		SHARP	AQUOS ケータイ	4.1	OK	→再接続後、端末側またはメインボタンで再生操作が必要	
2016/11/4	P-01J		Panasonic	P-smart ケータイ	4.1	OK	→再接続後、端末側またはメインボタンで再生操作が必要	
2016/12/14	F-02J		FUJITSU	らくらくホン	4.1	OK	→着信音設定画面にて音楽を再生 →音楽プレーヤー非搭載のため	
2019/2/8	SH-02L		SHARP	AQUOS ケータイ	4.2	OK	→再接続後、端末側またはメインボタンで再生操作が必要	
2019/7/19	F-03L		FUJITSU	arrows ケータイ	4.2	OK	→再接続後、端末側またはメインボタンで再生操作が必要	
2019/11/22	F-01M		FUJITSU	らくらくホン F-01M	4.2	OK	→アラーム設定画面にて音楽を再生 →音楽プレーヤー非搭載のため →再接続されることを確認	
2014/12/6	au		KYY09	KYOCERA	MARVERA2	2.1	×	ペアリングは可能 →音楽が聞こえない →通話音声聞こえない
2015/2/6			KYY10	KYOCERA	GRATINA2	2.1	×	ペアリングは可能 →音楽が聞こえない →通話可能
2016/2/19			KYF31	KYOCERA	GRATINA 4G	4.1	OK	→再接続後、端末側またはメインボタンで再生操作が必要
2016/7/6		SHF33	SHARP	AQUOS K	4.0	使えるが設定有り	→通話画面で「サブメニュー」>「Bluetooth ON」を押下でイヤホン通話が可能となります →再接続後、端末側またはメインボタンで再生操作が必要	
2016/7/30		KYF32	KYOCERA	かんたんケータイ	-	Bluetooth非搭載		
2017/2/24		KYF33	KYOCERA	TORQUE X01	4.1	OK	→再接続後、端末側またはメインボタンで再生操作が必要	
2017/4/21		KYF34	KYOCERA	GRATINA 4G	4.1	OK	→再接続後、端末側またはメインボタンで再生操作が必要	
2017/8/10		KYF35	KYOCERA	MARVERA	4.1	OK	→再接続後、端末側またはメインボタンで再生操作が必要	
2017/8/10		KYF36	KYOCERA	かんたんケータイ	4.1	OK	→リターン:テンキー4 スキップ:テンキー6 →再接続後、端末側またはメインボタンで再生操作が必要 →音楽を再生しながら電話発信できない端末のため	
2017/12/15		SHF34	SHARP	AQUOS K	4.1	OK	→再接続後、端末側またはメインボタンで再生操作が必要	
2017/12/23		KYF37	KYOCERA	GRATINA	4.1	OK	→再接続後、端末側またはメインボタンで再生操作が必要	
2018/11/29		KYX31	KYOCERA	INFOBAR xv	4.1	OK	→再接続後、端末側またはメインボタンで再生操作が必要	
2019/5/24		KYF39	KYOCERA	GRATINA	4.1	OK	→再接続後、端末側またはメインボタンで再生操作が必要	
2021/8/13		KYF42	KYOCERA	GRATINA	4.2	OK	→音楽を再生しながら電話発信できない →再接続後、端末側またはメインボタンで再生操作が必要	