

Panasonic ゴリラ 適合

モニター サイズ	品 名/品番	保護カバー	
		VP-127	PND液晶保護カバーHB 5.8~7インチワイド用
7	CN-G1500VD	○	
7	CN-G1400VD	○	
7	CN-G1300VD	○	
7	CN-G1200VD	○	
7	CN-G1100VD	○	
7	CN-G1000VD	○	
7	CN-G750D	○	
7	CN-G740D	○	
7	CN-G730D	○	
7	CN-G720D	○	
7	CN-G710D	○	
7	CN-G700D	○	
7	CN-GL706D	○	
7	CN-GP757VD	○	× ※ドライブレコーダーと干渉
7	CN-GP755VD	○	
7	CN-GP750D	○	
7	CN-GP747VD	○	× ※ドライブレコーダーと干渉
7	CN-GP745VD	○	
7	CN-GP740D	○	
7	CN-GP737VD	○	
7	CN-GP735VD/SP735VL	○	
7	CN-GP730D/SP730L	○	
7	CN-GP720VD/SP720VL	○	
7	CN-GP715VD/SP715VL	○	
7	CN-GP711D/SP711L	○	
7	CN-GP710VD/SP710VL	○	
7	CN-GP700FVD/SP707FVL	○	
7	CN-GL711D/SL711L	○	
7	CN-SP705L	○	
6.2	CN-GP600FVD	○	
6.2	CN-SP605FVL	○	
5	CN-G540D	×	
5	CN-G530D	×	
5	CN-G520D	×	
5	CN-G510D	×	
5	CN-G500D	×	
5	CN-GP550D	×	
5	CN-GP540D	×	
5	CN-GP530D/SP530L	×	
5	CN-GP510VD/SP510VL	×	
5	CN-GP507VD/SP507VL	×	
5	CN-GL410D	×	
5	CN-GL411D	×	
5	CN-GL300D	×	
5	CN-GL320D/SL320D	×	
5	CN-GL320L	×	
5	CN-SL305L	×	
5	CN-SL320L	×	
5	CN-SP505VL	×	
4.3	CN-MC01L	×	

※1 電源/RECランプ/リモコン受光部/印刷部分等が隠れます。

※2 明るさセンサー・リモコン受光部・RECランプを隠さないように取り付けてください。

※3 スピーカーが一部隠れます。

※4 バックカメラとの同時装着不可

SANYO ゴリラ 適合

モニター サイズ	品 名/品番	保護カバー	
		VP-127	PND液晶保護カバーHB 5.8~7インチワイド用
8	NV-HD831DT	×	
8	NV-HD832DT	×	
8	NV-HD870DT	×	
8	NV-HD871DT	×	
8	NV-HD880FT	×	
8	NV-HD881FT	×	
7	NV-SD700DT	○	
7	NV-SD730DT	○	
7	NV-SD740DT	○	
7	NV-SD741DT	○	
7	NV-SD750FT	○	
7	NV-SD760FT	○	
6.5	NV-DK631DT	○	
6.5	NV-475	○	
6.2	NV-SD630DT	○	
6.2	NV-SD650FT	○	
5.8	NV-BD600DT	○	
5.8	NV-SB590DT	○	
5.8	NV-SD580DT	○	
5.8	NV-SD585DT	○	
5.2	NV-SB510DT	×	
5.2	NV-SB530DT	×	
5.2	NV-SB531DT	×	
5.2	NV-SB540DT	×	
5.2	NV-SB541DT	×	
5.2	NV-SB550DT	×	
5.2	NV-SB570DT	×	
5.2	NV-SB571DT	×	
5	NV-LB50DT	×	
5	NV-LB51DT	×	
5	NV-LB55DT	×	
5	NV-LB60DT	×	
4.5	NV-KM45DT	×	
4.5	NV-M10/M11	×	
4.5	NV-M15DT	×	
4.5	NV-M200	×	
4.5	NV-SB150DT	×	
4.5	NV-SB250DT	×	
4.5	NV-SB260DT	×	
4.5	NV-SB360DT	×	
4.5	NV-SD10/10DT	×	
4.5	NV-SD200DT	×	
4.5	NV-SD201DT	×	
4.5	NV-SD210DT	×	

※1 電源/RECランプ/リモコン受光部/印刷部分等が隠れます。

※2 明るさセンサー・リモコン受光部・RECランプを隠さないように取り付けてください。

※3 スピーカーが一部隠れます。

Panasonic
ストラーダ/旅ナビ 適合

モニター サイズ	品 名/品番	保護カバー	
		VP-127	PND液晶保護カバーHB 5.8~7インチワイド用
7	CN-D050D	○	
7	CN-DS120D	○	
7	CN-MP700D/VD	○	
7	CN-SP700L/VL	○	
5	CN-MP100D/100DL	×	
5	CN-MP150D/150DL	×	
5	CN-MP180D/180DL	×	
5	CN-MP200D/200DL	×	
5	CN-MP250D/250DL	×	
5	CN-MP500D/500VD	×	
5	CN-MP50D/50BD	×	
5	CN-SP300L	×	
5	CN-SP500L/VL	×	
5	CN-SG500D/500L	×	
5	CN-SG510D/510L	×	
5	CN-SG520D/520L	×	
4.3	CN-MH01L	×	

※1 電源/RECランプ/リモコン受光部/印刷部分等が隠れます。

※2 明るさセンサー・リモコン受光部・RECランプを隠さないように取り付けてください。

※3 スピーカーが一部隠れます。